

PHILIPS

крушка преден фар
кола

RacingVision GT200

До 200% по-ярка светлина¹

Тип крушка: H7

12 V, 55 W

Опаковка: 2

12972RGTX2



Невероятна производителност от крушка, одобрена за пътната мрежа

Нека нашите светлини отведат шофирането ви до следващото ниво

Ако сте запалени по шофирането, позволете на автомобилните крушки Philips RacingVision GT200 да подобрят изживяването при шофирането. До 200% по-ярка светлина, осветяваща с 80 метра повече, което означава по-добра видимост и по-бързи реакции за по-вълнуващо шофиране.

До 200% по-ярка светлина, която преобразява шофирането

- Вижте постепенната промяна във видимостта и вълнението от шофирането
- Новите техники за покритие на крушката увеличават пропускането на светлина
- Нова технология от кварцово стъкло за ултрапрецизно светлоотдаване

Най-добре представящия се лъч в нашето портфолио

- Удивителният лъч хвърля светлина с до 80 метра по-далеч²

Напълно одобрени за пътната мрежа за приятно шофиране

- Високопроизводителна светлина, пригодена за обществени пътища

Увереност с качество от Philips

- Philips е изборът на основните производители на автомобили

Акценти

Нашата най-добре работеща крушка

Най-добрата крушка в нашето портфолио – Philips RacingVision GT200 осигурява суперярка видимост на рали крушка, която можете да използвате и по обществени пътища. Изживейте рязката яснота с до 200% по-ярка светлина¹. Оптимизираният дизайн на крушката осигурява по-висока осветеност за по-добър изглед на пътя пред вас, като ви предоставя по-сигурно и по-вълнуващо шофиране.

Удължете светлинния си лъч с 80 метра²

Благодарение на своя свръхвисокоэффективен лъч, достигащ цели 80 метра по-далеч от законовия минимум, Philips RacingVision GT200 ви позволява да виждате по-голяма част от пътя пред вас. Забелязвайте потенциалните опасности по-рано, реагирайте по-бързо и позиционирайте автомобила си по-точно на пътя. Всичко това допринася за по-безопасно и по-приятно шофиране.

Крушки с производителност, одобрена за пътната мрежа

Крушките за фаровете на Philips RacingVision GT200 са хомологизирани за пътя по ECE стандарта. Шофьорите, за които производителността е важна, се наслаждават на ярка, наситена и законосъобразна крушка, отговаряща на съответните разпоредби.

Повече светлина на пътя

Новите патентовани техники за градиенти и покритие на екрана позволяват на тези крушки да излъчват повече светлина върху

пътя, подобрявайки видимостта ви в нощните условия на шофиране. В допълнение към максималната пропускателна способност се наслаждавайте на стилна, отличителна и модерна светлина.

Яркост там, където ви трябва

Новите техники за производство на кварцово стъкло Philips Diamond Precision гарантират рязка светлинна граница и яркост, като ви дават повече яркост там, където ви трябва. Също така кварцовото стъкло означава по-голяма устойчивост при топлинни удари, за да защити експлоатационния живот на крушката, а подобреното UV поглъщане защитава оптиката на фаровете ви.

Светлини за кола от най-високо качество

Технологично усъвършенствените светлини на Philips са с доказани качества в автомобилната индустрия и това е така вече над 100 години. Продуктите с качеството на оригинално оборудване на Philips са проектирани и разработени, като са следвани строги процеси за контрол на качеството (включително приложими стандарти по ISO), което води до неизменно високи стандарти на производство. Philips RacingVision GT200 са съвместими с моделите автомобили на най-големите производители, като Audi, BMW, Ford, GM, Toyota и Volkswagen. За повече информация вижте справочника за избор на продукти.

Спецификации

Маркетингови характеристики

Акцент за продукта: До 200% по-ярка светлина¹

Очаквани ползи: Повече светлина

Описание на продукта

Приложение: Къси светлини, дълги светлини, предни светлини против мъгла

Цокъл: PX26d

Цветна температура: 3500

Обозначение: H7 12972 RGT 12V 55W PX26d X2

Живот: 250 ч

Маркировка за одобряване на типа (ИКЕ на ООН)

Серия: RacingVision GT200

Технология: Халогенни

Тип: H7

Хомологация ECE R37

Електрически характеристики

Мощност: 55 W

Напрежение: 12 V

Информация за поръчка

Въвеждане на поръчка: 12972RGTX2

Код за поръчка: 03498428

Данни за опаковката

EAN1: 8719018034984

EAN3: 8719018034991

Тип опаковка: X2

Информация за опакован продукт

Дължина: 11 см

Ширина: 6 см

Височина: 11 см

Нето тегло на бройка: 10,30 гр

Нетно тегло на опаковка: 20,60 г

Бруто тегло: 67,50 г

Количество в кутията: 2

Информация за външната опаковка

Дължина: 29 см

Ширина: 11 см

Височина: 12 см

Количество: 10 (5 опаковки)

Бруто тегло на външната опаковка: 0,408 kg



* 1 Яркост в сравнение със законовия минимален стандарт

* 2 Допълнително разстояние за безопасност в сравнение с дължината на лъча спрямо получения минимум според регламента на ИКЕ, на базата на 1 лукс. Най-голямо разстояние от автомобила