

PHILIPS

목 마사지기

EMS neck massager

EMS 미세전류 마사지

2단계의 온열 압착

유연한 지지 구조

PPM3311DB



목을 위한 더블 케어

부드러운 지지와 편안한 마사지

목의 압력 완화를 위해 설계된 제품으로, 미세전류 마사지와 온열 압착을 결합했습니다. 고개 숙임을 방지하는 거북목 방지 패턴이 턱을 안정적으로 지지해 목을 효과적으로 받쳐줍니다. 다양한 모드와 강도 조절로 사용자별 맞춤 사용이 가능합니다.

머리 및 목 지지와 마사지의 결합

- 머리 및 목 지지와 마사지의 획기적 결합
- 거북목 방지 V자형 디자인
- 유연한 지지 구조
- 부드러운 고탄성 폼

다양한 마사지 방식

- EMS 듀얼 주파수 펄스 마사지
- 2단계의 온열 압착
- 4가지 주요 모드 및 12단계 강도

안심하고 사용

- 부드러운 연장형 목띠
- 150g 경량 설계
- 120분의 긴 배터리 사용 시간

주요 제품

머리 및 목 지지와 마사지의 결합

새롭게 설계된 V자형 거북목 방지 구조에 EMS 마사지와 온열 압착을 적용했습니다. 마사지를 하는 동안 경추를 곧게 펴고 바른 자세를 유지하도록 도와, 다양한 기능의 마사지 경험을 선사합니다.

거북목 방지 패턴

턱에 가까운 부위는 인체공학적으로 설계된 새로운 V자 형태로, 턱 곡선에 밀착됩니다. 턱을 안정적으로 지지해 과도한 숙임을 방지하고 머리와 목의 압력을 줄여줍니다.

유연한 지지 구조

내장된 곡면 탄성 지지 프레임이 착용 시 머리를 효과적으로 지지합니다. 턱을 잡아 과도한 굴곡을 방지하고 부담을 완화합니다.

부드러운 고탄성 폼

서서히 복원되는 메모리폼의 내부 코어는 적절한 탄성을 제공해 다양한 목 길이에 적합합니다. 다수의 통기구멍과 부드럽고 매끈한 패브릭으로 편안하고 상쾌하며 답답하지 않은 마사지를 제공합니다.

EMS 미세전류 마사지

중·저주파 듀얼 펄스를 균일하고 안정적으로 출력해 지압, 두드리기, 주무르기 등 다양한 마사지 기법을 구현하고, 목 근육 수축을 활성화해 이완을 돕습니다.

2단계의 온열 압착

얇은 온열 시트를 내장해 부드러운 온열이 목의 코어 근육까지 전달됩니다. 마사지와 동시에 온열 압착을 즐기며 긴장된 목을 이완할 수 있습니다.

4가지 주요 모드 및 12단계 강도

다양한 모드와 펄스 강도를 자유롭게 조합할 수 있으며, 강약 조절로 폭넓은 마사지 경험을 제공합니다. 요철이 있는 버튼 디자인으로 조작이 쉽고 편리합니다.

연장형 목띠

연장형 목띠는 두 가지 방식으로 고정 가능해 다양한 목 사이즈에 편안하게 맞으며, 다양한 사용자 니즈를 충족합니다.

경량 설계

본체 무게는 150g으로 가볍고 착용이 간편합니다. 경추에 추가 부담을 주지 않아 부담 없는 마사지 경험을 제공합니다.

오래 지속되는 배터리 수명

950mAh 리튬 배터리 내장으로 완충 시 최대 120분 사용 가능합니다. C형 충전 케이블을 지원해 언제든지 충전할 수 있어 여행 시에도 적합합니다.

사양

일반 사양

순중량: 약 0.15kg
제품 규격(세로x가로x높이): 170x180x110 mm
마사지 유형: 전기근육자극(EMS) 프로그램, 온열 압착
색상: 다크 블루

주요 매개변수

자동 전원 차단 시간: 10분
작동 전압: 3.7V
작동 전력: 3W
배터리: 950 mAh
마사지 모드: 4
충전 전류: 1A
충전 전압: 5V
충전 포트: USB C형
마사지 강도: 12

원산지

원산지: 중국

서비스

보증 기간: 2년

