

PHILIPS

żarówka
samochodowa

RacingVision GT200

Do 200% jaśniejsze światło¹

Rodzaj źródła światła: H7

12 V, 55 W

Liczba sztuk w opakowaniu: 2

12972RGTX2



Niesamowita wydajność dzięki legalnym żarówkom

Pozwól, aby nasze światła przeniosły Twój styl jazdy na wyższy poziom

Jeśli jesteś pasjonatem jazdy samochodem, pozwól, aby żarówki samochodowe Philips RacingVision GT200 przeniosły Twoje wrażenia z jazdy samochodem na wyższy poziom. Nawet o 200% jaśniejsze światło o zasięgu dłuższym o ponad 80 metrów oznacza lepszą widoczność i krótszy czas reakcji, zwiększając ekscytację związaną z prowadzeniem samochodu.

Nawet o 200% jaśniejsze światło zmieni Twoje wrażenia z jazdy

- Skokowa zmiana w zakresie widoczności i ekscytacji
- Nowe techniki powlekania żarówki maksymalizują przepustowość światła
- Nowa technologia szkła kwarcowego dla niezwykle precyzyjnej mocy strumienia świetlnego

Najbardziej wydajna wiązka światła w naszej ofercie

- Niezwykła moc strumienia o zasięgu większym nawet o 80 metrów²

Legalne użytkowanie na drogach, przyjemna jazda

- Światło o wysokiej wydajności zatwierdzone do użytku na drogach publicznych

Gwarancja jakości Philips

- Produkty marki Philips są wybierane przez największych producentów samochodów

Zalety

Nasza najwydajniejsza żarówka

Zobacz skokową zmianę w zakresie widoczności i ekscytacji! Philips RacingVision GT200 to żarówka o najwyższej wydajności w naszej ofercie. Zapewniają doskonałą widoczność typową dla żarówek wyścigowych w formie, którą można stosować na drogach publicznych. Ciesz się niezwykłą ostrością światła jaśniejszego nawet o 200%¹. Zoptymalizowana konstrukcja żarówki zapewnia większą jasność i lepszą widoczność drogi, gwarantując bezpieczniejszą i bardziej ekscytującą jazdę.

Wiązka światła dłuższa o 80 metrów²

Dzięki niezwykle wydajnej wiązce światła, która sięga aż o 80 metrów dalej² ponad wymagane prawem minimum, żarówka Philips RacingVision GT200 pozwalają widzieć więcej drogi przed Tobą. Szybciej dostrzegaj potencjalne zagrożenia, reaguj sprawniej i precyzyjniej prowadź samochód. Wszystko to przekłada się na bezpieczniejszą i przyjemniejszą jazdę.

Żarówki z homologacją drogową

Żarówki samochodowe Philips RacingVision GT200 mają homologację zgodną z normą ECE. Kierowcy nastawieni na wysoką wydajność mogą zatem korzystać z jasnej, mocnej żarówki, zgodnej z obowiązującymi przepisami drogowymi.

Więcej światła na drodze

Nowe, opatentowane rozwiązania techniczne powlekania gradientowego i sitodruku umożliwiają żarówkom emitowanie większej ilości światła na drogę, zwiększając widoczność w nocy. Oprócz maksymalnej przepustowości, ciesz się najmodniejszym teraz stylowym, wyróżniającym się typem światła.

Jasność tam, gdzie jest potrzebna

Nowe techniki produkcji szkła kwarcowego Philips Diamond Precision zapewniają ostrą linię odcięcia i jaśniejszy punkt czujności, zapewniając większą jasność tam, gdzie jest to potrzebne. Ponadto szkło kwarcowe daje większą odporność na wstrząsy termiczne i zabezpiecza trwałość żarówki, a zwiększona absorpcja promieniowania UV chroni optykę reflektorów.

Najlepsze oświetlenie samochodowe

Zaawansowane technologicznie oświetlenie marki Philips znane jest w branży motoryzacyjnej od ponad 100 lat. Oryginalne wyposażenie Philips jest projektowane i opracowywane w oparciu o ściśle procedury kontroli jakości (w tym stosowne normy ISO), co zapewnia utrzymanie wysokich standardów produkcji. Technologia RacingVision GT200 jest kompatybilna z modelami samochodów głównych marek, takich jak Audi, BMW, Ford, GM, Toyota i Volkswagen. Więcej informacji można znaleźć w przewodniku wyboru produktów.

Dane techniczne

Informacje marketingowe

Najważniejsza cecha produktu: Do 200% jaśniejsze światło¹

Spodziewane zalety: Więcej światła

Opis produktu

Zastosowanie: Światła drogowe, światła mijania, przednie światła przeciwmgielne

Podstawa: PX26d

Temperatura barwowa: 3500

Oznaczenie: H7 12972 RGT 12 V 55 W PX26d X2

Okres eksploatacji: 250 godz.

Oznaczenie ECE

Seria: RacingVision GT200

Technologia: Halogen

Typ: H7

Homologacja ECE R37

Charakterystyka elektryczna

Moc: 55 W

Napięcie: 12 V

Informacje dotyczące zamówień

Numer zamówieniowy: 12972RGTX2

Kod zamówienia: 03498428

Dane opakowania

EAN1: 8719018034984

EAN3: 8719018034991

Rodzaj opakowania: X2

Informacje o zapakowanym produkcie

Długość: 11 cm

Szerokość: 6 cm

Wysokość: 11 cm

Waga netto na sztukę: 10,30 g

Waga netto na opakowanie: 20,60 g

Waga brutto: 67,50 g

Ilość w opakowaniu: 2

Informacje o opakowaniu zewnętrznym

Długość: 29 cm

Szerokość: 11 cm

Wysokość: 12 cm

Ilość: 10 (5 opakowań)

Waga brutto na opakowanie zewnętrzne: 0,408 kg



* ¹ Jasność w porównaniu z minimalnym standardem wymaganym prawem

* ² Dodatkowy margines bezpieczeństwa wynikający z dłuższego zasięgu wiązki światła w stosunku do minimum określonego w regulaminie ECE (przy natężeniu 1 luksa). Najdalszy punkt zasięgu od przodu pojazdu.