

PHILIPS

Справжні бездротові навушники

Невеликі вкладиші. Комфортна фіксація

Природний звук, динамічні басы

Технологія з 4 мікрофонами

Зарядний футляр

кишенькового розміру

TAT2100LB



Носіть цілий день, насолоджуючись комфортом

Проводьте дні зі справді бездротовими навушниками, які відчуються легшими, краще сидять і чудово звучать. Ви отримуєте до 36 годин відтворення з зарядним футляром кишенькового розміру, а текстуровані вушні наконечники забезпечують комфортне утримання навушників на місці.

Справді бездротові навушники. Базовий комфорт.

- Чудовий звук із навушників на щодень, які ідеально сидять у вухах
- Зручні вушні наконечники SecureFit і великі 10-мм динаміки
- Багатоточкове з'єднання Bluetooth і легке спарення
- Технологія з 4 мікрофонами. Чіткіші виклики навіть у місцях скупчення людей

Ваш щоденний помічник

- Bluetooth® 6.0, Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair
- Захист від бризок і поту IPX4
- Зарядний футляр кишенькового розміру з отвором для ремінця
- До 36 годин відтворення з футляром

Готові для вас

- Додаток для навушників Philips. Персоналізуйте використання
- Перероблений пластик, сертифікований GRS. Відповідальне упакування.
- Теплий, природний звук. Фірмове звучання Philips

Основні особливості

Малі вкладиші, чудова ціна

Текстуровані вушні наконечники SecureFit забезпечують легкість і комфорт, а також створюють чудову герметичність для ще кращого звучання. Такі функції, як динамічні низькі частоти, дозволять вам насолоджуватися повною потужністю улюблених мелодій навіть при тихому прослуховуванні.

Bluetooth® 6.0

Сумісність із новітніми пристроями Bluetooth® 6.0 дозволяє здійснювати потокову передачу без неприємних перебоїв звучання, а також під'єднувати до двох пристроїв одночасно. Також підтримуються технології Google Fast Pair та Microsoft Swift Pair.

Технологія з 4 мікрофонами

Ці навушники оснащені системою з чотирьох мікрофонів, два з яких разом з алгоритмом шумопоглинання на базі ШІ забезпечують надзвичайно чітку передачу голосу під час викликів. Навіть якщо ви перебуваєте у жвавій кав'ярні, ваш голос звучатиме чітко, а співрозмовника не відволікатимуть сторонні шуми.

Захист від бризок/поту IPX4

Не зважайте на погоду, адже рейтинг IPX4 означає, що ці навушники-вкладиші стійкі до бризок води, тому вони не бояться невеликого дощу! Носите їх під час короткого тренування або в особливо спекотний день? Вони також не проти трохи попотіти.

Зарядний футляр кишенькового розміру

Невеликий зарядний футляр легко поміститься в кишені або до отвору в ньому можна прикріпити ремінець і повісити на сумку чи пояс. Монорежим означає, що можна використовувати один навушник, поки інший заряджається.

36 годин відтворення (8 + 28)

Ви отримуєте 8 годин відтворення після повного заряджання та додатково 28 годин роботи від футляра. Вставте навушники назад у футляр, і вони зарядяться повністю за 2 години. Якщо вам потрібно швидко підзарядити навушники, всього за 10 хвилин ви отримаєте додаткові 2 години використання. Футляр можна заряджати через USB-C.

Додаток Philips Headphones

Відчуваєте, що вашій музиці чогось бракує? Наш супутній застосунок оснащений інтуїтивним еквайзером, який дозволяє налаштувати звук і випробувати різні налаштування еквайзера простими дотиками пальців. Ви також можете використовувати застосунок для активації функції динамічних басів, управління підключеними пристроями, оновлення прошивки тощо.

Фірмове звучання Philips

Спеціальні динаміки цих навушників налаштовано на фірмове звучання Philips, що забезпечує теплий, природний звук із насиченими низькими частотами. Щоб ви не слухали, вам сподобається звучання.

Перероблені матеріали

Ми використовуємо в наших виробках перероблений пластик, наше пакування виготовлено з переробленого картону, сертифікованого FSC, а вкладиші надруковано на переробленому папері.

Специфікації

Звук

Частотний діапазон: 20–20 000 Гц
Діаметр динаміків: 10 мм
Опір: 16 Ом
Максимальна вхідна потужність: 3 мВт
Чутливість: 105 дБ±2 дБ (1 кГц, 126 мВ)
Тип динаміка: Динамічний

Під'єднання

Версія Bluetooth: 6,0
Профілі Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Максимальний діапазон: До 10 м
Багатоточкове з'єднання
Підтримуваний кодек: SBC

Зовнішня коробка

Довжина: 43.50 см
Кількість споживчих комплектів: 24
Ширина: 24.50 см
Вага брутто: 2.95 кг
Висота: 12.50 см
Код GTIN: 1 48 95229 17766 3
Вага нетто: 1.42 кг
Вага тари: 1.53 кг

Зручність

Водонепроникність: IPX4
Підтримка додатка для навушників Philips
Режим моно для TWS
Можливе оновлення програмного забезпечення
Тип елементів керування: Дотик
Швидке з'єднання у пару Google Fast Pair
Microsoft Swift Pair

Внутрішня коробка

Довжина: 11.30 см
Кількість споживчих комплектів: 3
Ширина: 10.40 см
Висота: 10.00 см
Вага нетто: 0.18 кг
Вага брутто: 0.32 кг
Вага тари: 0.14 кг
Код GTIN: 2 48 95229 17766 0

Потужність

Кількість батарей: 3 шт.
Тривалість відтворення музики: 8 + 28 годин(-и)
Час заряджання: 2 годин(-и)
Швидке зарядження: 10 mins for 2 hrs

Тип батареї (футляр для заряджання): Lithium Polymer (built-in)
Тип батареї (вкладиші): Lithium Polymer (built-in)
Вага батареї (всього): 10.1 г
Ємність батареї (корпус): 410 mAh
Ємність батареї (вкладиші): 50 mAh

Розміри упаковки

Висота: 11.2 см
Тип упаковки: Картон
Тип розміщення на полиці: Підвішування
Ширина: 9.6 см
Глибина: 3.4 см
Кількість виробів: 1
Код EAN: 48 95229 17766 6
Вага брутто: 0.085 кг
Вага нетто: 0.059 кг
Вага тари: 0.026 кг

Акcesуари

Короткий посібник
Вушні втулки: 3 розміри (S, M, L)
Зарядний футляр

Конструкція

Колір: Блакитний
Матеріал з'єднання: Силікон
Кріплення на вусі: Вкладиші
Внутрішньовушний тип кріплення:
Силіконовий вушний наконечник

Телекомунікації

Мікрофон для викликів: 2 mics for each side

Розміри

Розмір футляра для заряджання (ШхГхВ): 3.83 x 2.65 x 5.73 см
Розміри вушних вкладок (ШхГхВ): 1.51 x 2.16 x 1.87 см
Загальна вага: 0.034 кг

UPC

UPC: 8 40063 20811 7

Голосовий помічник

Сумісний голосовий помічник: Apple Siri, Google Асистент
Активация голосового помічника:
Багатофункціональне керування дотиком
Підтримка голосового помічника

