

# PHILIPS

## 蓋耳式耳機

自然音效，動態低音效果

舒適的蓋耳式貼合設計

降噪功能

長達 70 小時的播放時間

TAH4500LB



## 全情投入出色音效

如果您正在尋找適合日常使用的超舒適降噪耳機，那這款耳機就是您的理想之選。即使低音量亦能帶來深沉渾厚的低音與出色音效。可替換耳罩軟墊和電池能在未來數年最大限度地保持舒適度和性能。

### 蓋耳式無線耳機。專注且流暢。

- 動態低音效果即使在低音量下亦能提供出色的音效
- 經自訂調校的 32 毫米驅動單元
- 舒適貼合設計與可替換組件：經久耐用

### 舒適貼合設計，降噪功能，持久電池使用時間

- 主動式降噪功能讓音樂永不中斷
- 穩定藍牙多點連接與輕鬆配對功能
- 藍牙 6.0、Android Fast Pair、Microsoft Swift Pair
- 長達 70 小時的播放時間（開啟降噪功能時則為 50 小時）
- 5 分鐘快速充電，即可延長使用 4 小時

### 清晰通話品質與直觀的應用程式內置均衡器

- 通話清晰，說話內容清楚傳達
- Philips 耳機應用程式，隨您自訂專屬體驗
- 柔和的自然音效，Philips 的獨特音色
- 全球回收標準 (GRS) 認證可回收塑膠，負責任的包裝

# 規格

## 聲音

音響系統: 封閉式  
頻率範圍: 20 - 20,000 Hz  
阻抗: 32 Ohm  
最大輸入功率: 10 mW  
敏感度: 113 dB (1KHz, 1mW)  
喇叭直徑: 32 mm  
驅動器類型: 動態

## 連接

藍牙版本: 6.0  
藍牙規格: A2DP, AVRCP, HFP  
有效範圍: 最多 10 米  
多點連接: 是  
支援的解碼器: SBC

## 外盒

長度: 21.70 厘米  
產品包裝數目: 3  
寬度: 18.50 厘米  
總重量: 1.32 kg  
高度: 25.50 厘米  
GTIN: 1 48 95229 17762 5  
淨重: 0.50 kg  
淨重: 0.82 kg

## 便捷功能

音量控制: 是  
Philips 耳機應用程式支援: 是  
Google Fast Pair: 是  
韌體可更新: 是  
控制類型: 按鈕  
Microsoft Swift Pair: 是

## 電源

電池數量: 1 件  
充電時間: 2 小時  
音樂播放時間 (開啟 ANC): 50 小時  
音樂播放時間 (關閉 ANC): 70 小時  
快速充電時間: 5 mins for 4 hrs  
電池重量 (總重量): 9.52 克  
電池容量 (耳機): 500 mAh  
電池類型 (耳機): 鋰聚合物 (內置)

## 包裝尺寸

高度: 24.5 厘米  
包裝類型: 紙箱  
貨架佈置類型: 懸掛  
寬度: 19.85 厘米  
深度: 5.5 厘米  
包括的產品數目: 1  
EAN: 48 95229 17762 8  
總重量: 0.332 kg  
淨重: 0.168 kg  
淨重: 0.164 kg

## 產品尺寸

高度: 17.84 厘米  
寬度: 15.84 厘米  
深度: 7.37 厘米  
重量: 0.156 kg

## 配件

快速入門指南: 是

## 設計

顏色: 淺藍色  
配戴方式: 頭帶  
折疊式設計: 向內摺疊  
耳朵接合裝置材料: 人造皮革  
貼合耳形: 蓋耳式  
耳罩類型: 封閉式

## 電信

通話麥克風: 1 mic

## ANC 功能

ANC 技術: FB  
ANC 專用麥克風: 3 個麥克風  
ANC (主動降噪): 是

## 語音助手

兼容語音助理: Apple Siri, Google Assistant  
語音助理啟用: 按下多功能按鈕  
語音助理支援: 是

## 持續性

塑膠外殼: 含有 71% 全球回收標準 (GRS) 認證的消費後再生聚碳酸酯 TE-00132492

# 產品特點

## 絕佳音色，動態低音效果

經自訂調校的 32 毫米驅動單元與動態低音技術相結合，即使低音量亦能帶來豐富飽滿的低音與出色音效。觀看電影或玩遊戲時，您可在我們的配套應用程式中開啟低延遲模式。

## 持久舒適體驗

柔軟 PU 皮革耳罩配搭可調節軟墊頭帶，為您帶來極致舒適的貼合體驗。為保持最佳隔音效果與舒適度，記憶海綿耳墊隨使用時間磨損後可自行更換。當耳機內置鋰離子充電電池壽命耗盡時，亦可進行更換。

## 主動降噪

主動式降噪功能可減少外部噪音，讓您能專注於音樂、播客和通話。您可以將其設定為自動模式，或使用 Philips 耳機應用程式自行調整降噪等級。

## 藍牙 6.0

兼容最新的藍牙 6.0 裝置，傳輸音訊流暢不間斷，並可同時連接兩部裝置。同時支援 Android Fast Pair 與 Microsoft Swift Pair 快速配對技術。

## 長達 70 小時 (關閉 ANC)

關閉降噪功能時，完全充電後可提供長達 70 小時的播放時間；開啟降噪時則可達 50 小時。快速充電 5 分鐘即可延長使用 4 小時。

## 通話清晰

通話時，可以清晰傳達您的聲音。而專用麥克風會拾取您的聲音，降噪演算法會減少您周遭環境的背景噪音。

## Philips 耳機應用程式

覺得音樂缺少些什麼？我們的配套應用程式採用 AI Neural EQ 智能均衡器，透過直觀的介面讓您以指尖微調音色，探索各種均衡器設定。您亦可透過應用程式調節降噪強度、啟用動態低音功能、管理已連接裝置、更新韌體等。

## Philips 獨特音感

這款耳機設有特製的驅動單元，並根據 Philips 獨特音感進行調校，為您帶來溫暖自然、低音雄渾的音質。無論播放任何內容，您都會愛上所聽見的聲音。

## 可回收物料

我們的產品採用消費後再生塑膠，包裝使用 FSC 認證再生紙板製成，且插頁印刷於再生紙張上。

