

# PHILIPS

## Ακουστικά με στήριγμα κεφαλής

Φυσικός ήχος. Δυναμικά μπάσα

Άνετη εφαρμογή που αγκαλιάζει

το αυτί

Ακύρωση θορύβου

Χρόνος αναπαραγωγής έως 70

ώρες

TAH4500BK



## Ήχος εξαιρετικής ποιότητας

Αυτά τα ακουστικά ακύρωσης θορύβου για καθημερινή χρήση είναι εξαιρετικά άνετα. Απολαμβάνετε πλούσιο ήχο με βαθιά μπάσα ακόμα και στη χαμηλή ένταση. Τα αντικαθιστώμενα καλύμματα αυτιών και η μπαταρία μεγιστοποιούν την άνεση και την απόδοση για πολλά χρόνια.

### **Ασύρματα ακουστικά. Κρυστάλλινος, ομαλός ήχος.**

- Εξαιρετικός ήχος ακόμα και σε χαμηλή ένταση με τα δυναμικά μπάσα
- Οδηγοί 32 χιλ. με προσαρμοσμένο συντονισμό
- Άνετη εφαρμογή με αντικαθιστώμενα εξαρτήματα για μακροχρόνια χρήση

### **Άνετη εφαρμογή, ακύρωση θορύβου, μεγάλη διάρκεια ζωής μπαταρίας**

- Ενεργή ακύρωση θορύβου για να ακούτε πάντα τη μουσική σας
- Σταθερή σύνδεση Bluetooth® πολλαπλών σημείων και εύκολη σύζευξη
- Bluetooth® 6.0, Android Fast Pair, Microsoft Swift Pair
- Έως 70 ώρες χρόνος αναπαραγωγής ( 50 ώρες με ενεργή ακύρωση θορύβου)
- Η γρήγορη φόρτιση για 5 λεπτά εξασφαλίζει 4 επιπλέον ώρες

### **Καθαρές κλήσεις και έξυπνος ισοσταθμιστής στην εφαρμογή**

- Κλήσεις με πεντακάθαρο ήχο, για να ακούγεστε πάντα
- Εφαρμογή Philips Headphones. Προσαρμόστε την εμπειρία σας
- Ζεστός, φυσικός ήχος. Υπογραφή ήχου Philips
- Ανακυκλωμένο πλαστικό με πιστοποίηση GRS. Υπεύθυνη συσκευασία

# Χαρακτηριστικά

## Εξαιρετικός ήχος. Δυναμικά μπάσα

Οι οδηγοί 32 χιλ. με προσαρμοσμένο συντονισμό και η λειτουργία Dynamic Bass συνδυάζονται για να σας προσφέρουν εξαιρετικό ήχο με γεμάτα και πλούσια μπάσα, ακόμα και σε χαμηλή ένταση. Αν παρακολουθείτε ταινία ή παίζετε παιχνίδια, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία χαμηλής καθυστέρησης στη συνοδευτική εφαρμογή.

## Άνεση που διαρκεί

Τα μαλακά καλύμματα αυτιών από δέρμα PU και το μαλακό, ρυθμιζόμενο στήριγμα κεφαλής προσφέρουν εξαιρετικά άνετη εφαρμογή. Για βέλτιστη ηχομόνωση και άνεση, μπορείτε να αντικαταστήσετε τα μαξιλαράκια αυτιών από μαλακό αφρολέξ, αν φθαρούν με την πάροδο του χρόνου. Μπορείτε επίσης να αντικαταστήσετε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου των ακουστικών, όταν φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής της.

## Ενεργή ακύρωση θορύβου

Η Ενεργή ακύρωση θορύβου μειώνει τον εξωτερικό θόρυβο, ώστε να μπορείτε να εστιάζετε στις μελωδίες, τα podcast και τις κλήσεις σας. Μπορείτε να την αφήσετε στην

αυτόματη λειτουργία ή να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Philips Headphones για να προσαρμόσετε τα επίπεδα μόνι σας.

## Bluetooth® 6.0

Η συμβατότητα με τις πιο πρόσφατες συσκευές Bluetooth® 6.0 σας επιτρέπει να κάνετε αναπαραγωγή ήχου χωρίς ενοχλητικές διακοπές, ενώ μπορείτε να συνδεθείτε σε δύο συσκευές ταυτόχρονα. Υποστηρίζονται επίσης το Android Fast Pair και το Microsoft Swift Pair.

## Έως 70 ώρες (με ANC ανενεργό)

Με τη λειτουργία ακύρωσης θορύβου απενεργοποιημένη, μπορείτε να έχετε έως και 70 ώρες χρόνο αναπαραγωγής από μία πλήρη φόρτιση, ενώ με τη λειτουργία ακύρωσης θορύβου ενεργοποιημένη, έχετε έως και 50 ώρες. Για γρήγορη ενίσχυση, φορτίστε για μόλις 5 λεπτά, ώστε να έχετε επιπλέον 4 ώρες.

## Κλήσεις με πεντακάθαρο ήχο

Η φωνή σας θα ακούγεται καθαρά όταν μιλάτε στο τηλέφωνο. Ένα ειδικό μικρόφωνο συλλαμβάνει τον ήχο της φωνής σας, ενώ ένας αλγόριθμος μείωσης θορύβου ελαττώνει τον θόρυβο του περιβάλλοντος γύρω σας.

## Εφαρμογή Philips Headphones

Νιώθετε ότι κάτι λείπει από τη μουσική σας; Η συνοδευτική εφαρμογή διαθέτει EQ, έναν έξυπνο ισοσταθμιστή που σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τον ήχο και να εξερευνήσετε διαφορετικές ρυθμίσεις EQ με τα δάχτυλά σας. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή για να προσαρμόσετε την ακύρωση θορύβου, να ενεργοποιήσετε το Dynamic Bass, να διαχειριστείτε συνδεδεμένες συσκευές, να ενημερώσετε το υλικολογισμικό και πολλά άλλα.

## Υπογραφή ήχου Philips

Οι προσαρμοσμένοι οδηγοί αυτών των ακουστικών είναι ρυθμισμένοι σύμφωνα με την ηχητική υπογραφή της Philips, προσφέροντας ζεστό, φυσικό ήχο με πλούσιο μπάσο. Ό,τι και αν ακούτε, θα λατρέψετε αυτό που θα ακούσετε.

## Ανακυκλωμένα υλικά

Στα προϊόντα μας χρησιμοποιούμε ανακυκλωμένο πλαστικό μετά την κατανάλωση, ενώ η συσκευασία μας κατασκευάζεται από ανακυκλωμένο χαρτόνι με πιστοποίηση FSC και τα ένθετα τυπώνονται σε ανακυκλωμένο χαρτί.

# Προδιαγραφές

## Ήχος

Ακουστικό σύστημα: Κλειστό  
Εύρος συχνοτήτων: 20 - 20,000 Hz  
Αντίσταση: 32 ohm  
Μέγιστη ισχύς: 10 mW  
Ευαισθησία: 113 dB (1KHz, 1mW)  
Διάμετρος ηχείου: 32 μm  
Τύπος οδηγού: Δυναμικό

## Συνδεσιμότητα

Έκδοση Bluetooth: 6,0  
Προφίλ Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP  
Μέγιστη ακτίνα λήψης: Έως και 10 m  
Σύνδεση πολλαπλών σημείων  
Υποστηριζόμενοι κωδικοποιητές: SBC

## Εξωτερική συσκευασία

Μήκος: 21.70 εκ.  
Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 3  
Πλάτος: 18.50 εκ.  
Μικτό βάρος: 1.32 κ.  
Ύψος: 25.50 εκ.  
GTIN: 1 48 95229 17756 4  
Καθαρό βάρος: 0.50 κ.  
Καθαρό απόβαρο: 0.82 κ.

## Άνεση

Έλεγχος έντασης ήχου  
Υποστήριξη εφαρμογής ακουστικών Philips  
Google Fast Pair  
Δυνατότητα ενημερώσεων υλικολογισμικού  
Τύπος ελέγχων: Κουμπί  
Σύζευξη Microsoft Swift

## Βεύμα

Αριθμός μπαταριών: 1 τμχ.  
Χρόνος φόρτισης: 2 ώρα(ες)  
Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής (ενεργή ANC): 50 ώρα(ες)  
Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής (ανενεργή ANC): 70 ώρα(ες)  
Σύντομος κύκλος φόρτισης: 5 mins for 4 hrs  
Βάρος μπαταρίας (συνολικό): 9.52 ζ  
Χωρητικότητα μπαταρίας (ακουστικά): 500 mAh  
Τύπος μπαταρίας (ακουστικά): Πολυμερών λιθίου (ενσωματωμένη)

## Διαστάσεις συσκευασίας

Ύψος: 24.5 εκ.  
Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία  
Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Ανάρτηση  
Πλάτος: 19.85 εκ.  
Βάθος: 5.5 εκ.  
Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1  
EAN: 48 95229 17756 7  
Μικτό βάρος: 0.332 κ.  
Καθαρό βάρος: 0.168 κ.  
Καθαρό απόβαρο: 0.164 κ.

## Διαστάσεις προϊόντος

Ύψος: 17.84 εκ.  
Πλάτος: 15.84 εκ.  
Βάθος: 7.37 εκ.  
Βάρος: 0.156 κ.

## Άξεσουάρ

Οδηγός γρήγ. έναρξης

## Σχεδίαση

Χρώματα: Μαύρο  
Στυλ μεταφοράς: Στήριγμα κεφαλής  
Αναδιπλούμενη σχεδίαση: Επίπεδη/Προς τα μέσα  
Υλικό σύζευξης αυτιού: Συνθετικό δέρμα  
Εφαρμογή στο αυτί: Αγκαλιάζουν το αυτί  
Τύπος ακουστικού: Κλειστού τύπου

## Τηλεπικοινωνία

Μικρόφωνο για κλήση: 1 mic

## UPC

UPC: 8 40063 20801 8

## Λειτουργίες ANC

Τεχνολογία ANC: FB  
Μικρόφωνο για ANC: 3 μικρόφωνα  
ANC (Ενεργή ακύρωση θορύβου)

## Φωνητικός βοηθός

Συμβατότητα με φωνητικό βοηθό: Apple Siri, Βοηθός Google  
Ενεργοποίηση φωνητικού βοηθού: Κουμπί πολλαπλών λειτουργιών  
Υποστήριξη φωνητικού βοηθού

## Βιωσιμότητα

Πλαστικό περίβλημα: περιέχει 71% ανακυκλωμένο πλαστικό μετά την κατανάλωση, πιστοποιημένο κατά GRS – TE-00132492

