

# PHILIPS

## Potpuno bežične slušalice

Male slušalice. Udobno  
pristajanje.

Prilagodljivo blokiranje buke

Tehnologija sa 6 mikrofona

Detaljan, prirodni zvuk

TAT3000WT



## Postavite ugodaj i uživajte u udobnom pristajanju

Slobodno slušajte uz potpuno bežične slušalice koje su laganije i bolje pristaju te pružaju bogat, topao i detaljan zvuk. Prilagodljivo blokiranje buke reagira na vaše okruženje, dok načini rada Cafe i Lounge smještaju glazbu u pozadinu i postavljaju ugodaj.

### **Potpuno bežične slušalice. Prilagodljivo blokiranje buke**

- Detaljan zvuk, udobno pristajanje i načini rada Spatial Audio
- Ugodne kapice SecureFit i velike pogonske jedinice od 10 mm
- Slobodno se prepustite uz prilagodljivo blokiranje buke
- Stabilna Bluetooth® veza u više točaka i Auracast™
- Tehnologija sa 6 mikrofona. Jasniji pozivi, čak i na bučnim mjestima

### **Svakodnevna uporaba**

- Do 48 sata reprodukcije. Džepna kutija za punjenje
- Zaštita od prskanja i otporne na znoj sukladno IPX4
- Brzim punjenjem od 10 minuta dobivate dodatna 2 sata

### **Spreme za vas**

- Aplikacija Philips Headphones. Prilagodite doživljaj
- Reciklirana plastika s GRS certifikatom. Odgovorna ambalaža
- Topao, prirodan zvuk. Zvučni potpis tvrtke Philips

# Istaknute znač.

## Male slušalice, detaljan zvuk

Teksturirane kapice SecureFit laganije su i udobnije te pružaju dobru izolaciju za još bolji zvuk. Značajke Philips Spatial Audio obuhvaćaju načine rada Cafe i Lounge uz koje vaša glazba zvuči kao dio pozadinskog okruženja: odlično kada se želite usredotočiti na zadatak dok slušate.

## Prilagodljivo blokiranje buke

Prilagodljivo blokiranje buke brzo reagira na vaše okruženje i potiskuje vanjsku buku, uključujući vjetar, u stvarnom vremenu. Ako želite čuti što se događa oko vas, način rada Awareness propušta zvukove izvana. Quick Awareness poboljšava glasove, tako da možete razgovarati bez skidanja slušalica.

## Bluetooth® 6.0, Auracast™

Bluetooth® 6.0 osigurava brzu i stabilnu vezu, a podrška za Auracast™ omogućuje vam slušanje javnih emitiranja na putovanjima. Možete povezati do dva Bluetooth® uređaja istovremeno i upravljati povezanim uređajima putem naše aplikacije. Osim toga, Microsoft Swift Pair olakšava život korisnicima sustava Windows.

## Tehnologija sa 6 mikrofona

Ove slušalice imaju šest mikrofona, a od toga tri mikrofona i algoritam za smanjenje buke temeljen na umjetnoj inteligenciji omogućuju izuzetno jasne pozive. Čak i ako se nalazite u prometnom kafiću, vaš će glas biti jasan, a osobi s kojom razgovarate neće smetati buka iz vaše okoline.

## IPX4 zaš. od prskanja / otporne na znoj

Bez obzira na vremenske uvjete, klasa IPX4 znači da su ove slušalice otporne na prskanje pa im neće smetati malo kiše! Možete ih nositi i tijekom posebno vrućeg dana jer im neće naštetiti ni malo znoja.

## 48 sati reprodukcije (12 + 36)

Kad je isključeno blokiranje buke, dobivate 12 sati reprodukcije uz jedno potpuno punjenje i dodatnih 36 sati iz džepne kutije za punjenje (kad je uključeno blokiranje buke, dobivate 8 sati reprodukcije i dodatan 24 sat iz kutije). Ako želite brzo punjenje, puniti slušalice 10 minuta kako biste dobili dodatna 2 sata. Kutija se može puniti putem USB-C veze.

## Aplikacija Philips Headphones

Vašoj glazbi nešto nedostaje? Naša pomoćna aplikacija ima EQ, intuitivni ekvilizator kojim možete prilagođavati zvuk i istraživati razne EQ postavke dodirrom prsta. U aplikaciji možete aktivirati i Dynamic Bass, upravljati povezanim uređajima, ažurirati programske datoteke i drugo.

## Zvučni potpis tvrtke Philips

Prilagođene pogonske jedinice u ovim slušalicama usklađene su sa zvučnim potpisom tvrtke Philips koji vam donosi topao, prirodan zvuk s dubokim basom. Što god slušali, svidjet će vam se ono što čujete.

## Reciklirani materijali

U svojim proizvodima upotrebljavamo plastiku dobivenu recikliranjem iskorištenih proizvoda, ambalažu proizvodimo od recikliranog kartona s FSC certifikatom, a upute ispisujemo na recikliranom papiru.

# Specifikacije

## Zvuk

Frekvencijski opseg: 20 – 20 000 Hz  
Promjer zvučnika: 10 mm  
Impedancija: 32 ohma  
Maksimalna ulazna snaga: 5 mW  
Osjetljivost: 106 dB (1 kHz, 179 mV)  
Vrsta pogonske jedinice: Dinamično

## Mogućnost povezivanja

Verzija Bluetootha: 6,0  
Bluetooth profili: HFP, A2DP, AVRCP  
Maksimalni domet: Do 10 m  
Veza u više točaka  
Podržani kodek: SBC, LC3

## Vanjska kartonska kutija

Duljina: 26.50 cm  
Broj pakiranja: 24  
Širina: 23.00 cm  
Bruto masa: 3.05 kg  
Visina: 22.50 cm  
GTIN: 1 48 95229 17895 0  
Neto masa: 1.57 kg  
Tara: 1.48 kg

## Praktičnost

Kontrola glasnoće  
Vodootpornost: IPX4  
Podrška za aplikaciju Philips Headphones  
Mono način rada za TWS  
Moguća su ažuriranja programskih datoteka  
Vrsta kontrola: Dodirna  
Google Fast Pair  
Microsoft Swift Pair

## Unutarnja kartonska kutija

Duljina: 12.30 cm  
Broj pakiranja: 3  
Širina: 10.05 cm  
Visina: 10.00 cm  
Neto masa: 0.20 kg  
Bruto masa: 0.336 kg  
Tara: 0.136 kg  
GTIN: 2 48 95229 17895 7

## Snaga

Broj baterija: 3 komada  
Vrijeme punjenja: 2 sat(i)  
Reprodukcija glazbe (uključena funkcija ANC): 8 + 24 sat(i)

## Reprodukcija glazbe (isključena funkcija ANC):

12 + 36 sat(i)  
Brzo punjenje: 10 mins for 2 hrs  
Vrsta baterije (futrloa za punjenje): Lithium Polymer (built-in)  
Vrsta baterije (slušalica): Lithium Polymer (built-in)  
Masa baterije (ukupno): 13.27 g  
Kapacitet baterije (torbica): 600 mAh  
Kapacitet baterije (slušalica): 60 mAh

## Dimenzije pakiranja

Visina: 10.9 cm  
Vrsta pakiranja: Karton  
Vrsta smještanja na policu: Vješanje  
Širina: 9.6 cm  
Dubina: 3.55 cm  
Broj proizvoda u kompletu: 1  
EAN: 48 95229 17895 3  
Bruto masa: 0.093 kg  
Neto masa: 0.066 kg  
Tara: 0.027 kg

## Dodatna oprema

Kratke upute za uporabu  
Nastavci za uši: 3 para (S/M/L)  
Kutija za punjenje

## Dizajn

Boja: Bijela  
Način nošenja: Slušalice koje se umeću u uho  
Materijal slušalica: Silikon  
Dizajn koji pristaje uhu: Slušalice koje se umeću u uho  
Slušalice koje se umeću u uši: Silikonski umetak za uši

## Telekomunikacija

Mikrofon za poziv: 3 mics for each side

## Dimenzije

Dimenzije kutije za punjenje (Š x D x V): 6.21 x 2.80 x 4.89 cm  
Dimenzije slušalice (Š x D x V): 3.21 x 2.38 x 2.07 cm  
Ukupna masa: 0.052 kg

## UPC

UPC: 8 40063 20827 8

## ANC značajke

Tehnologija ANC: Hibridno  
Otvoreni način rada  
Prilagodljivi ANC  
Mikrofon za ANC: 2 mikrofona  
ANC (aktivno blokiranje buke)

## Glasovni pomoćnik

Kompatibilnost glasovnog pomoćnika: Apple Siri, Google pomoćnik  
Aktivacija glasovnog pomoćnika: Višefunkcijska dodirna tipka  
Podrška glasovnog pomoćnika

## Održivost

Plastični omotač: sadrži 57 % recikliranog iskorištenog polikarbonata TE-00132492

