

PHILIPS

Täielikult juhtmevabad kõrvaklapid

Väikesed kõrvaotsikud. Mugav sobivus

Adaptiivne mürasummutus

6 mikrofoni tehnoloogia

Detailne, loomulik heli

TAT3000WT



Seadke meeolelu, nautige sobivust

Kuulake vabalt tõeliste juhtmevabade kõrvaklappidega, mis on kerged, istuvad paremini ning pakuvad rikkalikku, sooja ja detailset heli. Kohanduv mürasummutus reageerib ümbritsevale keskkonnale, samas kui Café ja Lounge'i režiimid lasevad muusikal taustale jääda ja meeolelu luua.

Täielikult juhtmevabad nõopkuularid. Adaptiivne mürasummutus.

- Detailed sound, comfort fit, and Spatial Audio modes
- Mugavad SecureFit-otsikud ja suured 10 mm elemendid
- Kohanduv mürasummutus
- Stabiilne Bluetooth®-i mitmepunktiühendus ja Auracast™-i tugi
- 6 mikrofoni tehnoloogia. Selgemad kõned ka rahvarohketes kohtades

Sinu igapäevane valik

- 48 tundi mänguaega. Taskusse mahtuv laadimiskorpus
- IPX4 vee- ja higikindlus
- Kiirlaadige 10 minutit ja saage 2 tundi lisaega

Teie jaoks valmis

- Philipsi kõrvaklappide rakendus. Kohandage oma kogemusi
- GRS-sertifikaadiga ümbertöödeldud plast. Keskkonnasõbralik pakend
- Soe, loomulik heli. Philipsi helisignatuur

Esiletõstetud tooted

Väikesed kõrvasisesed klapid, detailne heli

SecureFit-tekstuuriga kõrvaotsikud tagavad kergema ja mugavama istuvuse ning loovad hea tihenduse, mis parandab helikvaliteeti. Philipsi Spatial Audio funktsioonide hulka kuuluvad Café ja Lounge'i režiimid, mis muudavad muusika osaks taustahelidest – ideaalne keskendumist nõudvate tegevuste ajal kuulamiseks.

Adaptiivne mürasummutus

Adaptiivne mürasummutus reageerib kiiresti teie ümbrusele, et summutada välist müra (sealhulgas tuult) reaajas. Kui soovite teada, mis teie ümber toimub, laseb teadlikkuse režiim välisheit tagasi sisse. Kiire teadlikkuse režiim täiustab häält, nii et saate vestelda ilma kõrvaklappe eemaldamata.

Bluetooth® 6.0 Auracast™

Bluetooth® 6.0 tagab kiire ja stabiilse ühenduse ning Auracast™-i tugi võimaldab reisil olles kuulata avalikke heliedastusi. Korraga saab ühendada kaks Bluetooth®-seadet ning

ühendatud seadmeid hallata meie rakenduse kaudu. Lisaks teeb Microsoft Swift Pair Windowsi kasutajate jaoks seadmete sidumise eriti lihtsaks.

6 mikrofoni tehnoloogia

Nendel kõrvaklappidel on nelja mikrofoni seadistus ning neist kahe mikrofoni koos tehisintellektiga mürasummutusalgoritmi abil tagatakse ülimalt selged kõned. Isegi kui viibite väga rahvarohkes kohvikus, on teie häält selgelt kuulda ja teie vestluskaaslast ei häiri teie ümber toimuv.

IPX4 vee-/higikindlustase

Ärge hoolige ilmast, IPX4 kaitseklass tähendab, et need nõõpkuularid on veekindlad, nii et need ei hooli väikesest vihmast! Või soovite kanda neid eriti kuuma päeval? Ka pisut higi pole nende jaoks probleem.

48 tundi mänguaega (12 + 36)

Kui mürasummutus on välja lülitatud, saate täis laetud seadmega kuni 12 tundi esitusaega ja täiendavad 36 tundi, kui kasutate taskusse mahtuvat laadimiskorpust (mürasummutusega 8 tundi esitusaega ja laadimiskorpusega

täiendavad 24 tundi). Kiire 10 minutiline laadimine tagab täiendavad 2 tundi. Korpust saab laadida USB-C-pistikuga.

Philipsi kõrvaklappide rakendus

Kas te tunnete, et muusikal on midagi puudu? Meie abirakendusel on EQ, mis on intuitiivne ekvalaiser, võimaldades teil sõrmega seadistada heli ja avastada erinevaid ekvalaiseri sätteid. Võite rakendust kasutada ka dünaamilise bassi aktiveerimiseks, ühendatud seadmete haldamiseks, püsivara uuendamiseks jne.

Philipsi helisignatuur

Kõrvaklappide kohandatud elemendid on häälestatud Philipsi helisignatuuri järgi, esitades sooja loomulikku heli rikkaliku bassiga. Pole vahet, mida kuulate, sest tulemus on alati meeldiv.

Ümbertöötatud materjalid

Kasutame oma toodetes tarbimisjärgselt ringlussevõetud plasti ja meie pakendid on valmistatud FSC-sertifikaadiga ringlussevõetud kartongist ja pakendisisud on trükitud ringlussevõetud paberile.

Spetsifikatsioon

Heli

Sagedusvahemik: 20–20 000 Hz
Kõlari läbimõõt: 10 mm
Näivtakistus: 32 oomi
Maksimaalne sisendvõimsus: 5 mW
Tundlikkus: 106 dB (1K Hz, 179 mV)
Draiveri tüüp: Dünaamiline

Ühenduvus

Bluetoothi versioon: 6,0
Bluetoothi profiilid: HFP, A2DP, AVRCP
Maksimaalne leviulatus: Kuni 10 m
Mitmepunktiline ühendus
Toetatud kodek: SBC, LC3

Väline papp-pakend

Pikkus: 26.50 cm
Pakendite arv: 24
Laius: 23.00 cm
Kogukaal: 3.05 kg
Kõrgus: 22.50 cm
GTIN: 1 48 95229 17895 0
Kaal pakendita: 1.57 kg
Pakendi kaal: 1.48 kg

Mugavus

Helitugevuse regulaator
Veekindlus: IPX4
Philips kõrvaklappide rakenduse tugi
TWSi monorežiim
Püsivara uuendamine on võimalik
Juhtseadiste tüüp: Puudutage
Google Fast Pair
Microsoft Swift Pair

Sisepakend

Pikkus: 12.30 cm
Pakendite arv: 3
Laius: 10.05 cm
Kõrgus: 10.00 cm
Kaal pakendita: 0.20 kg
Kogukaal: 0.336 kg
Pakendi kaal: 0.136 kg
GTIN: 2 48 95229 17895 7

Võimsus

Patareide arv: 3 tk
Laadimisaeg: 2 tund(i)
Muusika esitamisaeg (müra summutus sees): 8 + 24 tund(i)
Muusika esitamisaeg (müra summutus väljas): 12 + 36 tund(i)

Kiirlaadimise aeg: 10 mins for 2 hrs
Aku tüüp (laadimiskorpus): Lithium Polymer (built-in)
Aku tüüp (kuular): Lithium Polymer (built-in)
Aku kaal (kokku): 13.27 g
Aku mahtuvus (korpus): 600 mAh
Aku mahtuvus (kuular): 60 mAh

Pakendi mõõtmed

Kõrgus: 10.9 cm
Pakendi tüüp: Papp
Paigutus riivilil: Rippuv
Laius: 9.6 cm
Sügavus: 3.55 cm
Toodete arv komplektis: 1
EAN: 48 95229 17895 3
Kogukaal: 0.093 kg
Kaal pakendita: 0.066 kg
Pakendi kaal: 0.027 kg

Tarvikud

Kiirjuhend
Kõrvaotsakud: 3 suurust (S/M/L)
Laadimiskorpus

Disain

Värvus: Valge
Kandmisstiil: Kõrvasisesed
Kõrvakinnitusmaterjal: Silikoonist
Kõrvaklappidega: Kõrvasisesed
Kõrvasisesed kõrvaklapid: Silikoonist kõrvaklapp

Kaugside

Kõnemikrofon: 3 mics for each side

Mõõtmed

Laadimiskorpuse mõõtmed (L x S x K): 6.21 x 2.80 x 4.89 cm
Nõõpkuularite mõõtmed (L x S x K): 3.21 x 2.38 x 2.07 cm
Kogukaal: 0.052 kg

UPC

UPC: 8 40063 20827 8

ANC funktsioonid

ANC tehnoloogia: Hübridid
Tähelepanurežiim
Kohanduv ANC
ANC mikrofon: 2 mikrofoni
ANC (aktiivne müra summutus)

Häälassistent

Häälassistendiga ühilduv: Apple Siri, Google Assistant
Häälassistendi aktiveerimine: Multifunktsionaalne puudutus
Häälassistendi tugi

Jätkusuutlikkus

Plastkest: Sisaldab 57% tarbijajärgset ringlussevõetud polükarbonaati (TE-00132492).

