

PHILIPS

Mikromuusikasüsteem

100 W max (50 W RMS)

Bluetooth® 6.0 Auracast™

DAB+/FM raadio

CD, USB, helisisend

TAM6500



Rikkalik heli kõikide teie muusikaliste kogemuste jaoks

Raadio, CD-d, voogedastus ja palju muud. See kompaktne kõik-ühes mikrosüsteem suudab täita ka suurema ruumi rikkaliku stereoheliga. Plaadimängijad, USB-seadmed ja juhtmega kõrvaklapid on hõlpsasti ühendatavad ning mitme kõlariga seadistuste jaoks on toetatud Auracast™.

Kompaktne mikrosüsteem. Stereoheli, sügav bass.

- Võimas stereoheli kõige selle jaoks, mis teile meeldib
- Integreeritud bassipeegeldusega kõlarisüsteem
- 2 x 3" täissageduselementi. 100 W maksimaalne (50 W RMS)

Lihtne kasutada. Esitus ükskõik millisest allikast.

- Esitab kõike teie muusikast
- Lihtne voogedastus Bluetooth®-i mitmepunktiühendusega
- DAB+/FM-raadio, CD, USB, audio-sisend, kõrvaklapiväljund
- Auracast™-i ühendatavus mitme kõlariga süsteemidega

Teie kodus

- Kompaktne kõik-ühes disain
- Rakendus Philips Entertainment. Teie süsteemi nutikas juhtimine
- Võrgutoitel, ja komplektis on füüsiline kaugjuhtimispuul
- GRS-sertifikaadiga ümbertöödeldud plast. Keskkonnasõbralik pakend
- Mõõdud: (L x K x S) 420 x 140 x 262 mm

Esiletõstetud tooted

Võimas heli

Nautige selget ja detailset heli koos sügava bassiga tänu 3-tollistele täisriibaelementidele ja bass-refleksavadele. Võimas 100 W maksimaalne (50 W RMS) väljund sobib ideaalselt suurtesse elutubadesse ja avatud planeeringuga eluruumidesse.

Kogu teie muusika

Kuulake kristalliselget DAB+/FM-raadiot, voogedastage heli Bluetooth®-i kaudu, esitage muusikat USB kaudu või ühendage plaadimängija audio-sisendi abil. Digitaalne raadiotuuner 20 eelseadistusega tagab selge vastuvõtu ning CD-mängija suudab esitada MP3-CD-sid ja salvestatud CD-sid.

Bluetooth® 6.0

Bluetooth® 6.0 tagab kiirema ja stabiilsema ühenduse ning LC3 koodeki tugi pakub märgatavalt paremat helikvaliteeti. Ühendusulatus on piisavalt suur, et saaksite voogedastust juhtida peaaegu kõikjalt kodus.

Auracast™

Kui soovite veelgi võimsamat heli, saate kasutada Auracast™-i, et edastada muusikat sellest mikrosüsteemist nii paljudesse ühilduvatesse

kõlaritesse, kui soovite. Samuti saab süsteemi kasutada vastuvõtjana ja saata sellele heli plaadimängijast. Seadistamine on lihtne tänu meie kaaskanduse PartyLinki režiimile.

Klassikaline disain

Stereokõlarid on ehitatud otse selle kõik-ühes mikrosüsteemi puidust korpusesse ning selge värviekraan kuvab valitud allika või raadiojaama. Heliugevust, allika valikut ja häälestust juhitakse pöördnuppudega. Komplektis on füüsiline kaugjuhtimispult, soovi korral saab kasutada ka meie kaaskandust.

Rakendus Philips Entertainment

Philips Entertainment



Kas teie muusikamaitse on mitmekesine? Laadige alla meie kaaskandus ja kasutage nutiseadet, et valida Digital Sound Control'i

menüüst eelseadistatud helistiile, reguleerida kõrgeid ja madalaid sagedusi, vahetada heliallikaid ning teha palju muud. Lisaks teeb rakenduses olev PartyLinki režiim Auracast™-i seadistamise eriti lihtsaks, et heli oleks veelgi võimsam.

Ümbertöötatud materjalid



Kasutame oma toodetes tarbimisjärgselt ringlussevõetud plasti ja meie pakendid on valmistatud FSC-sertifikaadiga ringlussevõetud kartongist ja pakendisisud on trükitud ringlussevõetud paberile.

Spetsifikatsioon

Heli

Väljundvõimsus (RMS): 50 W (THD 10%)

Heli täiustused: Digitaalne helijuhtimine, süsteem Bass Reflex Speaker System, Bassi ja kõrgete helide juhtimine, Kohandatud ekvalaiser (rakenduses)

Helitugevuse regulaator: Pööratav nupp

Sageduslik tundlikkus: 50 Hz - 20 kHz

Väljundvõimsus (MAX): 100 W

Helirežiim: Võimas, Läbipaistev, Hele, Soe, Tasakaalus

Kõlarite impedants: 6 oomi

Kõlarid

Täissageduselemendi läbimõõt: 3"

Täissageduselementide arv: 2

Kõlarielemendi konfiguratsioon: Täielik valik

Helikanalite arv: 2.0

Ühenduvus

USB: USB host

Bluetoothi versioon: 6,0

Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP,

Mitmikühenduse tugi klassikalises BT-ühenduses, Edastusformaad: SBC, AAC, LC3

Bluetoothi ulatus: Vaateulatus, 30m või 100ft

Kõrvaklappide pistik: 1 x 3,5 mm

Helisisend: 3,5 mm

USB-laadimine

DLNA standard: Pole saadaval

Mitme kõlari ühendus

Mitme kõlari kasutus: Ringhääling,

Vastuvõtmine

Mitme kõlari tehnoloogia: Auracast

Tark kodu: Pole saadaval

Heliesitus

Plaatide esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Järgmisele/eelmisele muusikapalale liikumine, Kordus/juhuesitus/programmeerimine

Esitav andmekandja: CD-, CD-R/RW, MP3-CD, USB mälupulk

USB Directi esitusrežiimid: Edasi- ja

tagasikerimine, Esitamine/peatamine,

Eelmine/järgmine, Kordus, Juhuesitus, Stopp

Toetatud helivormingud: MP3, WAV, FLAC

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

Antenn: Eemaldatav lühike antenn (75 oomi)

Tuuneri sagedusribad: FM, DAB/DAB+

Salvestatavad jaamad: 20 (FM) + 20 (DAB)

RDS: Jah!

Tuuneri võimendus: Automaatne digitaalhäälestus, Automaatne otsing, Lihtne seadistamine (isehäälestumine)

Tuuneri tüüp: Digitaalne

Mugavus

Kell: Peaekraanil, 24/12 tunni kuva

Kaugjuhtimispuht

Laadija tüüp: Alus

Ekraani täiustused: Ereduse valimine

Ekraani tüüp: TFT-ekraan

Unetaimer

Äratuste arv: 1

Alarmid: Jah, DAB, FM, CD, USB

Ühilduvus

Nutitelefon/tahvelarvuti APP-valve

Võimsus

Toiteallikas: Vahelduvvool 100–240 V, 50/60 Hz

Energiatarve ooterežiimis: <0,8 W (koos kella kuvamisega)

Pakendi mõõtmed

Kõrgus: 21.6 cm

Pakendi tüüp: Karp

Paigutus riulil: Eraldiseisev

Laius: 49 cm

Sügavus: 33.6 cm

Toodete arv komplektis: 1

Kogukaal: 6.25 kg

Kaal pakendita: 4.806 kg

Pakendi kaal: 1.444 kg

Tarvikud

Komplektis olevad tarvikud: Toitekaabel, FM antenn, Kaugjuhtimispuht (patareiga), Kiirjuhend, Garantileht

Toitejuhe: Pikkus 1,5 m

Disain

Värvus: Must

Seinapaigaldusega: Ei

Süsteemi komponendid: Põhiseade

Mõõtmed

Peaseade (L x K x S): 420 x 140 x 262 mm

Peaseadme kaal: 4,53 kg

Jätkusuutlikkus

Plastkest: sisaldab 50% GRS-sertifikaadiga taaskasutatud tarbimisjärgset akrüülitriiibutadienstüreeni (ABS) TE-00132492

