

PHILIPS

True Wireless Kopfhörer

Kleine Buds. Bequeme Passform.

Adaptive Noise Canceling

6-Mikrofon-Technologie

Detailreicher, natürlicher Klang

TAT3000BK



Atmosphäre nach Geschmack und Passform zum Verlieben

Unbeschwerter Hörgenuss dank kabelloser Ohrstöpsel, die sich leichter anfühlen, besser sitzen und satt, warmen und detailreichen Klang liefern. Adaptive Noise Cancelling passt sich Ihrer Umgebung an, während die Modi Café und Lounge Ihre Musik dezent in den Hintergrund treten lassen und die passende Atmosphäre schaffen.

True Wireless Earbuds. Adaptive Noise Cancelling

- Detaillierter Sound, komfortable Passform und Spatial Audio-Modi
- Komfortable SecureFit Ohrstöpsel und große 10-mm-Treiber
- Tauchen Sie mit Adaptive Noise Cancelling ein
- Bluetooth® Multipoint-Verbindung und Auracast™
- 6-Mikrofon-Technologie. Klarere Gespräche, selbst an überfüllten Plätzen

Ihr Begleiter durch den Tag

- IPX4 spritzwassergeschützt und schweißresistent
- Bis zu 48 Stunden Wiedergabezeit dank Ladetasche im Taschenformat
- 10 Minuten Schnellladung für zusätzliche 2 Stunden

Bereit für den Einsatz

- Philips Headphones App. Individuelles Erlebnis
- GRS-zertifizierter recycelter Kunststoff, umweltfreundliche Verpackung
- Warmer, natürlicher Klang. Philips Timbre

Besonderheiten

Kleine Earbuds, detaillierter Sound

Die strukturierten SecureFit Ohrstöpsel sorgen für eine leichte und bequeme Passform. Sie bieten eine gute Abdichtung für einen noch besseren Klang. Die Philips Spatial Audio-Funktionen umfassen die Modi Café und Lounge, die Ihre Musik wie ein Teil des Hintergrundambientes klingen lassen – ideal, um sich auf eine Aufgabe zu konzentrieren und dabei Musik zu hören.

Adaptive Noise Canceling

Adaptive Noise Cancelling reagiert schnell auf Ihre Umgebung und unterdrückt Umgebungsgeräusche, einschließlich Wind, in Echtzeit. Wenn Sie hören möchten, was um Sie herum geschieht, lässt der Awareness-Modus Außengeräusche wieder zu. Quick Awareness verbessert die Stimmwiedergabe, sodass Sie ein Gespräch führen können, ohne Ihren Kopfhörer absetzen zu müssen.

Bluetooth® 6.0, Auracast™

Bluetooth® 6.0 sorgt für eine schnelle, stabile Verbindung. Dank Unterstützung für Auracast™ können Sie unterwegs öffentliche Übertragungen hören. Sie können zwei Bluetooth® Geräten gleichzeitig verbinden und

gekoppelte Geräte über unsere App verwalten. Zusätzlich vereinfacht Microsoft Swift Pair die Einrichtung für Windows-Benutzer.

6-Mikrofon-Technologie

Diese Kopfhörer verfügen über ein Setup mit sechs Mikrofonen. Drei davon arbeiten mit einem KI-basierten Algorithmus zur Rauschreduzierung zusammen und sorgen so für besonders klare Anrufe. Selbst in einem belebten Café wird Ihre Stimme klar übertragen, ohne dass Ihr Gesprächspartner von Umgebungsgeräuschen abgelenkt wird.

IPX4

spritzwassergeschützt/schweißresistent

Dank der Schutzart IPX4 sind diese Earbuds spritzwassergeschützt und ein bisschen Regen macht ihnen nichts aus! Sie wollen die Earbuds an einem besonders heißen Tag tragen? Auch ein bisschen Schweiß macht ihnen nichts aus.

48 Stunden Wiedergabezeit (12 + 36)

Mit deaktiviertem Noise Cancelling erhalten Sie bis zu 12 Stunden Wiedergabezeit. Die Ladetasche im Taschenformat bietet zusätzliche 36 Stunden (bei aktiviertem Noise Cancelling 8 Stunden und zusätzliche 24 Stunden mit der Ladetasche). Laden Sie die Earbuds für einen

schnellen Boost 10 Minuten lang auf, um zwei zusätzliche Stunden zu erhalten. Die Ladetasche selbst kann über USB-C aufgeladen werden.

Philips Headphones App

Haben Sie das Gefühl, dass Ihrer Musik etwas fehlt? Unsere Begleit-App verfügt über EQ, einen intuitiven Equalizer, mit dem Sie den Klang optimieren und verschiedene EQ-Einstellungen einfach antippen und erkunden können. Sie können die App auch verwenden, um dynamischen Bass zu aktivieren, verbundene Geräte zu verwalten, Firmware zu aktualisieren und vieles mehr.

Philips Timbre

Die speziell angefertigten Treiber dieser Kopfhörer sind auf das Philips Timbre abgestimmt, die Ihnen warmen, natürlichen Klang mit tiefen Bässen bietet. Egal, was Sie hören, Sie werden es lieben.

Recycelte Materialien

Wir verwenden in unseren Produkten recycelten Plastik, und unsere Verpackungen bestehen aus FSC-zertifiziertem recyceltem Karton mit Broschüren aus Recyclingpapier.

Daten

Ton

Frequenzbereich: 20 bis 20.000 Hz
Lautsprecher-Durchmesser: 10 mm
Impedanz: 32 Ohm
Maximale Eingangsleistung: 5 mW
Empfindlichkeit: 106 dB (1 kHz, 179 mV)
Treibertyp: Dynamisch

Konnektivität

Bluetooth-Version: 6,0
Bluetooth-Profil: HFP, A2DP, AVRCP
Maximale Reichweite: Bis zu 10 m
Multipoint-Verbindung
Unterstützter Codec: SBC, LC3

Außenkarton

Länge: 26.50 cm
Anzahl der Verpackungen: 24
Breite: 23.00 cm
Bruttogewicht: 3.05 kg
Höhe: 22.50 cm
GTIN: 1 48 95229 17894 3
Nettogewicht: 1.57 kg
Eigengewicht: 1.48 kg

Komfort

Lautstärkeregelung
Wasserfestigkeit: IPX4
Philips Headphones App Support
Mono-Modus für TWS
Firmware-Updates möglich
Art der Steuerung: Angenehmes Gefühl
Google Fast Pair
Microsoft Swift Pair

Innenkarton

Länge: 12.30 cm
Anzahl der Verpackungen: 3
Breite: 10.05 cm
Höhe: 10.00 cm
Nettogewicht: 0.20 kg
Bruttogewicht: 0.336 kg
Eigengewicht: 0.136 kg
GTIN: 2 48 95229 17894 0

Leistung

Anzahl der Akkus: 3 Stück
Ladezeit: 2 Stunde(n)
Musikwiedergabezeit (ANC aktiviert): 8 +
24 Stunde(n)
Musikwiedergabezeit (ANC deaktiviert): 12 +
36 Stunde(n)

Zeit für Schnellladen: 10 mins for 2 hrs
Akkutyp (Ladetasche): Lithium Polymer (built-in)
Akkutyp (Earbuds): Lithium Polymer (built-in)
Akkugewicht (gesamt): 13.27 g
Akkukapazität (Tasche): 600 mAh
Akkukapazität (Earbud): 60 mAh

Verpackungsmaße

Höhe: 10.9 cm
Verpackungsart: Karton
Regalaufstellung: Hängend
Breite: 9.6 cm
Tiefe: 3.55 cm
Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
EAN: 48 95229 17894 6
Bruttogewicht: 0.093 kg
Nettogewicht: 0.066 kg
Eigengewicht: 0.027 kg

Zubehör

Schnellstartanleitung
Ohrstöpsel: 3 Paar (S, M, L)
Ladetasche

Design

Farbe: Schwarz
Tragestil: In-Ear
Material der Ohrmuscheln: Silikon
Passform: In-Ear
In-Ear-Passform: Silikon-Ohrstöpsel

Telekommunikation

Mikrofon für Anrufe: 3 mics for each side

Abmessungen

Abmessungen der Ladetasche (B x T x H): 6.21 x
2.80 x 4.89 cm
Abmessungen der Ohrstöpsel (B x T x H): 3.21 x
2.38 x 2.07 cm
Gesamtgewicht: 0.052 kg

UPC

UPC: 8 40063 20826 1

ANC-Funktionen

ANC-Technologie: Hybrid
Awareness-Modus
Adaptive ANC
Mikrofon für ANC: 2 Mikrofone
ANC (Active Noise Cancelling)

Sprachassistent

Kompatible Sprachassistenten: Apple Siri,
Google Assistant
Aktivierung des Sprachassistenten:
Multifunktionstaste
Unterstützt Sprachassistent

Nachhaltigkeit

Plastikhülle: enthält 57 % recyceltes
Polycarbonat TE-00132492

