

PHILIPS

バイブレーションアイ
マスクマッサージャー

Eye massager

16 個のシリコン振動接点

2 段階の温度設定

3DSuit のソフトフィット

スマートフォン連携で音楽を同時
に楽しめる

PPM2321DB



やさしい目元ケア

心地よい振動と温感ケア

本製品は、振動と温感ケアを組み合わせ、目の疲れを多角的に和らげます。豊富なマッサージモードにより、さまざまな方の目元リラックスに対応。スマート接続機能を使えば、お気に入りの音楽を聴きながら、心地よいケアを同時に楽しむことができます。

さまざまなマッサージテクニックを搭載

- こねるような動きと振動で、目元をうるおし和らげ、安らかな睡眠をサポートします。
- 3D 接触バイブレーション
- 4 点タッチの温感ケア
- ニーズに合わせて選べる 5 種類の主要モード

こだわりの設計と素材選び

- 親指のタッチを再現するシリコンラウンドヘッド
- 3DSuit のソフトフィット設計
- 軽量ソフトシェル素材

いつでもリラクゼーションが楽しめる

- スマートフォン連携に対応
- 内蔵リチウムバッテリーで約 90 分使用可能

特長

1台で4つの機能

16個の大きな接触ポイントによるこねる動きに加え、均一に温まるアイウォーマーが目元をやさしく包み込みます。肌にやさしい柔らかな素材で装着感も快適。心地よいサウンドが眠りへと導きます。1台で4つの機能を楽しめる、新しい目元ケア体験をお届けします。

VibWave マルチ周波振動

16個の独立した VibWave 振動マイクロモーターを搭載し、マッサージ接触部を3Dの波のように振動させて、目元をこねるように圧しながらケアします。ポイントごとに繊細な刺激を届けることで、やさしくほどよい強さの均一な振動を実現。目元がほぐれていく、心地よいリラックスタイムをお楽しみいただけます。

4点タッチの温感ケア

眼窩の下に配置された4つの大きなマッサージ接触ポイントが、瞬時かつ均一に発熱。心地よい温感が目元を包み込み、じんわりとリラックスへ導きます。

5つの主要モード

さまざまなシーンに対応できる5種類のプリセットモードを用意。高速／低速の振動を自由に切り替えられるため、いつでも自分に合った設定が見つかり、快適な目元マッサージをお楽しみいただけます。

親指のタッチを再現するシリコンラウンドヘッド

肌にやさしいシリコンで包まれた円形の接触ヘッドが、振動とこねる動きを生み出すことで、まるで柔らかな指先で目元をそっとマッサージされているような心地よさを実現します。

3DSuitのソフトフィット設計

3DSuitの立体カッティングを採用し、人間工学に基づいた設計で顔の輪郭にしっかりフィットします。眼窩部分にはくぼみを設けているため圧迫感が少なく、どこでも快適に、心地よい眠りへと誘います。

ソフトシェル素材

内側と外側の両面に、肌にやさしい柔らかなファブリックを採用し、温かく快適な質感を実現。軽量で通気性に優れた繊維素材が、目元を締めつけたり蒸らしたりすることなく、リラックスした心地よさをもたらします。

スマートフォン連携

製品に内蔵されたライトミュージックを再生できるほか、スマートフォンと接続してお好きな音楽を聴くことも可能です。音楽とマッサージを同時に楽しむことで、美しいリズムに心がほぐれ、心地よい目元リラックスを体感いただけます。

最大90分のバッテリー持続

1200mAhの大容量バッテリーを内蔵。フル充電で約90分使用でき、外出先でも気軽に持ち運んでご利用いただけます。

仕様

仕様

マッサージ方式: ポイント振動, 温感ケア
製品寸法 (縦 x 横 x 高さ): 298 x 93 x 75 mm
本体重量: 約 220 g
色: ダークブルー
主材料: シリコン

主要パラメータ

バッテリー: 1200 mAh
マッサージモード: 5
充電ポート: USB Type-C
充電電流: 550 mA
充電電圧: 5V
動作電力: 4W
動作電圧: 3.7 V

製造国

製造: 中国

サービス

保証期間: 2年

