

PHILIPS

Cuffie True wireless

Auricolari piccoli. Comfort garantito.

Cancellazione adattiva del rumore

Tecnologia a 6 microfoni

Audio naturale e preciso

TAT3000WT



Crea l'atmosfera, goditi la comodità

Ascolta in totale libertà con auricolari True Wireless leggeri, comodi e dalla qualità audio precisa, avvolgente e dettagliata. La cancellazione adattiva del rumore si adatta all'audio circostante, mentre le modalità Cafe e Lounge lasciano che la musica rimanga sullo sfondo e crei atmosfera.

Auricolari True Wireless. Cancellazione adattiva del rumore (ANC)

- Qualità audio precisa, comodi da indossare e modalità Spatial Audio
- Comodi cuscinetti SecureFit e grandi driver da 10 mm
- Cancellazione adattiva del rumore: lasciati avvolgere dalla musica
- Connessione multipoint stabile Bluetooth® e Auracast™
- Tecnologia a 6 microfoni. Chiamate nitide anche in posti affollati

Perfette per la tua routine quotidiana

- Resistenza a schizzi e sudore IPX4
- Fino a 48 ore di riproduzione. Custodia di ricarica tascabile.
- Ricarica rapida di 10 minuti per 2 ore extra di riproduzione

Pronte per te

- App Philips Headphones. Personalizza la tua esperienza
- Plastica riciclata certificata GRS. Confezione ecocompatibile.
- Philips sound: audio avvolgente e naturale

In evidenza

Auricolari piccoli, qualità audio precisa

I cuscinetti SecureFit con texture sono comodi e leggeri da indossare e creano una buona tenuta per un audio ancora migliore. La funzione Philips Spatial Audio include le modalità Cafe e Lounge, che rendono la musica parte dell'ambiente circostante: ideali per concentrarti su un'attività mentre ascolti.

Cancellazione adattiva del rumore

La cancellazione adattiva del rumore reagisce rapidamente all'ambiente circostante per eliminare i rumori esterni, incluso il vento, in tempo reale. Per una maggiore reattività a ciò che succede intorno a te, la modalità di avviso consente di riattivare i suoni esterni. La funzione di percezione attiva migliora la ricezione delle voci esterne, consentendoti di conversare normalmente, senza dover rimuovere le cuffie.

Bluetooth® 6.0, Auracast™

Bluetooth® 6.0 assicura una connessione stabile e veloce, mentre il supporto Auracast™ consente di ascoltare trasmissioni pubbliche mentre sei in viaggio. Puoi connetterti a due dispositivi Bluetooth® contemporaneamente e gestire i

dispositivi connessi tramite la nostra app. Inoltre, Microsoft Swift Pair semplifica la vita per gli utenti Windows.

Tecnologia a 6 microfoni

Queste cuffie vantano una configurazione a sei microfoni, inoltre, tre di questi microfoni si combinano a un algoritmo di riduzione del rumore intelligente per offrirti chiamate estremamente chiare. Anche se ti trovi in un bar affollato, la tua voce sarà chiaramente udibile e la persona a cui stai parlando non sarà distratta da ciò succede intorno a te.

Resistenza a schizzi e sudore IPX4

Non preoccuparti mai delle condizioni climatiche: grazie alla classificazione IPX4 questi auricolari sono resistenti agli schizzi e non temono la pioggia! Vuoi indossarli in una giornata particolarmente calda? Nemmeno il sudore è un problema.

48 ore di riproduzione (12 + 36)

Con la funzione di cancellazione del rumore disattivata, avrai a disposizione fino a 12 ore di riproduzione con una ricarica completa e 36 ore extra dalla custodia (mentre con la cancellazione del rumore attivata, avrai 8 ore riproduzione e 24

ore extra dalla custodia). Se hai bisogno di una ricarica veloce, rimetti gli auricolari nella custodia per soli 10 minuti per ottenere 2 ore in più. La custodia può essere ricaricata tramite USB-C.

App Philips Headphones

Ti sembra che alla tua musica manchi qualcosa? La nostra app di supporto è dotata di EQ, un equalizzatore intuitivo che ti consente di modificare l'audio ed esplorare diverse impostazioni EQ con un semplice tocco. Puoi anche utilizzare l'app per attivare Dynamic Bass, gestire i dispositivi collegati, aggiornare il firmware e tanto altro.

Il suono caratteristico di Philips

I driver personalizzati di queste cuffie sono ottimizzati per il Philips sound, che offre un audio avvolgente e naturale con bassi potenti. Qualsiasi cosa tu stia ascoltando, vivrai un'esperienza sempre piacevole.

Materiali riciclati

Nei nostri prodotti utilizziamo plastica riciclata post-consumo e la nostra confezione è realizzata in cartone riciclato certificato FSC con inserti stampati su carta riciclata.

Specifiche

Audio

Gamma di frequenza: 20-20.000 Hz
Diametro altoparlante: 10 mm
Impedenza: 32 Ohm
Potenza in ingresso massima: 5 mW
Sensibilità: 106 dB (1K Hz, 179 mv)
Tipo di driver: Dinamico

Connettività

Versione Bluetooth: 6,0
Profili Bluetooth: HFP, A2DP, AVRCP
Distanza massima: Fino a 10 m
Connessione multipoint
Codec supportati: SBC, LC3

Scatola esterna

Lunghezza: 26.50 cm
Numero di confezioni consumatori: 24
Larghezza: 23.00 cm
Peso lordo: 3.05 Kg
Altezza: 22.50 cm
GTIN: 1 48 95229 17895 0
Peso netto: 1.57 Kg
Tara: 1.48 Kg

Funzioni utili

Controllo del volume
Resistenza all'acqua: IPX4
Supporto dell'app Philips Headphones
Modalità mono per TWS
Possibili aggiornamenti del firmware
Tipo di comandi: Contatto
Google Fast Pair
Microsoft Swift Pair

Scatola interna

Lunghezza: 12.30 cm
Numero di confezioni consumatori: 3
Larghezza: 10.05 cm
Altezza: 10.00 cm
Peso netto: 0.20 Kg
Peso lordo: 0.336 Kg
Tara: 0.136 Kg
GTIN: 2 48 95229 17895 7

Assorbimento

Numero di batterie: 3 pz.
Tempo di carica: 2 ore
Autonomia di riproduzione (con ANC attivata):

8 + 24 ore

Autonomia di riproduzione (con ANC disattivata): 12 + 36 ore
Tempo di ricarica rapido: 10 mins for 2 hrs
Tipo di batteria (custodia di ricarica): Lithium Polymer (built-in)
Tipo di batteria (auricolari): Lithium Polymer (built-in)
Peso della batteria (totale): 13.27 g
Capacità della batteria (custodia): 600 mAh
Capacità della batteria (auricolari): 60 mAh

Dimensioni dell'imballo

Altezza: 10.9 cm
Tipo di imballaggio: Cartone
Tipo di posizionamento sullo scaffale: Appeso
Larghezza: 9.6 cm
Profondità: 3.55 cm
Numero di prodotti inclusi: 1
EAN: 48 95229 17895 3
Peso lordo: 0.093 Kg
Peso netto: 0.066 Kg
Tara: 0.027 Kg

Accessori

Guida rapida
Cuscinetti morbidi: 3 paia (S/M/L)
Custodia di ricarica

Design

Colore: Bianco
Utilizzo: Cuffie in ear
Materiale aggancio all'orecchio: Silicone
Tipologia auricolare: Cuffie in ear
Tipo di vestibilità in-ear: Cuscinetto in silicone

Telecomunicazione

Microfono per le chiamate: 3 mics for each side

Dimensioni

Dimensioni custodia di ricarica (LxPxA): 6.21 x 2.80 x 4.89 cm
Dimensione auricolare (LxPxA): 3.21 x 2.38 x 2.07 cm
Peso totale: 0.052 Kg

UPC

UPC: 8 40063 20827 8

Funzioni ANC

Tecnologia ANC: Hybrid
Modalità di avviso
ANC adattiva
Microfono per ANC: 2 microfoni
ANC (cancellazione attiva del rumore)

Assistente vocale

Compatibile con assistente vocale: Apple Siri, Assistente Google
Attivazione assistente vocale: Pulsante touch multifunzione
Supporto dell'assistente vocale

Sostenibilità

Rivestimento in plastica: contiene il 57% di policarbonato riciclato post-consumo TE-00132492

