

PHILIPS

Iš tikrųjų belaidės ausinės

Mažos ausinės. Patogus dizainas.

Adaptyvus triukšmo slopinimas

6 mikrofonų technologija

Detalus, tikroviškas garsas

TAT3000WT



Sukurkite atmosferą ir mėgaukitės dizainu

Klauskitės laisvai su tikrai belaidėmis ausinėmis, kurios yra lengvesnės, geriau priglunda ir skleidžia sodrų, šiltą ir tikslų garsą. Adaptyvus triukšmo slopinimas reaguoja į aplinką, o „Cafe“ ir „Lounge“ režimai leidžia muzikai likti fonu ir sukurti atmosferą.

Iš tikrųjų belaidės ausinės. Adaptyvus triukšmo pašalinimas.

- Tikslus garsas, patogus prigludimas ir „Spatial Audio“ režimai
- Patogūs „SecureFit“ antgaliai ir dideli 10 mm garsiakalbiai
- Pasinerkite su adaptyviu triukšmo slopinimu
- Stabilus „Bluetooth®“ kelių taškų ryšys ir „Auracast™“
- 6 mikrofonų technologija. Aiškesni skambučiai net ir sausakimšose vietose

Jūsų mėgstamiausios kasdienės ausinės

- Veikia iki 48 val. Kišeninis įkrovimo dėklas
- IPX4 atsparios purlams ir prakaitui
- Greitas 10 minučių įkrovimas suteikia papildomas 2 valandas

Paruošta jums

- „Philips“ ausinių programa. Individualiai pritaikykite patirtį
- GRS sertifikuotas perdirbtas plastikas. Tvarios pakuotės
- Šiltas, natūralus garsas. „Philips“ garsas

Ypatybės

Mažos ausinės, tikslus garsas

„SecureFit“ tekstūruoti antgaliai užtikrina lengvesnį ir patogesnį prigludimą, tuo pačiu sukurdami gerą sandarumą, kad garsas būtų dar geresnis. „Philips Spatial Audio“ funkcijos apima „Cafe“ ir „Lounge“ režimus, kurie leidžia muzikai skambėti kaip fonas: puikiai tinka norint susikoncentruoti į užduotį klausantis.

Adaptyvus triukšmo slopinimas

Adaptyvus triukšmo slopinimas greitai reaguoja į jūsų aplinką ir slopina išorinį triukšmą, įskaitant vėją, realiuoju laiku. Jei norite girdėti, kas vyksta netoliese, aplinkos garsų režimas leis išoriniams garsams vėl jus pasiekti. Greitas aplinkos garsų režimas sustiprina balsus, todėl galite palaikyti pokalbį nenusiėmę ausinių.

„Bluetooth® 6.0“, „Auracast™“

„Bluetooth® 6.0“ užtikrina greitą ir stabilų ryšį, o „Auracast™“ palaikymas leidžia kelionės metu klausytis viešų transliacijų. Galite prijungti du „Bluetooth®“ įrenginius vienu metu ir valdyti

prijungtus įrenginius per mūsų programėlę, o „Microsoft Swift Pair“ palengvina gyvenimą „Windows“ naudotojams.

6 mikrofonų technologija

Šios ausinės turi šešis mikrofonus, o trys iš jų kartu su dirbtinio intelekto triukšmo mažinimo algoritmu užtikrina ypač aiškius skambučius. Net jei esate triukšmingoje kavinėje, jūsų balsas bus aiškiai girdimas, o pašnekovas nebus blaškomas aplink jus sklindančio triukšmo.

IPX4 apsauga nuo pusrų / prakaito

Nekreipkite dėmesio į orą. IPX4 vertinimas reiškia, kad šios ausinės yra atsparios pusrslams, todėl jums nebaisus nedidelis lietus! Dėvite jas ypač karštą dieną? Joms nekenkia ir šiek tiek prakaito.

48 val. grojimo laikas (12 + 36)

Kai triukšmo slopinimas išjungtas, visiškai įkrovę galėsite klausytis 12 valandų, o kišeniniame įkrovimo dėkle turėsite dar 36 valandų (kai triukšmo slopinimas įjungtas, galėsite klausytis 8

valandas, o dėkle turėsite dar 24 valandą). Jei neturi daug laiko įkrauti, įkrovę 10 minučių galėsite naudotis ausinėmis dar 2 valandas.

„Philips Headphones“ programa

Jaučiate, kad muzikai kažko trūksta? Mūsų papildomoje programėlėje veikia EQ – intuityvus ekvalaizeris, leidžiantis reguliuoti garsą ir pirštais keisti įvairias EQ nuostatas. Programėle taip pat galite įjungti „Dynamic Bass“, valdyti prijungtus įrenginius, atnaujinti programinę aparatinę įrangą ir kt.

„Philips“ garsas

Šių ausinių specialūs garsiakalbiai suderinti pagal „Philips“ garso charakteristiką, todėl girdimas šiltas, natūralus garsas ir gilūs žemieji dažniai. Kad ir ko klausytumėtės, garsas jums patiks.

Perdirbtos medžiagos

Savo gaminiams naudojame po vartojimo perdirbtą plastiką, o pakuotės gaminamos iš FSC sertifikuoto perdirbto kartono; įdėklai spausdinami ant perdirbto popieriaus.

Specifikacijos

Garsas

Dažnių diapazonas: 20–20 000 Hz
Garsiakalbio skersmuo: 10 mm
Pilnutinė varža: 32 omai
Didžiausia įvesties galia: 5 mW
Jautrumas: 106 dB (1 kHz, 179 mV)
Garsiakalbio tipas: Dinaminis

Prijungimo galimybės

„Bluetooth“ versija: 6,0
„Bluetooth“ profiliai: HFP, A2DP, AVRCP
Maksimalus diapazonas: Iki 10 m
Daugiafunkcis ryšys
Palaikomas kodekas: SBC, LC3

Išorinė kartoninė dėžutė

Ilgis: 26.50 cm
Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 24
Plotis: 23.00 cm
Bendras svoris: 3.05 kg
Aukštis: 22.50 cm
GTIN: 1 48 95229 17895 0
Grynasis svoris: 1.57 kg
Pakuotės svoris: 1.48 kg

Patogumas

Garso reguliatorius
Atsparumas vandeniui: IPX4
„Philips“ ausinių programėlės palaikymas
TWS skirtas režimas „Mono“
Galimi programinės aparatinės įrangos atnaujinimai
Valdiklių tipas: Lietimas
„Google Fast Pair“
Microsoft Swift Pair

Vidinė dėžutė

Ilgis: 12.30 cm
Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 3
Plotis: 10.05 cm
Aukštis: 10.00 cm
Grynasis svoris: 0.20 kg
Bendras svoris: 0.336 kg
Pakuotės svoris: 0.136 kg
GTIN: 2 48 95229 17895 7

Maitinimas

Maitinimo elementų skaičius: 3 vnt.
Įkrovimo laikas: 2 val.
Muzikos leidimo trukmė (ANC įjungta): 8 +

24 val.
Muzikos leidimo trukmė (ANC išjungta): 12 +
36 val.
Greitojo įkrovimo trukmė: 10 mins for 2 hrs
Akumuliatoriaus tipas (įkrovimo dėklas): Lithium Polymer (built-in)
Akumuliatoriaus tipas (ausinė): Lithium Polymer (built-in)
Baterijos svoris (iš viso): 13.27 g
Baterijos talpa (dėklas): 600 mAh
Baterijos talpa (ausinė): 60 mAh

Pakuotės matmenys

Aukštis: 10.9 cm
Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
Išdėstymo tipas: Pakabinti
Plotis: 9.6 cm
Gylis: 3.55 cm
Pridedamų gaminių skaičius: 1
EAN: 48 95229 17895 3
Bendras svoris: 0.093 kg
Grynasis svoris: 0.066 kg
Pakuotės svoris: 0.027 kg

Priedai

Trumpa instrukcija
Ausų gaubteliai: 3 poros (S / M / L)
Įkrovimo dėklas

Konstrukcija

Spalva: Balta
Dėvėjimo stilius: Įdedamos į ausis
Tvirtinimo ant ausies medžiaga: Silikoninis
Įdedama į ausis: Įdedamos į ausis
Į ausis įdedamo tipo: Silikoninis ausinių antgalis

Telekomunikacijos

Skambučiams skirtas mikrofonas: 3 mics for each side

Matmenys

Įkrovimo dėklo matmenys (P x G x A): 6.21 x 2.80 x 4.89 cm
Ausinės matmenys (P x G x A): 3.21 x 2.38 x 2.07 cm
Bendras svoris: 0.052 kg

UPC

UPC: 8 40063 20827 8

ANC funkcijos

ANC technologija: Hibridinė
Aplinkos garsų režimas
Adaptivus ANC
ANC skirtas mikrofonas: 2 mikrofonai
ANC (Aktyvus triukšmo pašalinimas)

Pagalbinė balso programa

Suderinama su pagalbine balso programa:
„Apple Siri“, „Google Assistant“
Pagalbinės balso programos aktyvinimas:
Daugiafunkcis jutiklinis
Pagalbinės balso programos palaikymas

Pastovumas

Plastikinis korpusas: sudėtyje yra 57 % perdirbto polikarbonato TE-00132492

