

PHILIPS

gépjárműfényszóró-
izzó

RacingVision GT200

Akár 200%-kal erősebb fény¹

Lámpa típusa: H7

12 V, 55 W

2 db-os csomag

12972RGTX2



Hihetetlen teljesítményű, közlekedésben engedélyezett izzó

Izzóink új szintre emelik a vezetési élményt

Szenvedélye a vezetés? A Philips RacingVision GT200 autóizzók új szintre emelik az autózás élményét. Ez a termékcsalád akár 200%-kal erősebb fényt bocsát ki, amely 80 méterrel messzebbre elér, így Ön jobban beláthatja az utat, hamarabb reagálhat, és nagyobb biztonságban érezheti magát.

Akár 200%-kal erősebb fény a nagyobb biztonságért

- Ugrásszerű változás a láthatóság és a vezetési élmény terén
- Maximális fénykibocsátás az új izzóbevonási technikáknak köszönhetően
- Új kvarcüveg-technológia a rendkívül pontos fénykibocsátásért

A legjobb teljesítményű fénysugár a portfóliónkban

- A lenyűgöző fénysugár akár 80 méterrel messzebbre világít²

Közutakon is használható izzók az élvezetesebb vezetésért

- Közutakon való használatra jóváhagyott, nagy teljesítményű világítás

Megbízható Philips minőség

- A legnagyobb autógyártók a Philips termékei mellett döntenek

Fénypontok

A legjobb teljesítményű izzónk

Portfóliónk legnagyobb teljesítményű terméke, a Philips RacingVision GT200 a rallyautóknál megszokott rendkívül nagy fényerejű izzók teljesítményét nyújtja a közutakon is használható változatban. Tapasztalja meg, hogy milyen tisztán láthat az akár 200%-kal erősebb fénynek¹ köszönhetően! Az optimalizált izzókialakításnak köszönhető nagyobb fényerővel jobban beláthatja az utat, biztonságosabban vezethet, és garantáltan élvezetesebbnek találja majd a vezetést.

80 méterrel hosszabb fénysugár²

A Philips RacingVision GT200 rendkívüli teljesítményű fénysugara 80 méterrel² messzebbre világít a törvényi minimumnál, így Ön többet láthat az előtte lévő útból. Hamarabb észlelheti a veszélyeket, gyorsabban reagálhat, és pontosabban irányíthatja autóját az úton. Mindez biztonságosabb és élvezetesebb vezetési élményt nyújt.

Közutakon is használható izzók nagy teljesítménnyel

A Philips RacingVision GT200 fényszóróizzók az ENSZ-EGB előírások szerinti jóváhagyással rendelkeznek. A teljesítményorientált vezetők garantáltan örömeiket lelik majd ezekben az erős, élénk fényt adó, és az aktuális szabályozásnak megfelelő, közúti forgalomban is használható izzókban.

Több fény az utakon

Az új szabadalmazott gradiens és szitanyomásos bevonási technikák révén ezek az izzók több fényt bocsátanak ki az útra, ezzel javítva a láthatóságot az éjszakai vezetési körülmények között. A maximális teljesítmény mellett egy stílusos, egyedi megjelenésű és divatos izzóra tehet szert.

Fényerő, ahol arra szükség van

Az új gyártási technikával készült Philips Diamond Precision kvarcüveg élesebb határvonalat és nagyobb fényerőt biztosít az igazán fontos pontokon. A kvarcüveg erősebben ellenáll a hőmérséklet-változásoknak, így hosszabb élettartamot nyújt az izzónak, a fokozott UV-elnyelés pedig megóvjaa a fényszóró optikáját.

A legkiválóbb minőségű gépjárművilágítás

A Philips fejlett technológiákra épülő világítási megoldásai már több mint 100 éve nagy népszerűségnek örvendenek a járműiparban. A Philips eredetiberendezés-gyártói minőségű termékeinek tervezése és fejlesztése szigorú minőség-ellenőrzés mellett és a vonatkozó ISO-szabványok betartásával zajlik, így a magas gyártási minőség garantált. A Philips RacingVision GT200 termékek kompatibilisek a nagyobb autómárkák, például az Audi, a BMW, a Ford, a GM, a Toyota és a Volkswagen gépkocsimodelljeivel. A termékválasztási útmutatóban további információkat talál.

Műszaki adatok

Marketingspecifikációk

A termék bemutatása: Akár 200%-kal erősebb fény¹

Várható előnyök: Több fény

Termékleírás

Alkalmazás: Tompított fényszóró, távolsági fényszóró, első ködlámpa

Alapkészülék: PX26d

Színhőmérséklet: 3500

Rendeltetés: H7 12972 RGT 12V 55W PX26d X2

Élettartam: 250 óra

ENSZ-EGB jelölés

Hatótávolság: RacingVision GT200

Technológia: Halogén

Típus: H7

Homologizáció ECE R37

Elektromos tulajdonságok

Teljesítmény: 55 W

Feszültség: 12 V

Rendelési információk

Rendelési bejegyzés: 12972RGTX2

Rendelési kód: 03498428

Csomagolásmatadatok

EAN1: 8719018034984

EAN3: 8719018034991

Csomagolás típusa: X2

Csomagolt termék adatai

Hosszúság: 11 cm

Szélesség: 6 cm

Magasság: 11 cm

Nettó tömeg darabonként: 10,30 g

Nettó tömeg csomagonként: 20,60 g

Bruttó tömeg: 67,50 g

Mennyiség dobozonként: 2

Külső csomagolás adatai

Hosszúság: 29 cm

Szélesség: 11 cm

Magasság: 12 cm

Mennyiség: 10 (5 csomag)

Bruttó tömeg külső csomagolásonként: 0,408 kg



* ¹ A jogszabályokban előírt legalacsonyabb értékhez viszonyított fényerő

* ² Kiegészítő biztonsági távolság az ECE-előírásokban meghatározott minimumhoz képest, 1 lux megvilágítás mellett. A járműtől mért legnagyobb távolság.