

PHILIPS

Căști true wireless

Căști mici. Potrivire confortabilă

Anulare adaptivă a zgomotului

Tehnologie cu 6 microfoane

Sunet detaliat, natural

TAT3000BK



Creezi atmosferă, iubești potrivirea

Ascultă liber cu căști true wireless ușoare, confortabile și cu un sunet bogat, cald și detaliat. Anularea adaptivă a zgomotului se ajustează în funcție de mediul tău, iar modurile Cafe și Lounge lasă muzica să se retragă ușor și să creeze atmosfera.

Căști intraauriculare true wireless. Anulare adaptivă zgomot

- Sunet detaliat, confort la purtare și moduri Spatial Audio
- Căști comode SecureFit și difuzoare mari de 10 mm
- Lasă-te captivat cu anularea adaptivă a zgomotului
- Conexiune Bluetooth® multipoint stabilă și Auracast™.
- Tehnologie cu 6 microfoane. Apeluri mai clare, chiar și în locuri aglomerate

Alegerea ta de zi cu zi

- Clasa IPX4 de rezistență la stropire și transpirație
- Timp de redare de până la 48 de ore. Toc de încărcare de buzunar
- Încarcă rapid 10 minute pentru a obține încă 2 ore

Pregătite pentru tine

- Aplicația Philips Headphones. Personalizează-ți experiența
- Plastic reciclat certificat GRS. Ambalare responsabilă
- Sunet cald, natural. Sunetul inconfundabil Philips

Repere

Căști mici, sunet detaliat

Căștile texturate SecureFit oferă o potrivire mai ușoară și mai confortabilă, asigurând în același timp o etanșare eficientă pentru un sunet și mai bun. Funcțiile Philips Spatial Audio includ modulele Cafe și Lounge, care fac ca muzica să se contopească discret cu ambianța de fundal - ideal atunci când vrei să te concentrezi asupra unei activități, dar și să asculți în același timp.

Anulare adaptivă a zgomotului

Anularea adaptivă a zgomotului reacționează rapid la mediul înconjurător pentru a suprima în timp real zgomotul extern, inclusiv vântul. Dacă dorești să auzi ce se întâmplă în jurul tău, Modul conștientizare permite reactivarea sunetelor din exterior. Modul Conștientizare rapidă îmbunătățește vocile, astfel încât să poți purta o conversație fără a scoate căștile.

Bluetooth® 6.0, Auracast™

Bluetooth® 6.0 asigură o conexiune rapidă și stabilă, iar suportul pentru Auracast™ îți permite să asculți transmisii publice atunci când ești în călătorie. Te poți conecta simultan la două dispozitive Bluetooth® și poți gestiona

dispozitivele conectate prin aplicația noastră - iar Microsoft Swift Pair simplifică totul pentru utilizatorii de Windows.

Tehnologie cu 6 microfoane

Aceste căști dispun de o configurație cu șase microfoane, iar trei dintre aceste microfoane se combină cu un algoritm AI de reducere a zgomotului pentru a-ți oferi apeluri foarte clare. Chiar dacă ești într-o cafenea aglomerată, vocea ta se va auzi clar, iar persoana cu care vorbești nu va fi distrasă de ceea ce se întâmplă în jurul tău.

Protecție IPX4 la stropire/transpirație

Indiferent de vreme, având clasa IPX4, aceste căști intraauriculare sunt rezistente la stropire, astfel că nu le va deranja puțină ploaie! Le porți într-o zi deosebit de călduroasă? Nu le va deranja nici puțină transpirație.

Timp de redare de 48 de ore (12 + 36)

Cu funcția de anulare a zgomotului activată, beneficiazi de 12 ore de redare la o încărcare completă și de încă 36 ore de la tocul de încărcare de buzunar (cu funcția de anulare a zgomotului activată, beneficiazi de 8 ore și de

încă 24 de ore de la tocul de încărcare). Pentru o încărcare rapidă, pune-ți căștile în toc timp de 10 minute pentru a obține 2 ore în plus. Tocul poate fi reîncărcat prin USB-C.

Aplicația Philips Headphones

Ai impresia că muzicii tale îi lipsește ceva? Aplicația noastră include EQ, un egalizator intuitiv care îți permite să ajustezi sunetul și să explorezi diferite setări EQ direct cu vârful degetelor. Poți folosi aplicația și pentru a activa Dynamic Bass, a gestiona dispozitivele conectate, a actualiza firmware-ul și multe altele.

Sunetul inconfundabil Philips

Difuzoarele personalizate ale acestor căști sunt reglate la sunetul marca Philips, un sunet cald, detaliat, cu bas amplu. Orice ai asculta, vei iubi ceea ce auzi.

Materiale reciclate

În produsele noastre, folosim materiale plastice reciclate post-consum, iar ambalajele noastre sunt fabricate din carton reciclat certificat FSC cu inserții imprimate pe hârtie reciclată.

Specificații

Sunet

Gamă de frecvențe: 20 - 20,000 Hz
Diametru difuzor: 10 mm
Impedanță: 32 Ohm
Putere maximă de intrare: 5 mW
Sensibilitate: 106 dB (1K Hz, 179 mV)
Tip de difuzor: Dinamic

Conectivitate

Versiune Bluetooth: 6,0
Profiluri Bluetooth: HFP, A2DP, AVRCP
Rază maximă: Până la 10 m
Conectare în mai multe puncte
Codec acceptat: SBC, LC3

Cutie exterioară

Lungime: 26.50 cm
Număr de ambalaje: 24
Lățime: 23.00 cm
Greutate brută: 3.05 kg
Înălțime: 22.50 cm
GTIN: 1 48 95229 17894 3
Greutate netă: 1.57 kg
Greutate proprie: 1.48 kg

Confort

Controlul volumului
Rezistență la apă: IPX4
Compatibilitate cu aplicația Philips Headphones
Mod mono pentru TWS
Actualizări de firmware posibile
Tip de comenzi: Tactile
Google Fast Pair
Microsoft Swift Pair

Cutie interioară

Lungime: 12.30 cm
Număr de ambalaje: 3
Lățime: 10.05 cm
Înălțime: 10.00 cm
Greutate netă: 0.20 kg
Greutate brută: 0.336 kg
Greutate proprie: 0.136 kg
GTIN: 2 48 95229 17894 0

Alimentare

Număr de baterii: 3 buc.
Durată de încărcare: 2 ore
Durată de redare a muzicii (funcția ANC pornită): 8 + 24 ore
Durată de redare a muzicii (funcția ANC oprită): 12 + 36 ore

Timp de încărcare rapidă: 10 mins for 2 hrs
Tip de baterie (toc de încărcare): Lithium Polymer (built-in)
Tip de baterie (cască): Lithium Polymer (built-in)
Greutatea bateriei (totală): 13.27 g
Capacitatea bateriei (toc): 600 mAh
Capacitatea bateriei (cască): 60 mAh

Dimensiunile ambalajului

Înălțime: 10.9 cm
Tip ambalaj: Cutie
Tipul amplasării pe rafturi: Atârănare
Lățime: 9.6 cm
Adâncime: 3.55 cm
Număr de produse incluse: 1
EAN: 48 95229 17894 6
Greutate brută: 0.093 kg
Greutate netă: 0.066 kg
Greutate proprie: 0.027 kg

Accesorii

Ghid de utilizare rapidă
Vârfuri auriculare: 3 perechi (S/M/L)
Toc de încărcare

Design

Culoare: Negru
Stil de purtare: Intraauriculare
Material de contact: Silicon
Fixare auriculară: Intraauriculare
Tip de fixare intraauriculară: Capac auricular din silicon

Telecomunicații

Microfon pentru apeluri: 3 mics for each side

Dimensiuni

Dimensiuni toc de încărcare (l x A x H): 6.21 x 2.80 x 4.89 cm
Dimensiuni cască (l x A x H): 3.21 x 2.38 x 2.07 cm
Greutate totală: 0.052 kg

UPC

UPC: 8 40063 20826 1

Caracteristici ANC

Tehnologie ANC: Hibrid
Mod Conștientizare ANC adaptiv
Microfon pentru ANC: 2 microfoane
ANC (Anulare activă a zgomotului)

Asistent vocal

Asistent vocal compatibil: Apple Siri, Asistent Google
Activarea asistentului vocal: Atingere multifuncțională
Compatibilitate cu asistenți vocali

Sustenabilitate

Carcasă din plastic: conține 57% policarbonat reciclat postconsum TE-00132492

