

# PHILIPS

## Ægte trådløse hovedtelefoner

Små øretelefoner. Behagelig  
pasform.

Adaptiv støjreduktion

Teknologi med 6 mikrofoner

Detaljeret, naturlig lyd

TAT3000WT



## Skab stemning, behagelig pasform

Lyt frit med ægte trådløse øretelefoner, der føles lettere, sidder bedre, og som har fyldig, varm og detaljeret lyd. Adaptiv støjreduktion reagerer på dine omgivelser, mens Cafe- og Lounge-tilstandene skubber musikken i baggrunden og sætter stemningen.

### Ægte trådløse øretelefoner. Adaptiv støjreduktion

- Detaljeret lyd, komfortabel pasform og Spatial Audio-tilstande
- Behagelige SecureFit-ørepropper og store 10 mm enheder
- Fordyb dig med adaptiv støjreduktion
- Bluetooth®-multipunktstilslutning og Auracast™
- Teknologi med 6 mikrofoner. Tydelige opkald, selv på overfyldte steder

### Din trofaste følgesvend

- Op til 48 timers spilletid. Opladningsetui i lommestørrelse
- IPX4-beständig over for stænk og sved
- Hurtig opladning i 10 minutter, og få to ekstra timer

### Klar til dig

- Philips Headphones-app. Tilpas din oplevelse
- GRS-certificeret genbrugsplast. Ansvarlig emballage
- Varm, naturlig lyd. Philips-lydsignatur

# Vigtigste nyheder

## Små øretelefoner, detaljeret lyd

Teksturerede SecureFit-ørepropper giver dig en pasform, der føles lettere og mere behagelig, samtidig med at de skaber en god forsegling, der giver endnu bedre lyd. Philips Spatial Audio-funktioner omfatter Café- og Lounge-tilstande, der får din musik til at lyde som en del af baggrundsstemningen: fantastisk til at fokusere på en opgave, mens du lytter.

## Adaptiv støjreduktion

Adaptiv støjreduktion reagerer hurtigt på omgivelserne og undertrykker ekstern støj, herunder vind, i realtid. Hvis du vil høre, hvad der foregår omkring dig, lader opmærksomhedstilstand udefrakommende lyde trænge igennem igen. Hurtig opmærksomhed forbedrer stemmer, så du kan føre en samtale uden at fjerne dine hovedtelefoner.

## Bluetooth® 6.0, Auracast™

Bluetooth® 6.0 sikrer en hurtig og stabil forbindelse, og understøttelse af Auracast™ giver dig mulighed for at lytte til offentlige udsendelser på dine rejser. Du kan oprette forbindelse til to Bluetooth®-enheder på én gang

og styre tilsluttede enheder via vores app, og Microsoft Swift Pair gør livet nemt for Windows-brugere.

## Teknologi med 6 mikrofoner

Disse hovedtelefoner har en opsætning med seks mikrofoner, og tre af disse mikrofoner plus en AI-støjreduktionsalgoritme giver dig tilsammen tydelige opkald. Selv hvis du sidder på en travl café, går din stemme tydeligt igennem, og den person, du taler med, vil ikke blive distraheret af det, der foregår omkring dig.

## IPX4-beständig over for stænk/sved

Uanset vejret betyder en IPX4-klassificering, at disse øretelefoner er bestandige over for stænk, så de ikke har noget imod en smule regn! Bruger du dem på en varm dag? De vil heller ikke have noget imod, at du sveder lidt.

## 48 timers spilletid (12 + 36)

Med støjreduktion slået fra får du 12 timers spilletid på en fuld opladning og yderligere 36 timer fra det kompakte opladeretui (med støjreduktion slået til får du 8 timer og yderligere

24 fra etuiet). Få et hurtigt boost ved at oplade øretelefonerne i 10 minutter for at få 2 ekstra timer. Selve etuiet kan genoplades via USB-C.

## Philips Headphones-app

Synes du, at din musik mangler noget? Vores tilhørende app har EQ, som er en intuitiv equalizer, der giver dig mulighed for at justere lyden og udforske forskellige EQ-indstillinger. Du kan også bruge appen til at aktivere dynamisk bas, administrere tilsluttede enheder, opdatere firmware og meget mere.

## Philips-lydsignatur

De tilpassede enheder i disse hovedtelefoner er indstillet til Philips' lydsignatur, som giver dig varm og naturlig lyd med dyb bas. Uanset hvad du lytter til, vil du elske det, du hører.

## Genbrugte materialer

Vi bruger genbrugsplast i vores produkter, og vores emballage er fremstillet af FSC-certificeret genbrugskarton med indstik trykt på genbrugspapir.

# Specifikationer

## Lyd

Frekvensområde: 20 - 20,000 Hz  
Højttalerdiameter: 10 mm  
Impedans: 32 ohm  
Max. belastning: 5 mW  
Følsomhed: 106 dB (1 KHz, 179 mV)  
Enhedstype: Dynamisk

## Tilslutningsmuligheder

Bluetooth-version: 6,0  
Bluetooth-profiler: HFP, A2DP, AVRCP  
Maks. rækkevidde: Op til 10 m  
Multipunkttilslutning  
Understøttet codec: SBC, LC3

## Yderemballage

Længde: 26.50 cm  
Antal forbrugeremballager: 24  
Bredde: 23.00 cm  
Bruttovægt: 3.05 kg  
Højde: 22.50 cm  
GTIN: 1 48 95229 17895 0  
Nettovægt: 1.57 kg  
Taravægt: 1.48 kg

## Komfort

Lydstyrkekontrol  
Vandbestandighed: IPX4  
Understøttelse af Philips' hovedtelefonapp  
Monotilstand for TWS  
Firmwareopdateringer er mulige  
Type af betjening: Føl  
Google Fast Pair  
Microsoft Swift Pair

## Indvendig emballage

Længde: 12.30 cm  
Antal forbrugeremballager: 3  
Bredde: 10.05 cm  
Højde: 10.00 cm  
Nettovægt: 0.20 kg  
Bruttovægt: 0.336 kg  
Taravægt: 0.136 kg  
GTIN: 2 48 95229 17895 7

## Strøm

Antal batterier: 3 stk.  
Opladningstid: 2 time(r)  
Spilletid (ANC slået til): 8 + 24 time(r)  
Spilletid (ANC slået fra): 12 + 36 time(r)  
Hurtig opladning: 10 mins for 2 hrs

Batteritype (opladeretui): Lithium Polymer (built-in)  
Batteritype (øretelefoner): Lithium Polymer (built-in)  
Batterivægt (i alt): 13.27 g  
Batterikapacitet (etui): 600 mAh  
Batterikapacitet (øretelefoner): 60 mAh

## Emballagens mål

Højde: 10.9 cm  
Emballagetype: Emballage  
Type af hyldeplacering: Hængende  
Bredde: 9.6 cm  
Dybde: 3.55 cm  
Antal medfølgende produkter: 1  
EAN: 48 95229 17895 3  
Bruttovægt: 0.093 kg  
Nettovægt: 0.066 kg  
Taravægt: 0.027 kg

## Tilbehør

Lynhåndbog  
Ørepropper: 3 par (S/M/L)  
Opladeretui

## Design

Farve: Hvid  
Bærestil: In-ear  
Ørekoblingsmateriale: Silikone  
Ørestykke: In-ear  
In-ear-monteringstype: Ørepude af silikone

## Telekommunikation

Mikrofon til opkald: 3 mics for each side

## Mål

Mål på opladeretui (BxDxH): 6.21 x 2.80 x 4.89 cm  
Mål på øretelefoner (BxDxH): 3.21 x 2.38 x 2.07 cm  
Samlet vægt: 0.052 kg

## UPC

UPC: 8 40063 20827 8

## ANC-funktioner

ANC-teknologi: Hybrid  
Opmærksomhedstilstand  
Adaptiv ANC  
Mikrofon til ANC: 2 mic  
ANC (Aktiv støjreduktion)

## Stemmeassistent

Kompatibel med stemmeassistent: Apple Siri, Google Assistant  
Aktivering af stemmeassistent: Multifunktionel berøring  
Understøttelse af stemmeassistent

## Bæredygtighed

Plastkappe: indeholder 57 % genbrugspolykarbonat TE-00132492

