

PHILIPS

Täysin langattomat kuulokkeet

Pienet ja mukavat kuulokkeet.

Mukautuva melunvaimennus

6 mikrofoniin teknologia

Yksityiskohtainen, luonnollinen ääni

TAT3000WT



Nauti äänestä, ihastu istuvuuteen

Koe langattomien korvanappien vapaus. Ne tuntuvat kevyiltä, istuvat tukevasti ja niiden ääni on täyteläinen, lämmin ja yksityiskohtainen. Mukautuva melunvaimennus tarkkailee ympäristön ääniä, ja Cafe- sekä Lounge-tilat asettavat musiikin hienovaraisesti taka-alalle.

Täysin langattomat nappikuulokkeet. Mukautuva melunvaimennus

- Yksityiskohtainen ääni, mukava istuvuus ja Spatial Audio -tilat
- Mukavat SecureFit-korvatyyny ja suuret 10 mm:n elementit
- Mukautuva melunvaimennus antaa sinun uppotua mihin haluat
- Vakaa Bluetooth®-monipisteyhteys ja Auracast™
- 6 mikrofoniin teknologia. Selkeämmät puhelut jopa väkijoukon keskellä

Arjen ykkösvalinta

- Jopa 48 tuntia toistoaikaa. Taskukokoinen latauskotelo
- Roiskeen- ja hienkestävä, IPX4-luokitus
- 10 minuutin pikalataus antaa 2 tuntia lisää toistoaikaa

Valmiina sinua varten

- Philipsin kuulokesovellus. Muokkaa kuuntelukokemustasi
- GRS-sertifioitua kierrätysmuovia. Vastuullinen pakkaus
- Philipsin tunnistettava lämmin ja luonnollinen ääni

Kohokohdat

Yksityiskohtainen ääni pienistä nappikuulokkeista

Kuviopintaiset SecureFit-korvatyyny tuntuvat kevyiltä ja ne varmistavat tukevan sekä tiiviin istuvuuden, jolloin myös äänenlaatu paranee. Philipsin Spatial Audio -toiminnossa on Cafe- ja Lounge-tilat, joilla saat musiikin kuulostamaan siltä kuin se olisi osa ympäröivää tilaa, mikä auttaa sinua keskittymään askareisiin kuuntelun lomassa.

Mukautuva melunvaimennus

Mukautuva melunvaimennus reagoi nopeasti ympäristöön ja vaimentaa reaaliaikaisesti ulkoista hälyä, kuten tuulta. Jos haluat kuulla ulkopuolisia ääniä, se onnistuu taustäänitilassa. Se vahvistaa ihmisääniä, joten pystyt keskustelemaan riisumatta kuulokkeita.

Bluetooth® 6.0, Auracast™

Bluetooth® 6.0 varmistaa nopean ja vakaan yhteyden ja Auracast™-tuen ansiosta voit kuunnella julkisia äänilähetyksiä matkoillasi. Voit yhdistää kaksi Bluetooth®-laitetta yhtä aikaa ja hallinnoida laitteita sovelluksella. Lisäksi Microsoft Swift Pair helpottaa Windows-käyttäjien elämään merkittävästi.

6 mikrofoniin teknologia

Kuulokkeissa on kuusi mikrofonia, joista kolme yhdessä tekoälypohjaisen melua vaimentavan algoritmin kanssa takaavat puheluihin äärimmäisen selkeän äänenlaadun. Äänesi kuuluu selkeästi vaikka vilkkaassa kahvilassa, eivätkä ympäristösi äänet häiritse keskustelukumppaniasi.

Roiskeen- ja hienkestävä, IPX4-luokitus

Nämä IPX4-luokitettut kuulokkeet ovat roiskeenkestävät, joten niitä voi käyttää huoletta myös sateella. Vai käytätkö niitä hellepäivänä? Ei hätää, sillä ne eivät hätkähdy myöskään hiestä.

48 tuntia toistoaikaa (12 + 36)

Kun melunvaimennus ei ole käytössä, täysi lataus riittää jopa 12 tunnin toistoajaksi, ja taskukokoisella latauskotelolla saat vielä 36 tuntia lisää toistoaikaa (kun melunvaimennus on käytössä, täysi lataus riittää 8 tunniksi ja kotelolla saat vielä 24 tuntia lisää). Jos tarvitset nopean lisälatauksen, 10 minuutin latauksella saat 2 tuntia lisää toistoaikaa. Kotelon voi ladata USB-C-liitännästä.

Philips Headphones -sovellus

Puuttuuko kuuntelemastasi musiikista jotain? Kumppanisovelluksessamme on intuitiivinen EQ-taajuuskorjain, jolla voit säätää ääntä ja kokeilla eri taajuuskorjainasetuksia kosketuksella. Sovelluksella voit lisäksi mm. aktivoida dynaamisen basson, hallinnoida yhdistettyjä laitteita ja päivittää laiteohjelmiston.

Philipsin tunnistettava ääni

Kuulokkeiden mukautetut elementit on viritetty tuottamaan Philipsin tunnistettavaa äänenlaatua, joka tarjoaa lämmintä ja luonnollista ääntä sekä syvät bassotaajuudet. Nauti suosikkisäällöstäsi täysillä, mitä tahansa kuunteletkaan.

Kierrätysmateriaalit

Käytämme tuotteissamme kuluttajien kierrättämiä muoveja. Pakkauksemme on valmistettu FSC-sertifioidusta kierrätyskartongista, ja painomateriaalit on painettu kierrätyspaperille.

Tekniset tiedot

Ääni

Taajuusalue: 20–20 000 Hz
Kaiuttimen halkaisija: 10 mm
Impedanssi: 32 ohmia
Enimmäisteho: 5 mW
Herkkyyt: 106 dB (1 kHz, 179 mV)
Ajurityyppi: Dynaamiset

Liitännät

Bluetooth-versio: 6,0
Bluetooth-profiilit: HFP, A2DP, AVRCP
Enimmäiskantama: Enintään 10 m
Multipoint-yhteys
Tuettu koodekki: SBC, LC3

Ulompi pakkaus

Pituus: 26.50 cm
Kuluttajapakkausten määrä: 24
Leveys: 23.00 cm
Kokonaispaino: 3.05 kg
Korkeus: 22.50 cm
GTIN: 1 48 95229 17895 0
Nettopaino: 1.57 kg
Bruttopaino: 1.48 kg

Käyttömukavuus

Äänenvoimakkuuden säätö
Vedenkestävyys: IPX4
Philips Headphones -sovelluksen tuki
Monotila (TWS)
Laitteohjelmistopäivityksiä saatavilla
Ohjaustapa: Kosketa
Google Fast Pair
Microsoft Swift Pair

Sisäpakkaus

Pituus: 12.30 cm
Kuluttajapakkausten määrä: 3
Leveys: 10.05 cm
Korkeus: 10.00 cm
Nettopaino: 0.20 kg
Kokonaispaino: 0.336 kg
Bruttopaino: 0.136 kg
GTIN: 2 48 95229 17895 7

Virta

Paristojen määrä: 3 kpl
Latausaika: 2 tuntia
Musiiikin toisto aika (ANC käytössä): 8 + 24 tuntia

Musiikin toisto aika (ANC ei käytössä): 12 + 36 tuntia
Nopea lataus: 10 mins for 2 hrs
Akkutyyppi (latauskotelo): Lithium Polymer (built-in)
Akkutyyppi (nappikuulokkeet): Lithium Polymer (built-in)
Akun kokonaispaino: 13.27 g
Akun kapasiteetti (kotelo): 600 mAh
Akun kapasiteetti (nappikuulokkeet): 60 mAh

Pakkauksen mitat

Korkeus: 10.9 cm
Pakkaustyyppi: pahvilaatikko
Hyllysijoitustyyppi: Ripustus
Leveys: 9.6 cm
Syvyys: 3.55 cm
Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
EAN: 48 95229 17895 3
Kokonaispaino: 0.093 kg
Nettopaino: 0.066 kg
Bruttopaino: 0.027 kg

Lisätarvikkeet

Pikaopas
Korvatyyny: 3 paria (S/M/L)
Latauskotelo

Muotoilu

Väri: Valkoinen
Tyyli: Nappikuuloke
Korvaliitinmateriaali: Silikoni
Korvakiinnitys: Nappikuuloke
Korvan sisäisen kiinnityksen tyyppi: Silikoninen korvatyyny

Tietoliikenne

Mikrofoni puheluita varten: 3 mics for each side

Mitat

Latauskotelon mitat (L x S x K): 6.21 x 2.80 x 4.89 cm
Nappikuulokkeen mitat (L x S x K): 3.21 x 2.38 x 2.07 cm
Kokonaispaino: 0.052 kg

UPC

UPC: 8 40063 20827 8

ANC-ominaisuudet

ANC-tekniikka: Hybridi
Taustaäänitila
Mukautuva ANC
Mikrofoni ANC:tä varten: 2 mikrofonia
Aktiivinen melunvaimennus (ANC)

Ääniavustaja

Yhteensopiva ääniavustaja: Apple Siri, Google Assistant
Ääniavustajan käyttöönotto: Monitoimikosketus
Ääniavustajan tuki

Ympäristö

Muovikuori: sisältää 57 % kuluttajakäytöstä peräisin olevaa TE-00132492-kierrätyspolykarbonaattia

