

PHILIPS

Ægte trådløse hovedtelefoner

Små øretelefoner. Behagelig
pasform.

Adaptiv støjreduktion

Teknologi med 6 mikrofoner

Detaljeret, naturlig lyd

TAT3000BK



Skab stemning, behagelig pasform

Lyt frit med ægte trådløse øretelefoner, der føles lettere, sidder bedre, og som har fyldig, varm og detaljeret lyd. Adaptiv støjreduktion reagerer på dine omgivelser, mens Cafe- og Lounge-tilstandene skubber musikken i baggrunden og sætter stemningen.

Ægte trådløse øretelefoner. Adaptiv støjreduktion

- Detaljeret lyd, komfortabel pasform og Spatial Audio-tilstande
- Behagelige SecureFit-ørepropper og store 10 mm enheder
- Fordyb dig med adaptiv støjreduktion
- Bluetooth®-multipunktstilslutning og Auracast™
- Teknologi med 6 mikrofoner. Tydelige opkald, selv på overfyldte steder

Din trofaste følgesvend

- Op til 48 timers spilletid. Opladningsetui i lommestørrelse
- IPX4-bestandig over for stænk og sved
- Hurtig opladning i 10 minutter, og få to ekstra timer

Klar til dig

- Philips Headphones-app. Tilpas din oplevelse
- GRS-certificeret genbrugsplast. Ansvarlig emballage
- Varm, naturlig lyd. Philips-lydsignatur

Vigtigste nyheder

Små øretelefoner, detaljeret lyd

Teksturerede SecureFit-ørepropper giver dig en pasform, der føles lettere og mere behagelig, samtidig med at de skaber en god forsegling, der giver endnu bedre lyd. Philips Spatial Audio-funktioner omfatter Café- og Lounge-tilstande, der får din musik til at lyde som en del af baggrundsstemningen: fantastisk til at fokusere på en opgave, mens du lytter.

Adaptiv støjreduktion

Adaptiv støjreduktion reagerer hurtigt på omgivelserne og undertrykker ekstern støj, herunder vind, i realtid. Hvis du vil høre, hvad der foregår omkring dig, lader opmærksomhedstilstand udefrakommende lyde trænge igennem igen. Hurtig opmærksomhed forbedrer stemmer, så du kan føre en samtale uden at fjerne dine hovedtelefoner.

Bluetooth® 6.0, Auracast™

Bluetooth® 6.0 sikrer en hurtig og stabil forbindelse, og understøttelse af Auracast™ giver dig mulighed for at lytte til offentlige udsendelser på dine rejser. Du kan oprette forbindelse til to Bluetooth®-enheder på én gang

og styre tilsluttede enheder via vores app, og Microsoft Swift Pair gør livet nemt for Windows-brugere.

Teknologi med 6 mikrofoner

Disse hovedtelefoner har en opsætning med seks mikrofoner, og tre af disse mikrofoner plus en AI-støjreduktionsalgoritme giver dig tilsammen tydelige opkald. Selv hvis du sidder på en travl café, går din stemme tydeligt igennem, og den person, du taler med, vil ikke blive distraheret af det, der foregår omkring dig.

IPX4-beständig over for stænk/sved

Uanset vejret betyder en IPX4-klassificering, at disse øretelefoner er bestandige over for stænk, så de ikke har noget imod en smule regn! Bruger du dem på en varm dag? De vil heller ikke have noget imod, at du sveder lidt.

48 timers spilletid (12 + 36)

Med støjreduktion slået fra får du 12 timers spilletid på en fuld opladning og yderligere 36 timer fra det kompakte opladeretui (med støjreduktion slået til får du 8 timer og yderligere

24 fra etuiet). Få et hurtigt boost ved at oplade øretelefonerne i 10 minutter for at få 2 ekstra timer. Selve etuiet kan genoplades via USB-C.

Philips Headphones-app

Synes du, at din musik mangler noget? Vores tilhørende app har EQ, som er en intuitiv equalizer, der giver dig mulighed for at justere lyden og udforske forskellige EQ-indstillinger. Du kan også bruge appen til at aktivere dynamisk bas, administrere tilsluttede enheder, opdatere firmware og meget mere.

Philips-lydsignatur

De tilpassede enheder i disse hovedtelefoner er indstillet til Philips' lydsignatur, som giver dig varm og naturlig lyd med dyb bas. Uanset hvad du lytter til, vil du elske det, du hører.

Genbrugte materialer

Vi bruger genbrugsplast i vores produkter, og vores emballage er fremstillet af FSC-certificeret genbrugskarton med indstik trykt på genbrugspapir.

Specifikationer

Lyd

Frekvensområde: 20 - 20,000 Hz
Højttalerdiameter: 10 mm
Impedans: 32 ohm
Max. belastning: 5 mW
Følsomhed: 106 dB (1 KHz, 179 mV)
Enhedstype: Dynamisk

Tilslutningsmuligheder

Bluetooth-version: 6,0
Bluetooth-profiler: HFP, A2DP, AVRCP
Maks. rækkevidde: Op til 10 m
Multipunkttilslutning
Understøttet codec: SBC, LC3

Yderemballage

Længde: 26.50 cm
Antal forbrugeremballager: 24
Bredde: 23.00 cm
Bruttovægt: 3.05 kg
Højde: 22.50 cm
GTIN: 1 48 95229 17894 3
Nettovægt: 1.57 kg
Taravægt: 1.48 kg

Komfort

Lydstyrkekontrol
Vandbestandighed: IPX4
Understøttelse af Philips' hovedtelefonapp
Monotilstand for TWS
Firmwareopdateringer er mulige
Type af betjening: Føl
Google Fast Pair
Microsoft Swift Pair

Indvendig emballage

Længde: 12.30 cm
Antal forbrugeremballager: 3
Bredde: 10.05 cm
Højde: 10.00 cm
Nettovægt: 0.20 kg
Bruttovægt: 0.336 kg
Taravægt: 0.136 kg
GTIN: 2 48 95229 17894 0

Strøm

Antal batterier: 3 stk.
Opladningstid: 2 time(r)
Spilletid (ANC slået til): 8 + 24 time(r)
Spilletid (ANC slået fra): 12 + 36 time(r)
Hurtig opladning: 10 mins for 2 hrs

Batteritype (opladeretui): Lithium Polymer (built-in)
Batteritype (øretelefoner): Lithium Polymer (built-in)
Batterivægt (i alt): 13.27 g
Batterikapacitet (etui): 600 mAh
Batterikapacitet (øretelefoner): 60 mAh

Emballagens mål

Højde: 10.9 cm
Emballagetype: Emballage
Type af hyldeplacering: Hængende
Bredde: 9.6 cm
Dybde: 3.55 cm
Antal medfølgende produkter: 1
EAN: 48 95229 17894 6
Bruttovægt: 0.093 kg
Nettovægt: 0.066 kg
Taravægt: 0.027 kg

Tilbehør

Lynhåndbog
Ørepropper: 3 par (S/M/L)
Opladeretui

Design

Farve: Sort
Bærestil: In-ear
Ørekoblingsmateriale: Silikone
Ørestykke: In-ear
In-ear-monteringstype: Ørepude af silikone

Telekommunikation

Mikrofon til opkald: 3 mics for each side

Mål

Mål på opladeretui (BxDxH): 6.21 x 2.80 x 4.89 cm
Mål på øretelefoner (BxDxH): 3.21 x 2.38 x 2.07 cm
Samlet vægt: 0.052 kg

UPC

UPC: 8 40063 20826 1

ANC-funktioner

ANC-teknologi: Hybrid
Opmærksomhedstilstand
Adaptiv ANC
Mikrofon til ANC: 2 mic
ANC (Aktiv støjreduktion)

Stemmeassistent

Kompatibel med stemmeassistent: Apple Siri, Google Assistant
Aktivering af stemmeassistent: Multifunktionel berøring
Understøttelse af stemmeassistent

Bæredygtighed

Plastkappe: indeholder 57 % genbrugspolykarbonat TE-00132492

