

PHILIPS

Полностью беспроводные
наушники

Компактные вкладыши.

Комфортная посадка.

Адаптивное шумоподавление

Технология с 6 микрофонами

Детальный и естественный звук

TAT3000WT



Яркий вайб и удобная посадка

Свободно слушайте любимый контент с этими полностью беспроводными наушниками, которые кажутся легче, комфортно сидят в ушах и обеспечивают насыщенный, теплый и полный деталей звук. Адаптивное шумоподавление реагирует на ваше окружение, а режимы "Кафе" и "Лаунж" помогут идеально объединить музыку с внешним шумом.

Полностью беспроводные наушники. Адаптивное шумоподавление

- Полный деталей звук, комфортная посадка и режимы пространственного звука
- Комфортные амбушюры SecureFit и большие 10-мм излучатели
- Полное погружение с адаптивным шумоподавлением
- Стабильное многоточечное подключение по Bluetooth® и Auracast™
- Технология с 6 микрофонами. Чистое звучание даже в шумных местах

Вариант на каждый день

- Защита от брызг и пота IPX4
- До 48 часов воспроизведения. Карманный футляр для зарядки
- Быстрая зарядка за 10 минут для дополнительных 2 часов работы

Индивидуальная настройка

- Приложение Philips Headphones. Управление и персонализация
- Переработанный пластик сертификации GRS. Экологичная упаковка

Основные особенности

Компактные вкладыши с отличным звуком

Текстурные амбушюры SecureFit обеспечат легкую и более комфортную посадку, а также герметичность для еще более качественного звучания. Пространственный звук Philips предлагает ряд режимов, включая "Кафе" и "Лаунж", чтобы вы могли органично объединить музыку с внешним шумом и сосредоточиться на той или иной задаче под любимые композиции.

Адаптивное шумоподавление

Адаптивное шумоподавление быстро реагирует на особенности вашего окружения и мгновенно подавляет внешние звуки, включая ветер. Если вы хотите слышать звуки окружения, режим восприятия окружающих звуков поможет вам с этим. Функция Quick Awareness усиливает звуки голоса, чтобы вы могли слышать собеседника, даже не снимая наушники.

Bluetooth® 6.0, Auracast™

Bluetooth® 6.0 обеспечит быстрое и стабильное подключение, а Auracast™ позволит воспроизводить и не пропускать

объявления во время поездок. Можно подключиться сразу к двум устройствам Bluetooth® и управлять подключенными устройствами в нашем приложении — а Microsoft Swift Pair сделает жизнь еще проще для пользователей Windows.

Технология с 6 микрофонами

Эти наушники оснащены шестью микрофонами, три из которых используют ИИ-алгоритм шумоподавления для повышения качества вызовов. Даже если вы сидите в полном людях кафе, собеседник четко услышит ваш голос, и ему не придется заодно слушать все звуки вашего окружения.

Защита от брызг и пота IPX4

В любую погоду — класс защиты IPX4 означает, что наушники защищены от брызг воды, и морозящий дождь будет им нипочем! Решили послушать музыку в жаркий день? Капли пота также не помешают их работе.

48 часов воспроизведения (12 + 36)

С выключенным шумоподавлением полного заряда хватит на 12 часов воспроизведения, а заряда с компактного футляра хватит еще на

36 часов (8 часов и дополнительные 24 часа с футляра с шумоподавлением). Если наушники разрядились, поместите их в футляр на 10 минут — заряда хватит еще на 2 часа работы. Футляр можно зарядить через интерфейс USB-C.

Приложение Philips Headphones

Кажется, что в звучании музыки чего-то не хватает? В нашем приложении доступна функция EQ — интуитивный эквалайзер, который позволит вам свободно регулировать параметры звука и эквалайзер в удобном формате. В приложении также можно настраивать функцию динамических басов, управлять подключенными устройствами, обновлять встроенное ПО и не только.

Повторно используемые материалы

Мы используем в нашей продукции бывший в употреблении переработанный пластик, наша упаковка изготавливается из сертифицированного FSC переработанного картона, а вкладыши печатаются на переработанной бумаге.

Характеристики

Звук

Частотный диапазон: 20 – 20 000 Гц
Диаметр излучателя: 10 мм
Сопротивление: 32 Ом
Максимальная входная мощность: 5 мВт
Чувствительность: 106 дБ (1 кГц, 179 мВ)
Тип излучателя: Динамический

Подключения

Версия Bluetooth: 6,0
Профили Bluetooth: HFP, A2DP, AVRCP
Наибольший радиус действия: До 10 м
Одновременное подключение
Поддерживаемый кодек: SBC, LC3

Внешняя упаковка

Длина: 26.50 см
Количество потребительских упаковок: 24
ширина: 23.00 см
Вес брутто: 3.05 кг
Высота: 22.50 см
GTIN: 1 48 95229 17895 0
Вес нетто: 1.57 кг
Вес упаковки: 1.48 кг

Комфорт

Регулировка громкости
Класс защиты от влаги: IPX4
Поддержка приложения Philips Headphones
Монофонический режим TWS
Обновление встроенного ПО
Тип управления: Сенсорное
Google Fast Pair
Microsoft Swift Pair

Внутренняя упаковка

Длина: 12.30 см
Количество потребительских упаковок: 3
ширина: 10.05 см
Высота: 10.00 см
Вес нетто: 0.20 кг
Вес брутто: 0.336 кг
Вес упаковки: 0.136 кг
GTIN: 2 48 95229 17895 7

Питание

Количество аккумуляторов: 3 шт.
Время зарядки: 2 часов
Время воспроизведения музыки (с ANC): 8 +

24 часов
Время воспроизведения музыки (без ANC): 12 + 36 часов
Быстрая зарядка: 10 mins for 2 hrs
Тип батареи (футляр для зарядки): Lithium Polymer (built-in)
Тип батареи (наушники): Lithium Polymer (built-in)
Вес аккумулятора (общий): 13.27 г
Емкость аккумулятора (футляр): 600 mAh
Емкость аккумулятора (вкладыш): 60 mAh

Размеры упаковки

Высота: 10.9 см
Тип упаковки: Картон
Тип размещения на полке: Подвес
ширина: 9.6 см
Глубина: 3.55 см
Количество изделий в упаковке: 1
EAN: 48 95229 17895 3
Вес брутто: 0.093 кг
Вес нетто: 0.066 кг
Вес упаковки: 0.027 кг

Аксессуары

Краткое руководство
Амбушюры: 3 пары (S/M/L)
Футляр для зарядки

Дизайн

Цвет: Белый
Стиль ношения: Вкладыши
Заполняющий уши материал: Силикон
Плотная посадка: Вкладыши
Вкладыш с плотной посадкой: Силиконовые амбушюры

Обмен данными

Микрофон для звонков: 3 mics for each side

Размеры

Размер футляра для зарядки (ШхГхВ): 6.21 x 2.80 x 4.89 см
Размер наушника (ШхГхВ): 3.21 x 2.38 x 2.07 см
Общий вес: 0.052 кг

UPC

UPC: 8 40063 20827 8

Возможности ANC

Технология ANC: Гибридное
Режим восприятия внешних звуков
Адаптивное ANC
Микрофон для активного шумоподавления: 2 микрофона
ANC (активное шумоподавление)

Голосовой ассистент

Совместимость с голосовым ассистентом: Apple Siri, Google Ассистент
Активация по голосу: Многофункциональный сенсор
Поддержка голосового ассистента

Забота об окружающей среде

Пластиковый корпус: содержит 57 % переработанного б/у поликарбоната TE-00132492

