

PHILIPS

True wireless koptelefoon
(oordopjes)

Kleine oortjes. Comfortabele
pasvorm.

Adaptieve ruisonderdrukking

6-mic-technologie

Perfect, natuurlijk geluid

TAT3000BK



De fijnste sfeer, de beste pasvorm

Luister waar je maar wilt met volledig draadloze oortjes die lichter aanvoelen, beter passen en een rijk, warm en gedetailleerd geluid bieden. De adaptieve ruisonderdrukking reageert op je omgeving, terwijl de Cafe- en Lounge-modi de juiste sfeer creëren.

True wireless-oordopjes. Adaptieve ruisonderdrukking

- Gedetailleerd geluid, comfortabele pasvorm en Spatial Audio-modi
- Comfortabele SecureFit-oordopjes en grote drivers van 10 mm
- Laat je helemaal meeslepen met de adaptieve ruisonderdrukking
- Stabiele Bluetooth® multipoint-connectiviteit en Auracast™
- 6-mic-technologie. Helderdere gesprekken, zelfs op drukke plekken

Jouw dagelijkse keuze

- IPX4, zweet- en waterbestendig
- Tot 48 uur afspeeltijd. Oplaadetui in zakformaat
- Laad 10 minuten snel op voor 2 uur extra luisteren

Klaar voor u

- De Philips Headphones-app. Voor een ervaring op maat
- GRS-gecertificeerd gerecycled plastic. Verantwoorde verpakking
- Warm, natuurlijk geluid. Het unieke geluid van Philips

Kenmerken

Kleine oortjes, gedetailleerd geluid

SecureFit-oordopjes met structuur zorgen voor een pasvorm die lichter en comfortabeler aanvoelt en bieden een goede afsluiting voor nog beter geluid. De Philips Spatial Audio-functies omvatten de Cafe- en Lounge-modi die je muziek laten klinken als achtergrondgeluid: ideaal als je je wilt concentreren op een taak terwijl je luistert.

Adaptieve ruisonderdrukking

Adaptieve ruisonderdrukking reageert snel op uw omgeving om externe ruis, inclusief wind, in realtime te onderdrukken. Als u wilt horen wat er om u heen gebeurt, kunt u op een oordopje tikken om de Bewustzijnsmodus te activeren en geluiden van buiten binnen te laten. Met de Bewustzijnsmodus voert u een gesprek zonder uw koptelefoon af te zetten.

Bluetooth® 6.0 en Auracast™

Bluetooth® 6.0 zorgt voor een snelle, stabiele verbinding en dankzij de ondersteuning voor Auracast™ kun je onderweg naar openbare uitzendingen luisteren. Je kunt verbinding maken met twee Bluetooth®-apparaten tegelijk

en verbonden apparaten beheren via onze app. Daarnaast maakt Microsoft Swift Pair alles gemakkelijk voor Windows-gebruikers.

6-mic-technologie

Deze hoofdtelefoon heeft zes microfoons en de combinatie van drie daarvan met AI-ruisonderdrukking zorgen voor superheldere gesprekken. Zelfs in een druk café is je stem duidelijk hoorbaar en wordt degene met wie je spreekt niet afgeleid door wat er om je heen gebeurt.

IPX4, zweet- en waterbestendig

Maak je niet druk om het weer. Dankzij de IPX4-classificatie zijn deze oortjes spatwaterbestendig, dus een beetje regen is niet erg! Draag je ze op een erg warme dag? Een beetje zweet kan ook geen kwaad.

48 uur afspeeltijd (12 + 36)

Met ruisonderdrukking uitgeschakeld, krijg je 12 uur afspeeltijd na volledig opladen en een extra 36 uur als je het oplaadetui in zakformaat gebruikt (met ruisonderdrukking ingeschakeld, krijg je 8 uur afspeeltijd en een extra 24 uur als je

het oplaadetui gebruikt). Voor een snelle boost laad je hem 10 minuten op voor 2 extra uren. Het etui zelf kan worden opgeladen via USB-C.

'Philips Headphones' App

Heb je het gevoel dat je muziek iets mist? Onze bijbehorende app bevat EQ, een intuïtieve equalizer waarmee je het geluid kunt aanpassen en verschillende EQ-instellingen kunt verkennen met je vingertoppen. Je kunt de app ook gebruiken om Dynamic Bass te activeren, aangesloten apparaten te beheren, firmware bij te werken en meer.

Het unieke geluid van Philips

De aangepaste drivers in deze koptelefoon zijn speciaal gemaakt voor het unieke geluid van Philips, voor een warm, natuurlijk geluid met een diepe bas. Waar je ook naar luistert, het klinkt je altijd als muziek in de oren.

Gerecycled materiaal

We gebruiken gerecyclede kunststoffen in onze producten en onze verpakking is gemaakt van FSC-gecertificeerd gerecycled karton met inzetstukken van gerecycled papier.

Specificaties

Geluid

Frequentiebereik: 20 - 20.000 Hz
Diameter van luidspreker: 10 mm
Impedantie: 32 ohm
Maximaal ingangsvermogen: 5 mW
Gevoeligheid: 106 dB (1000 Hz, 179 mv)
Type driver: Dynamisch

Connectiviteit

Bluetooth-versie: 6,0
Bluetooth-profielen: HFP, A2DP, AVRCP
Maximumbereik: Maximaal 10 m
Multipoint-verbinding
Ondersteunde codec: SBC, LC3

Omdoos

Lengte: 26.50 cm
Aantal consumentenverpakkingen: 24
Breedte: 23.00 cm
Brutogewicht: 3.05 kg
Hoogte: 22.50 cm
GTIN: 1 48 95229 17894 3
Nettogewicht: 1.57 kg
Gewicht van de verpakking: 1.48 kg

Comfort

Volumeregeling
Waterbestendig: IPX4
Philips Headphones app ondersteuning
Monomodus voor TWS
Firmware-updates mogelijk
Type bediening: Contact
Google Fast Pair
Microsoft Swift Pair

Binnendoos

Lengte: 12.30 cm
Aantal consumentenverpakkingen: 3
Breedte: 10.05 cm
Hoogte: 10.00 cm
Nettogewicht: 0.20 kg
Brutogewicht: 0.336 kg
Gewicht van de verpakking: 0.136 kg
GTIN: 2 48 95229 17894 0

Vermogen

Aantal batterijen: 3 stuks
Oplaadtijd: 2 uur
Afspeeltijd (ANC / Active Noise Canceling aan):

8 + 24 uur

Afspeeltijd (ANC / Active Noise Canceling uit):

12 + 36 uur

Korte oplaadtijd: 10 mins for 2 hrs

Batterijtype (oplaadetui): Lithium Polymer (built-in)

Batterijtype (oordopje): Lithium Polymer (built-in)

Batterijgewicht (totaal): 13.27 g

Batterijcapaciteit (etui): 600 mAh

Batterijcapaciteit (oordopje): 60 mAh

Afmetingen van de verpakking

Hoogte: 10.9 cm
Verpakkingstype: Karton
Type schap: Ophanging
Breedte: 9.6 cm
Diepte: 3.55 cm
Aantal producten: 1
EAN: 48 95229 17894 6
Brutogewicht: 0.093 kg
Nettogewicht: 0.066 kg
Gewicht van de verpakking: 0.027 kg

Accessoires

Snelstartgids
Oordopjes: 3 paar (S/M/L)
Oplaadcassette

Ontwerp/Design

Kleur: Zwart
Draagstijl: Oortelefoon
Materiaal op het oor: Siliconen
Oorpasvorm: Oortelefoon
In-ear pasvorm: Siliconen oordopje

Telecommunicatie

Microfoon voor oproepen: 3 mics for each side

Afmetingen

Afmetingen oplaadetui (BxDxH): 6.21 x 2.80 x 4.89 cm
Afmetingen oordopje (b x d x h): 3.21 x 2.38 x 2.07 cm
Totaalgewicht: 0.052 kg

UPC

UPC: 8 40063 20826 1

ANC-functies

ANC-technologie: Hybride
Bewustzijnsmodus
Adaptieve ANC
Microfoon voor ANC: 2 mic
ANC (Active Noise Canceling)

Spraakassistent

Compatibel met de spraakassistent: Apple Siri, Google Assistant
Activering van de spraakassistent:
Multifunctionele aanraakfunctie
Ondersteuning voor de spraakassistent

Duurzaamheid

Plastic behuizing: bevat 57% gerecycled polycarbonaat TE-00132492

