

PHILIPS

Истински безжични слушалки

Малки микрокапсули. Удобно
прилягане.

Адаптивно шумопотискане

Технология с 6 микрофона

Детайлен, естествен звук

TAT3000WT



Създайте атмосферата, обикнете удобството

Слушайте свободно с напълно безжични микрокапсули, които са по-леки, по-удобни и с богат, топъл и детайлен звук. Адаптивното шумопотискане реагира на околната среда, а режимите "Кафене" и "Разпускане" позволяват на музиката да остане на заден план и да създаде атмосфера.

Истински безжични слушалки. Адаптивно шумопотискане

- Детайлен звук, удобно носене и режими за Пространствено аудио
- Удобни накрайници за уши SecureFit и големи 10 мм мембрани
- Потопете се в изживяването свободно с адаптивното шумопотискане
- Стабилна многоточкова Bluetooth® връзка и Auracast™
- Технология с 6 микрофона. По-ясни разговори, дори на оживени места

Вашият ежедневен избор

- IPX4 устойчиви на пръски и изпотяване
- До 48 часа време на възпроизвеждане. Калъф за зареждане с джобен размер
- С бързо зареждане за 10 минути получавате допълнителни 2 часа

Готови за вас

- Приложение Philips Headphones. Персонализирайте изживяването си
- Рециклирана пластмаса, сертифицирана от GRS. Отговорна опаковка
- Топъл, естествен звук. Емблематичен звук на Philips

Акценти

Малки микрокапсули, детайлен звук

Текстурираните накрайници за уши SecureFit ви осигуряват по-леко и по-удобно прилягане, като същевременно създават добра изолация за още по-добър звук. Функциите на Philips за Пространствено аудио включват режими "Кафене" и "Разпускане", които правят музиката ви да звучи като част от фоновата атмосфера: идеално за концентрация върху задача, докато слушате.

Адаптивно шумопотискане

Адаптивното шумопотискане реагира бързо на заобикалящата Ви среда, за да заглуши външните шумове, включително вятъра, в реално време. Ако искате да чуete какво се случва около Вас, Awareness Mode пропуска отново външните звуци. Функцията Quick Awareness усилва гласовете, така че да може да водите разговор, без да сваляте слушалките си.

Bluetooth® 6.0, Auracast™

Bluetooth® 6.0 осигурява бърза и стабилна връзка, а поддръжката на Auracast™ ви позволява да слушате обществени излъчвания по време на пътувания. Можете да се свържете с две Bluetooth® устройства едновременно и да управлявате свързаните

устройства чрез нашето приложение, а Microsoft Swift Pair улеснява работата на потребителите на Windows.

Технология с 6 микрофона

Тези слушалки разполагат с шест микрофона, като три от тях, в комбинация с алгоритъм за намаляване на шума с изкуствен интелект, ви осигуряват суперясни разговори. Дори ако се намирате в оживено кафене гласът ви ще се чува ясно и човекът, с когото разговаряте, няма да се разсейва от това, което се случва около вас.

IPX4 устойчиви на пръски/изпотяване

Няма значение какво е времето, защото рейтингът IPX4 означава, че тези слушалки с микрокапсули са устойчиви на пръски, така че нямат нищо против малко дъжд! Носите ги по време на бърза тренировка или в особено горещ ден? Няма да им навреди и малко пот.

48 часа време на възпроизвеждане (12 + 36)

С изключено шумопотискане получавате 12 часа време за възпроизвеждане от пълно зареждане и допълнителни 36 часа от калъфа за зареждане с джобен размер (с включено шумопотискане получавате 8 часа и допълнителни 24 часа от калъфа). За бързо

зареждане за 10 минути получавате допълнителни 2 часа. Калъфът може да се зарежда чрез USB-C.

Приложение Philips Headphones

Чувствате ли, че на музиката ви липсва нещо? Нашето приложение за съпътстващи устройства разполага с EQ, интуитивен еквайзер, който ви позволява да настроите звука и да пробвате различни настройки на еквайзера с върха на пръстите си. Можете също да използвате приложението, за да активирате Динамични басы, да управлявате свързаните устройства, да актуализирате фърмуера и още.

Емблематичен звук на Philips

Персонализираните мембрани в тези слушалки са настроени според емблематичния на Philips, което ви осигурява топъл, естествен звук с дълбоки басы. Каквото и да слушате, ще ви хареса това, което чувате.

Рециклирани материали

В нашите продукти използваме рециклирани пластмаси след употреба, а опаковките ни са изработени от FSC-сертифициран рециклиран картон с вложки, отпечатани на рециклирана хартия.

Спецификации

Звук

Честотен обхват: 20 – 20 000 Hz
Диаметър на високоговорителя: 10 мм
Импеданс: 32 ома
Максимална входяща мощност: 5 mW
Чувствителност: 106 dB (1 kHz, 179 mV)
Тип мембрана: Динамичен

Свързаност

Версия на Bluetooth: 6,0
Bluetooth профили: HFP, A2DP, AVRCP
Максимален обхват: До 10 м
Multipoint свързване
Поддържан кодек: SBC, LC3

Външен кашон

Дължина: 26.50 см
Брой потребителски опаковки: 24
Ширина: 23.00 см
Бруто тегло: 3.05 кг
Височина: 22.50 см
GTIN: 1 48 95229 17895 0
Нето тегло: 1.57 кг
Тегло на опаковката: 1.48 кг

Удобство

Регулиране на силата на звука
Водоустойчивост: IPX4
Поддръжка за приложение Philips
Headphones
Моно режим за TWS
Възможно е актуализиране на фърмуера
Тип на органите за управление: Управление с докосване
Google Fast Pair
Microsoft Swift Pair

Вътрешен кашон

Дължина: 12.30 см
Брой потребителски опаковки: 3
Ширина: 10.05 см
Височина: 10.00 см
Нето тегло: 0.20 кг
Бруто тегло: 0.336 кг
Тегло на опаковката: 0.136 кг
GTIN: 2 48 95229 17895 7

Захранване

Брой батерии: 3 бр.
Време за зареждане: 2 час(а)
Време за възпроизвеждане на музика (с

включено ANC): 8 + 24 час(а)
Време за възпроизвеждане на музика (с изключено ANC): 12 + 36 час(а)
Бързо време за зареждане: 10 mins for 2 hrs
Тип батерия (калъф за зареждане): Lithium Polymer (built-in)
Тип батерия (Микрокапсула): Lithium Polymer (built-in)
Тегло на батерията (Общо): 13.27 гр
Капацитет на батерията (Калъф): 600 mAh
Капацитет на батерията (Микрокапсула): 60 mAh

Габарити на опаковката

Височина: 10.9 см
Тип опаковка: Картон
Начин на поставяне: Окачен
Ширина: 9.6 см
Дълбочина: 3.55 см
Брой включени продукти: 1
EAN: 48 95229 17895 3
Бруто тегло: 0.093 кг
Нето тегло: 0.066 кг
Тегло на опаковката: 0.027 кг

Аксесоари

Ръководство за бърз старт
Накрайници: 3 размера (S/M/L)
Зареждащ калъф

Дизайн

Цвят: Бяло
Начин на носене: За поставяне в ушите
Материал на наушниците: Силикон
Прилягане на ушите: За поставяне в ушите
Тип прилягане на слушалки за поставяне в ухото: Силиконов накрайник за ухо

Телекомуникация

Микрофон за обаждания: 3 mics for each side

Размери

Размер на калъфа за зареждане (Ш x Д x В): 6.21 x 2.80 x 4.89 см
Размер на микрокапсулата (Ш x Д x В): 3.21 x 2.38 x 2.07 см
Общо тегло: 0.052 кг

UPC

UPC: 8 40063 20827 8

ANC функции

Технология ANC: Хибридни
Awareness mode
Адаптивно ANC
Микрофон за ANC: 2 микрофона
ANC (Активно шумопотискане)

Гласов асистент

Съвместими с гласов асистент: Apple Siri, Google Асистент
Активиране на гласовия асистент:
Многофункционално осезание
Поддръжка на гласовия асистент

Устойчивост

Пластмасова обвивка: съдържа 57% рециклиран след употреба поликарбонат TE-00132492

