

PHILIPS

Auriculares realmente inalámbricos

Auriculares pequeños, gran ajuste.

Reducción de ruido adaptable

Tecnología de 6 micrófonos

Sonido detallado y natural

TAT3000WT



Crea el ambiente y disfruta del ajuste

Escucha sin problemas gracias a los auriculares realmente inalámbricos muy ligeros, con un ajuste cómodo y un sonido superior, cálido y detallado. La reducción de ruido adaptable responde a tu entorno, y los modos Café y Lounge se quedan de fondo y marcan el ambiente.

Auriculares realmente inalámbricos. Reducción de ruido adaptable

- Sonido detallado, ajuste cómodo y modos de audio espacial
- Cómodas puntas SecureFit y grandes altavoces de 10 mm
- Sumérgete por completo gracias a la reducción de ruido adaptable
- Conexión Bluetooth® multipunto y Auracast™
- Tecnología de 6 micrófonos: llamadas más nítidas, incluso en lugares concurridos

Tus auriculares para todo el día

- Resistentes al sudor y a las salpicaduras (IPX4)
- Hasta 48 horas de reproducción con el estuche de carga compacto
- Una carga rápida de 10 minutos te da 2 horas adicionales

Listo para ti

- Aplicación Philips Headphones. Personaliza tu experiencia
- Plástico reciclado con certificación GRS y embalaje ecológico
- Sonido cálido y natural, la firma de audio de Philips

Destacados

Auriculares pequeños, sonido detallado

Las almohadillas con textura SecureFit ofrecen un ajuste más ligero y cómodo y crean, al mismo tiempo, un buen sellado para un sonido aún mejor. Entre las funciones de audio espacial de Philips se incluyen los modos Café y Lounge, que hacen que la música suene como parte del ambiente de fondo: ideal para centrarse en una tarea mientras se escucha.

Reducción de ruido adaptable

La reducción de ruido adaptable reacciona rápidamente a tu entorno para anular el ruido externo, incluido el viento, en tiempo real. Cuando quieras oír lo que sucede a tu alrededor, el modo de conciencia del exterior deja que entren los sonidos externos. El modo de conciencia rápida del exterior mejora las voces para que puedas mantener una conversación sin necesidad de quitarte los auriculares.

Bluetooth® 6.0, Auracast™

Bluetooth® 6.0 garantiza una conexión rápida y estable, y la compatibilidad con Auracast™ te permite escuchar retransmisiones públicas en tus viajes. Puedes conectarte a dos dispositivos Bluetooth® a la vez y gestionar los dispositivos

conectados a través de nuestra aplicación.

Además, Microsoft Swift Pair facilita la vida a los usuarios de Windows.

Tecnología de 6 micrófonos

Estos auriculares cuentan con un sistema de seis micrófonos, y tres de ellos, junto con un algoritmo de reducción de ruido con IA, se combinan para ofrecerte llamadas supernítidas. Incluso si estás en una cafetería concurrida, tu voz se escuchará con claridad y la persona con la que hablas no se distraerá con lo que ocurre a tu alrededor.

Resistencia a sudor y salpicaduras IPX4

No importa el tiempo. La clasificación IPX4 significa que estos auriculares son resistentes a salpicaduras, por lo que da igual si los llevas mientras está lloviendo. ¿Los llevas puestos en un día especialmente caluroso? Tampoco les afectará un poco de sudor.

48 h de reproducción (12 + 36)

Con la función de reducción de ruido desactivada, obtienes hasta 12 horas de reproducción con una carga completa y 36 más con el estuche de carga de bolsillo (con la reducción de ruido activada, se obtienen 8 horas

y 24 adicionales con el estuche). Una carga rápida de 10 minutos te da 2 horas extra. El estuche se puede cargar mediante USB-C.

Aplicación Philips Headphones

¿Sientes que le falta algo a tu música? Nuestra app complementaria incluye ecualización, un intuitivo ecualizador que te permite ajustar el sonido y explorar diferentes ecualizaciones cómodamente. También puedes usar la app para activar Dynamic Bass, gestionar los dispositivos conectados, actualizar el firmware y mucho más.

Distintivo del audio de Philips

Los altavoces personalizados de estos auriculares se ajustan al distintivo audio de Philips, que te hará gozar de un sonido cálido y natural con graves ricos. Escuches lo que escuches, disfrutarás al máximo.

Materiales reciclados

Usamos plástico reciclado posconsumo en nuestros productos, nuestro embalaje está fabricado con cartón reciclado con certificación FSC y nuestros insertos están impresos en papel reciclado.

Especificaciones

Sonido

Rango de frecuencia: 20 - 20 000 Hz
Diámetro del altavoz: 10 mm
Resistencia: 32 ohmios
Entrada de alimentación máxima: 5 mW
Sensibilidad: 106 dB (1000 Hz, -179 mV)
Tipo de altavoz: Dinámico

Conectividad

Versión de Bluetooth: 6,0
Perfiles Bluetooth: HFP, A2DP, AVRCP
Alcance máximo: Hasta 10 m
Conexión multipunto
Código compatible: SBC, LC3

Caja exterior

Longitud: 26.50 cm
Unidades por caja: 24
Anchura: 23.00 cm
Peso bruto: 3.05 kg
Altura: 22.50 cm
GTIN: 1 48 95229 17895 0
Peso neto: 1.57 kg
Peso tara: 1.48 kg

Comodidad

Control de volumen
Resistencia al agua: IPX4
Compatibilidad con la aplicación Philips
Headphones
Modo mono para TWS
Posibilidad de actualización de firmware
Tipo de controles: Tacto
Google Fast Pair
Microsoft Swift Pair

Caja interior

Longitud: 12.30 cm
Unidades por caja: 3
Anchura: 10.05 cm
Altura: 10.00 cm
Peso neto: 0.20 kg
Peso bruto: 0.336 kg
Peso tara: 0.136 kg
GTIN: 2 48 95229 17895 7

Potencia

Número de pilas: 3 uds.
Tiempo de carga: 2 hora(s)
Tiempo de reproducción de música (ANC

activada): 8 + 24 hora(s)
Tiempo de reproducción de música (ANC desactivada): 12 + 36 hora(s)
Rápido tiempo de carga: 10 mins for 2 hrs
Tipo de batería (estuche de carga): Lithium Polymer (built-in)
Tipo de batería (auriculares): Lithium Polymer (built-in)
Peso de la batería (total): 13.27 g
Capacidad de la batería (estuche): 600 mAh
Capacidad de la batería (auriculares): 60 mAh

Dimensiones del embalaje

Altura: 10.9 cm
Tipo de embalaje: Cartón
Tipo de colocación: Colgante
Anchura: 9.6 cm
Profundidad: 3.55 cm
Número de productos incluidos: 1
EAN: 48 95229 17895 3
Peso bruto: 0.093 kg
Peso neto: 0.066 kg
Peso tara: 0.027 kg

Accesorios

Guía de inicio rápido
Almohadillas: 3 pares (S/M/L)
Estuche de carga

Diseño

Color: Blanco
A la moda: Intrauditivo
Material de acoplamiento para la oreja: Silicona
Ajuste para la oreja: Intrauditivo
Tipo de ajuste intrauditivo: Almohadillas de silicona

Telecomunicaciones

Micrófono para llamadas: 3 mics for each side

Dimensiones

Dimensiones del estuche de carga (An. x Pr. x Al.): 6.21 x 2.80 x 4.89 cm
Dimensiones del auricular (An. x Pr. x Al.): 3.21 x 2.38 x 2.07 cm
Peso total: 0.052 kg

UPC

UPC: 8 40063 20827 8

Funciones de ANC

Tecnología ANC: Híbrido
Modo de conciencia del exterior
ANC adaptable
Micrófono para ANC: 2 micrófonos
Reducción de ruido activa (ANC)

Asistente de voz

Compatibilidad con asistente de voz: Siri de Apple, Asistente de Google
Activación del asistente de voz: Táctil multifunción
Compatibilidad con asistente de voz

Sostenibilidad

Carcasa de plástico: contiene un 57 % de policarbonato reciclado posconsumo TE-00132492

