

PHILIPS



True 무선 헤드폰

소형 이어버드. 편안한 착용감.

적응형 노이즈 캔슬링

6-마이크 기술

섬세하며 자연스러운 사운드



TAT3000WT

분위기를 내며, 착용감을 즐기세요

보다 가볍고, 착용감 좋고, 풍부하고, 따뜻하며, 섬세한 사운드를 제공하는 완전 무선 이어버드로 자유롭게 청취하십시오. 적응형 노이즈 캔슬링이 주변 소음에 반응하며, 카페 및 라운지 모드로 음악을 잔잔히 깔면서 분위기를 낼 수 있습니다.

True 무선 이어버드. 적응형 노이즈 캔슬링

- 안정적인 Bluetooth® 멀티포인트 연결 및 Auracast™
- 섬세한 사운드, 편안한 착용감 및 공간 오디오 모드
- 편안한 SecureFit 이어 팁과 대형 10mm 드라이버
- 적응형 노이즈 캔슬링 기능으로 자유롭게 물입
- 6-마이크 기술. 붐비는 장소에서도 더욱 선명한 통화 품질

데일리 아이템

- 최대 48시간 재생. 포켓 크기 충전 케이스
- IPX4 방수 및 방한
- 10분 고속 충전으로 2시간 더 사용 가능

당신을 위해 준비했습니다

- 필립스 헤드폰 앱. 청취 환경 맞춤화
- GRS 인증 재활용 플라스틱. 친환경 포장.
- 따뜻하고 자연스러운 음향. 필립스 사운드 시그니처

주요 제품

소형 이어버드, 섬세한 사운드



질감이 있는 SecureFit 이어 팁은 더 가볍고 편안한 착용감을 제공하는 동시에 뛰어난 밀폐성으로 더욱 향상된 사운드를 선사합니다. 필립스 공간 오디오 기능에는 카페 및 라운지 모드가 포함되어 있어 음악 소리를 배경 음악처럼 만들어줍니다. 따라서 음악을 들으면서 작업에 집중할 수 있습니다.

적응형 노이즈 캔슬링



적응형 노이즈 캔슬링 기능은 주변 환경에 빠르게 반응하여 바람을 비롯한 외부 소음을 실시간으로 억제합니다. 주변 소리를 듣고 싶다면 인식 모드를 통해 외부 소

리를 다시 들을 수 있습니다. 빠른 인식 기능(Quick Awareness)은 음성을 향상시켜 헤드폰을 벗지 않고도 대화를 나눌 수 있습니다.

48시간의 재생 시간(12 + 36)



노이즈 캔슬링 기능을 끄면 완충 시 12시간 동안 재생이 가능하며 포켓 사이즈 충전 케이스를 활용하면 추가로 36시간 더 재생할 수 있습니다(노이즈 캔슬링 기능을 켜면 8시간 재생, 케이스 사용 시 추가 24시간 더 재생 가능). 빠른 사용을 위해 10분 동안 충전하면 2시간 더 사용할 수 있습니다. 케이스는 USB-C를 통해 충전할 수 있습니다.

필립스 헤드폰 앱

음악에서 무언가가 빠진 것 같으신가요? 전용 앱에는 손끝으로 사운드를 조정하고 다양한 EQ 설정을 탐색할 수 있는 직관적인 이퀄라이저인 EQ 기능이 있습니다. 또한 이 앱을 사용하여 다이내믹한 중저음 활성화, 연결된 장치 관리, 펌웨어 업데이트 등의 작업을 수행할 수 있습니다.

재활용 재료

이 제품에는 사용 후에 재활용된 플라스틱을 사용하며, 포장재는 FSC 인증을 받은 재생 판지로 제작하고, 인서트는 재생 용지에 인쇄합니다.

Bluetooth® 6.0, Auracast™

Bluetooth® 6.0은 빠르고 안정적인 연결을 보장하며, Auracast™를 지원하므로 이동 중에도 공영 방송을 들을 수 있습니다. 한 번에 두 개의 Bluetooth® 장치에 연결하고 연결된 장치는 앱을 통해 관리할 수 있습니다. 또한, Microsoft Swift Pair를 사용하면 Windows 사용자가 쉽게 작업할 수 있습니다.

6-마이크 기술

이 헤드폰은 6개의 마이크 설정을 자랑하며, 그중 세 개의 마이크와 AI 소음 감소 알고리즘이 결합하여 매우 선명한 통화 품질을 제공합니다. 혼잡한 카페에서도 주변의 소음에 영향을 받지 않고 상대방에게 선명한 목소리를 전달할 수 있습니다.

IPX4 방수/방한

곳은 날씨에도 걱정 없습니다. 이 이어버드는 IPX4 등급의 방수 기능을 갖추고 있어 약간의 빗방울에도 끄떡 없습니다. 유난히 더운 날에 흐르는 땀에도 괜찮습니다.

필립스 사운드 시그니처

헤드폰의 맞춤형 드라이버는 필립스 사운드 시그니처에 맞춰져 있어 깊은 중저음과 함께 따뜻하고 자연스러운 음향을 제공합니다. 무엇을 들든 황홀한 사운드로 들을 수 있습니다.

사양

사운드

주파수 범위: 20~20,000Hz
스피커 직경: 10mm
임피던스: 32Ohm
최대 전원 입력: 5mW
감도: 106dB(1KHz, 179mV)
드라이버 유형: 다이나믹

연결

Bluetooth 버전: 6.0
Bluetooth 프로파일: HFP, A2DP, AVRCP
최대 범위: 최대 10 m
멀티포인트 연결
지원 코덱: SBC, LC3, AAC

외부 상자

길이: 26.50 cm
소비자 패키지 수: 24
폭: 23.00 cm
총 중량: 3.05 kg
높이: 22.50 cm
GTIN: 1 48 95229 17942 1
순 중량: 1.57 kg
용기 중량: 1.48 kg

편의성

볼륨 컨트롤
방수: IPX4
필립스 헤드폰 앱 지원
TWS용 모노 모드
펌웨어 업데이트 가능
컨트롤 유형: 감촉으로
Google Fast Pair
Microsoft Swift Pair

내부 상자

길이: 12.30 cm
소비자 패키지 수: 3
폭: 10.05 cm
높이: 10.00 cm
순 중량: 0.20 kg
총 중량: 0.336 kg
용기 중량: 0.136 kg
GTIN: 2 48 95229 17942 8

소비전력

배터리 개수: 3개
충전 시간: 2 시간
음악 재생 시간(ANC 켜짐): 8 + 24 시간
음악 재생 시간(ANC 꺼짐): 12 + 36 시간
고속 충전 시간: 10 mins for 2 hrs

배터리 유형(충전 케이스): Lithium Polymer (built-in)
배터리 유형(이어버드): Lithium Polymer (built-in)
배터리 중량(총): 13.27 g
배터리 용량(케이스): 600 mAh
배터리 용량(이어버드): 60 mAh

포장 크기

높이: 10.9 cm
포장 유형: 상자
선반 배치 유형: 겹이
폭: 9.6 cm
깊이: 3.55 cm
포함된 제품 수: 1
EAN: 48 95229 17942 4
총 중량: 0.093 kg
순 중량: 0.066 kg
용기 중량: 0.027 kg

액세서리

퀵 스타트 가이드
이어 팁: 3쌍(S, M, L)
충전 케이스

디자인

색상: 화이트
착용 스타일: 이어폰형
이어 커플링 소재: 실리콘
이어 피팅: 이어폰형
이어폰형 피팅 유형: 실리콘 이어 팁

통신

통화용 마이크: 3 mics for each side

규격

충전 케이스 규격(WxDxH): 6.21 x 2.80 x 4.89 cm
이어버드 규격(WxDxH): 3.21 x 2.38 x 2.07 cm
총 중량: 0.052 kg

ANC 기능

ANC 기술: 하이브리드
인식 모드
적응형 ANC
ANC용 마이크: 마이크 4개
ANC(액티브 노이즈 캔슬링)

음성 지원

음성 지원 호환: Apple Siri, Google Assistant
음성 지원 활성화: 다기능 터치
음성 지원 도움

지속 가능성

플라스틱 셀: 재활용 폴리카보네이트 TE-00132492, 57% 포함

