

# PHILIPS

## Справжні бездротові навушники

Невеликі вкладиші. Комфортна фіксація.

Адаптивне шумопоглинання

Технологія з 6 мікрофонами

Детальний, природний звук

TAT3000BK



## Створіть атмосферу, полюбіть комфорт

Слухайте музику без обмежень зі справжніми бездротовими навушниками, які легші, краще сидять і забезпечують насичений, теплий і детальний звук. Адаптивна система шумопоглинання реагує на навколишнє середовище, а режими «Кафе» і «Лаунж» дозволяють музиці відійти на другий план і створити відповідну атмосферу.

### Справжні бездротові навушники. Адаптивне шумозаглушення

- Детальний звук, комфортна посадка й режими Spatial Audio
- Зручні вушні наконечники SecureFit і великі 10-мм динаміки
- Повне занурення із системою адаптивного шумопоглинання
- Стабільне багатоточкове з'єднання Bluetooth® та Auracast™
- Технологія з 6 мікрофонами. Чіткіші виклики навіть у місцях скупчення людей

### Ваш щоденний помічник

- Захист від бризок і поту IPX4
- До 48 годин відтворення. Зарядний футляр кишенькового розміру
- Швидке зарядження протягом 10 хвилин забезпечує 2 додаткові години

### Готові для вас

- Додаток для навушників Philips. Персоналізуйте використання
- Перероблений пластик, сертифікований GRS. Відповідальне упаковання.
- Теплий, природний звук. Фірмове звучання Philips

# Основні особливості

## Невеликі навушники, деталізований звук

Текстуровані вушні наконечники SecureFit забезпечують відмінну легкість і комфорт, а також створюють хорошу герметичність для ще кращого звуку. Функції Philips Spatial Audio включають режими «Кафе» і «Лаунж», які роблять вашу музику частиною фону: чудовий варіант для концентрації на виконанні завдання під час прослуховування.

## Адаптивне шумопоглинання

Адаптивне шумопоглинання швидко реагує на оточення, пригнічуючи зовнішній шум, зокрема вітер, у режимі реального часу. Якщо ви хочете чути, що відбувається навколо, режим пильності повертає зовнішні звуки назад, а швидкий режим пильності покращує розбірливість голосу, тож ви можете розмовляти, не знімаючи навушників.

## Bluetooth® 6.0, Auracast™

Bluetooth® 6.0 забезпечує швидке, надійне з'єднання, а підтримка Auracast™ дозволяє слухати загальнодоступні станції під час подорожей. Можна під'єднати до двох пристроїв Bluetooth® одночасно й керувати

ними через наш застосунок — крім того, Microsoft Swift Pair полегшує життя користувачам Windows.

## Технологія з 6 мікрофонами

Ці навушники оснащені системою з шести мікрофонів, три з яких разом з алгоритмом шумопоглинання на базі ШІ забезпечують надзвичайно чітку передачу голосу під час викликів. Навіть якщо ви перебуваєте у жвавій кав'ярні, ваш голос звучатиме чітко, а співрозмовника не відволікатимуть сторонні шуми.

## Захист від бризок/поту IPX4

Не зважайте на погоду, адже рейтинг IPX4 означає, що ці навушники-вкладиші стійкі до бризок води, тому вони не бояться невеликого дощу! Носите їх під час короткого тренування або в особливо спекотний день? Вони також не проти трохи попотіти.

## 48 годин відтворення (12 + 36)

Із вимкненим шумопоглинанням ви отримуєте 12 годин роботи від повного заряду й додатково 36 годин від кишенькового зарядного футляра (з увімкненим шумопоглинанням ви отримуєте 8 годин і додатково 24 години від футляра). Для швидкої підзарядки достатньо 10 хвилин,

щоб отримати додаткові 2 години використання. Футляр можна заряджати через USB-C.

## Додаток Philips Headphones

Відчуваєте, що вашій музиці чогось бракує? Наш супутній застосунок оснащений інтуїтивним еквалайзером, який дозволяє налаштувати звук і випробувати різні налаштування еквалайзера простими дотиками пальців. Ви також можете використовувати застосунок для активації функції динамічних басів, управління підключеними пристроями, оновлення прошивки тощо.

## Фірмове звучання Philips

Спеціальні динаміки цих навушників налаштовано на фірмове звучання Philips, що забезпечує теплий, природний звук із насиченими низькими частотами. Що б ви не слухали, вам сподобається звучання.

## Перероблені матеріали

Ми використовуємо в наших виробках перероблений пластик, наше пакування виготовлено з переробленого картону, сертифікованого FSC, а вкладиші надруковано на переробленому папері.

# Специфікації

## Звук

Частотний діапазон: 20–20 000 Гц  
Діаметр динаміків: 10 мм  
Опір: 32 Ом  
Максимальна вхідна потужність: 5 мВт  
Чутливість: 106 дБ (1 кГц, 179 мВ)  
Тип динаміка: Динамічний

## Під'єднання

Версія Bluetooth: 6,0  
Профілі Bluetooth: HFP, A2DP, AVRCP  
Максимальний діапазон: До 10 м  
Багатоточкове з'єднання  
Підтримуваний кодек: SBC, LC3

## Зовнішня коробка

Довжина: 26.50 см  
Кількість споживчих комплектів: 24  
Ширина: 23.00 см  
Вага бруто: 3.05 кг  
Висота: 22.50 см  
Код GTIN: 1 48 95229 17894 3  
Вага нетто: 1.57 кг  
Вага тари: 1.48 кг

## Зручність

Регулятор гучності  
Водонепроникність: IPX4  
Підтримка додатка для навушників Philips  
Режим моно для TWS  
Можливе оновлення програмного забезпечення  
Тип елементів керування: Дотик  
Швидке з'єднання у пару Google Fast Pair  
Microsoft Swift Pair

## Внутрішня коробка

Довжина: 12.30 см  
Кількість споживчих комплектів: 3  
Ширина: 10.05 см  
Висота: 10.00 см  
Вага нетто: 0.20 кг  
Вага бруто: 0.336 кг  
Вага тари: 0.136 кг  
Код GTIN: 2 48 95229 17894 0

## Потужність

Кількість батарей: 3 шт.  
Час заряджання: 2 годин(-и)  
Тривалість відтворення музики (ANC

увімкнено): 8 + 24 годин(-и)  
Тривалість відтворення музики (ANC вимкнено): 12 + 36 годин(-и)  
Швидке зарядження: 10 mins for 2 hrs  
Тип батареї (футляра для заряджання): Lithium Polymer (built-in)  
Тип батареї (вкладиші): Lithium Polymer (built-in)  
Вага батареї (всього): 13.27 г  
Ємність батареї (корпус): 600 mAh  
Ємність батареї (вкладиші): 60 mAh

## Розміри упаковки

Висота: 10.9 см  
Тип упаковки: Картон  
Тип розміщення на полиці: Підвішування  
Ширина: 9.6 см  
Глибина: 3.55 см  
Кількість виробів: 1  
Код EAN: 48 95229 17894 6  
Вага бруто: 0.093 кг  
Вага нетто: 0.066 кг  
Вага тари: 0.027 кг

## Акcesуари

Короткий посібник  
Вушні втулки: 3 пари (S, M, L)  
Зарядний футляр

## Конструкція

Колір: Чорний  
Стиль носіння: Вкладиші  
Матеріал з'єднання: Силікон  
Кріплення на вусі: Вкладиші  
Внутрішньовушний тип кріплення:  
Силіконовий вушний наконечник

## Телекомунікації

Мікрофон для викликів: 3 mics for each side

## Розміри

Розмір футляра для заряджання (ШxГxВ): 6.21 x 2.80 x 4.89 см  
Розміри вушних вкладок (ШxГxВ): 3.21 x 2.38 x 2.07 см  
Загальна вага: 0.052 кг

## UPC

UPC: 8 40063 20826 1

## Характеристики ANC

Технологія ANC: Гібридна  
Режим зовнішніх звуків.  
Адаптивна технологія ANC  
Мікрофон для ANC: 2 мікрофони  
ANC (активне шумопоглинання)

## Голосовий помічник

Сумісний голосовий помічник: Apple Siri, Google Асистент  
Активация голосового помічника:  
Багатофункціональне керування дотиком  
Підтримка голосового помічника

## Екологічність

Пластиковий корпус: містить 57% переробленого полікарбонату TE-00132492

