

# PHILIPS

## 무선 온이어 헤드폰

복고풍 디자인, 탁월한 사운드

간편하게 휴대 가능

최대 26시간의 재생 시간

Bluetooth 멀티포인트

TAH2000BN



## The Ringo

모두가 서두르고 있습니다! 레트로 스타일의 무선 온이어 헤드폰을 착용하고 좋아하는 음악을 들으며 편안한 디자인을 즐겨보세요. 뛰어난 음질과 함께 26시간의 재생 시간이 제공되며, 거의 느껴지지 않을 정도로 착용감이 편안합니다.

### 센추리 시리즈. 무선 온이어 헤드폰.

- 추억의 디자인, 현대적인 사운드
- 긴 배터리 수명 및 빠른 충전
- 최대 26시간의 재생 시간. 15분 고속 충전으로 6시간 재생
- 안정적인 블루투스 멀티포인트 연결 및 손쉬운 페어링

### Ringo, 필립스 사운드 100년을 기념하다

- 깊은 베이스를 선사하는 대형 40mm 드라이버
- 선명한 통화 품질. 음성을 더 잘 전달할 수 있습니다.
- 편리한 온이어 버튼 컨트롤
- 가벼운 헤드밴드 및 보조 이어컵 쿠션

### 레트로 디자인. 현대적인 착용감과 성능.

- 필립스 헤드폰 앱. Ringo를 위한 필수 요소
- 따뜻하고 자연스러운 음향. 필립스 사운드 시그니처
- 신뢰할 수 있는 설계 및 포장

# 주요 제품

## 복고풍 디자인, 탁월한 사운드



이 온이어 헤드폰은 많은 사랑을 받은 레트로 스타일에 40mm 드라이버의 따뜻하고 현대적인 사운드를 더했습니다. 둥근 이어컵 디자인이 돋보이며, 과거에 카세트 플레이어를 들던 감성을 떠올리게 합니다. 또한 다양한 색상 옵션도 제공됩니다.

## 최대 26시간의 재생 시간



완전 충전 시 최대 26시간 동안 음악을 감상할 수 있으며, USB-C를 통해 2시간 만에 충전됩니다. 급하게 충전해야 할 때는 단 15분 충전으로 6시간 동안 사용할 수 있습니다.

## 블루투스 5.4 멀티포인트



블루투스 5.4 기술이 더욱 안정적인 연결을 제공하여 끊김 없는 스트리밍을 즐길 수 있습니다. 두 개의 블루투스 장치에 동시에 연결할 수 있으며, 필립스 헤드폰 앱을 통해 연결된 장치를 관리할 수 있습니다.

## 선명한 통화 품질



통화 중 귀하의 음성이 이어버드를 통해 선명하게 전달됩니다. 전용 마이크가 사용자의 목소리를 포착하고 소음 감소 알고리즘이 주변 소음을 줄여 줍니다.

## 온이어 컨트롤



예전에는 음악을 듣기 위해 카세트 플레이어의 큼직하고 투박한 버튼을 눌러야 했습니다! 이제는 이어컵의 편리한 버튼 컨트롤로 음악을 재생하고, 볼륨을 조절하며, 통화까지 할 수 있습니다.

## 현대적인 착용감



상징적인 디자인에 끝났다가, 편안한 착용감에 반하게 됩니다. Ringo는 깃털처럼 가벼운 헤드밴드를 쉽게 조절할 수 있어 완벽한 착용감을 제공합니다. 또한 필요 시 사용할 수 있도록 부드러운 이어컵 쿠션 두 세트가 추가로 제공됩니다.

## 필립스 헤드폰 앱



필립스의 편리한 컴패니언 앱을 이용하면, 인앱 이퀄라이저로 사운드를 조정하고 다이내믹 베이스를 활성화해 좋아하는 베이스 라인을 더욱 깊이 있게 즐길 수 있습니다. 또한 앱을 통해 최신 펌웨어로 헤드폰을 업데이트하고, 연결된 장치를 관리하는 등의 작업을 수행할 수 있습니다.

## 신뢰할 수 있는 디자인



저희는 공급망을 더욱 지속 가능하고 투명하게 만들기 위해 끊임없이 노력하고 있습니다. 이 헤드폰은 RCS 인증을 받은 재활용 플라스틱으로 만들어졌으며, 포장에는 FSC 인증을 받은 재활용 판지와 콩기름 잉크가 사용됩니다.

## 필립스 사운드 시그니처

음악부터 팟캐스트까지, 귀로 듣는 모든 것을 더 좋아하게 될 것입니다. 이 무선 헤드폰은 필립스 사운드 시그니처에 맞춘 대형 드라이버를 자랑합니다. 어떤 콘텐츠를 좋아하시든 깊이 있는 베이스와 따뜻하고 자연스러운 사운드를 만끽하실 수 있습니다.

# 사양

## 사운드

어쿠스틱 시스템: 밀폐형  
주파수 범위: 20~20,000Hz  
임피던스: 32Ohm  
최대 전원 입력: 10mW  
감도: 123dB(1kHz)  
스피커 직경: 40 mm  
드라이버 유형: 다이내믹

## 연결

Bluetooth 버전: 5.4  
Bluetooth 프로파일: A2DP, AVRCP, HFP  
최대 범위: 최대 10 m  
멀티포인트 연결  
지원 코덱: SBC

## 외부 상자

길이: 19.80 cm  
소비자 패키지 수: 3  
폭: 17.50 cm  
총 중량: 0.69 kg  
높이: 21.20 cm  
GTIN: 1 48 95229 17879 0  
순 중량: 0.29 kg  
용기 중량: 0.40 kg

## 편의성

볼륨 컨트롤  
필립스 헤드폰 앱 지원  
펌웨어 업데이트 가능  
컨트롤 유형: 버튼

## 소비전력

배터리 개수: 1개  
음악 재생 시간: 26 시간  
충전 시간: 2 시간  
고속 충전 시간: 15 mins for 6 hrs  
배터리 중량(총): 5 g  
배터리 용량(헤드폰): 200 mAh  
배터리 유형(헤드폰): 리튬 폴리머(내장형)

## 포장 크기

높이: 18.8 cm  
포장 유형: 상자  
선반 배치 유형: 곁이  
폭: 16.8 cm  
길이: 6 cm  
포함된 제품 수: 1  
EAN: 48 95229 17879 3  
총 중량: 0.194 kg  
순 중량: 0.095 kg  
용기 중량: 0.099 kg

## 제품 규격

높이: 15.50 cm  
폭: 14.70 cm  
깊이: 5.00 cm  
중량: 0.08 kg

## 액세서리

기타: 추가 쿠션 2쌍  
퀵 스타트 가이드

## 디자인

색상: 브라운  
착용 스타일: 헤드밴드  
접이식 디자인: 플랫  
이어 커플링 소재: 발포 고무  
이어 피팅: On-ear  
이어컵 유형: 밀폐형

## 통신

통화용 마이크: 1 mic

## 음성 지원

음성 지원 호환: Apple Siri, Google Assistant  
음성 지원 활성화: 재생/일시 중지 버튼을 누릅니다  
음성 지원 도움

## 지속 가능성

플라스틱 셀: 47% RCS 인증 재활용 아크릴로니트릴 부타디엔 스티렌 TE-00132492 포함

