

PHILIPS

Trådløse hodetelefoner

Små propper. Komfortabel
passform.

Adaptiv støyreduksjon

Teknologi med seks mikrofoner

Detaljert, naturlig lyd

TAT3000WT



Angi stemningen, elsk passformen

Lytt fritt med ekte trådløse ørepropper som føles lettere, passer bedre og har fyldig, varm og detaljert lyd. Adaptiv støyreduksjon reagerer på omgivelsene dine, mens Cafe- og Lounge-modus lar musikken henge tilbake og sette stemningen.

Ekte trådløse ørepropper. Adaptiv støyreduksjon

- Detaljert lyd, komfortabel passform og Spatial Audio-moduser
- Comfy SecureFit-øretupper og store 10 mm-driverer
- Fordyp deg helt med adaptiv støyreduksjon
- Stabil Bluetooth®-flerpunktstilkobling og Auracast™
- Teknologi med seks mikrofoner. Tydeligere samtaler, selv på steder med mange folk.

Til daglig bruk på farten

- Opptil 48 timers avspillingstid. Ladeetui i lommestørrelse
- IPX4 sprut- og svettebestandig
- Hurtiglading i 10 minutter gir deg 2 timer ekstra

Klar for deg

- Philips Headphones-appen. Tilpass opplevelsen
- GRS-sertifisert resirkulert plast. Ansvarlig innpakning
- Varm, naturlig lyd. Philips' lydsignatur

Høydepunkter

Små ørepropper, detaljert lyd

De teksturerede SecureFit-øretuppene gir deg en passform som føles lettere og mer behagelig, samtidig som den skaper en god forsegling for enda bedre lyd. Philips Spatial Audio-funksjoner inkluderer Cafe- og Lounge-modus, som får musikken din til å høres ut som en del av bakgrunnsstemningen: flott for å fokusere på en oppgave mens du lytter.

Adaptiv støyreduksjon

Adaptiv støyreduksjon reagerer raskt på omgivelsene dine for å dempe ekstern støy, inkludert vind, i sanntid. Hvis du vil høre hva som skjer rundt deg, kan du aktivere bevissthetsmodus, som slipper inn lyder utenfra. Rask bevissthet forbedrer stemmer, slik at du kan ha en samtale uten å fjerne hodetelefonene.

Bluetooth® 6.0 Auracast™

Bluetooth® 6.0 sikrer en rask, stødig tilkobling, og støtte for Auracast™ lar deg lytte til offentlige sendinger mens du er på farten. Du kan koble til to Bluetooth®-enheter samtidig og administrere

tilkoblede enheter via appen vår – i tillegg gjør Microsoft Swift Pair livet enkelt for Windows-brukere.

Teknologi med seks mikrofoner

Disse hodetelefonene har et oppsett med seks mikrofoner, og tre av disse mikrofonene pluss en AI-støyreduksjonsalgoritme kombineres for å gi deg superklare samtaler. Selv om du er i en travel kafé kommer stemmen din tydelig frem, og personen du snakker med vil ikke bli distraheret av det som skjer rundt deg.

IPX4 sprut-/svettebestandig

Ikke tenk på været. IPX4-klassifiseringen betyr at øreproppene er sprutsikre, slik at de ikke tar skade av litt regn. Bruker du dem på en spesielt varm dag? Litt svette gjør heller ingen ting.

48 timers avspillingstid (12 + 36)

Med støyreduksjonen av får du 12 timers avspillingstid på én full lading og ytterligere 36 timer fra ladeetuiet i lommestørrelse (med støyreduksjonen på får du 8 timer og ekstra 24

timer fra etuiet). For en rask boost kan du lade i 10 minutter for å få 2 timer ekstra. Etuiet kan lades via USB-C.

Philips Headphones-appen

Føler du at musikken din mangler noe? Appen vår har EQ, en intuitiv equalizer som lar deg finjustere lyden og utforske forskjellige EQ-innstillinger med fingertuppene. Du kan også bruke appen til å aktivere dynamisk bass, administrere tilkoblede enheter, oppdatere fastvare og mer.

Lydsignaturen til Philips

De tilpassbare driverne i disse hodetelefonene er stemt etter Philips' lydsignatur, noe som gir deg varm, naturlig lyd med dyp bass. Du vil elske det du hører, uansett hva du lytter til.

Resirkulerte materialer

Vi bruker brukt, resirkulert plast i produktene våre, og emballasjen er laget av FSC-sertifisert resirkulert papp. Innleggene er trykt på resirkulert papir.

Spesifikasjoner

Lyd

Frekvensområde: 20–20 000 Hz
Høyttalerdiameter: 10 mm
Impedans: 32 ohm
Maksimal inngangseffekt: 5 mW
Følsomhet: 106 dB (1 kHz, 179 mV)
Drivertype: Dynamisk

Tilkoblingsmuligheter

Bluetooth-versjon: 6,0
Bluetooth-profiler: HFP, A2DP, AVRCP
Maksimal rekkevidde: Opptil 10 m
Flerpunktstilkobling
Støttet kodek: SBC, LC3

Ytre eske

Lengde: 26.50 cm
Antall kundepakker: 24
Bredde: 23.00 cm
Bruttovekt: 3.05 kg
Høyde: 22.50 cm
GTIN: 1 48 95229 17895 0
Nettovekt: 1.57 kg
Taravekt: 1.48 kg

Anvendelighet

Volumkontroll
Vannbestandig: IPX4
Philips Headphones-appstøtte
Mono-modus for TWS
Fastvareoppdateringer er mulig
Type kontroller: Berør
Google Fast Pair
Microsoft Swift Pair

Innereske

Lengde: 12.30 cm
Antall kundepakker: 3
Bredde: 10.05 cm
Høyde: 10.00 cm
Nettovekt: 0.20 kg
Bruttovekt: 0.336 kg
Taravekt: 0.136 kg
GTIN: 2 48 95229 17895 7

Drift

Antall batterier: 3 stk.
Ladetid: 2 time(r)
Avspillingstid for musikk (ANC på): 8 +
24 time(r)
Avspillingstid for musikk (ANC av): 12 +
36 time(r)

Kort ladetid: 10 mins for 2 hrs

Batteritype (ladeetui): Lithium Polymer (built-in)
Batteritype (ørepropp): Lithium Polymer (built-in)
Batterivekt (samlet): 13.27 g
Batterikapasitet (etui): 600 mAh
Batterikapasitet (ørepropp): 60 mAh

Mål, emballasje

Høyde: 10.9 cm
Emballasjetype: Kartong
Type hylleplassering: Henging
Bredde: 9.6 cm
Dybde: 3.55 cm
Antallet produkter som følger med: 1
EAN: 48 95229 17895 3
Bruttovekt: 0.093 kg
Nettovekt: 0.066 kg
Taravekt: 0.027 kg

Tilbehør

Hurtigstartveiledning
Ørepropper: Tre par (S, M, L)
Ladeenhet

Formgivning

Farge: Hvit
Bruksmåte: Øretelefoner
Materialet i ørekoblingen: Silikon
Øretilpasning: Øretelefoner
I-øret-passform: Silikonørepropp

Telekommunikasjon

Mikrofon for samtale: 3 mics for each side

Mål

Mål på ladeetui (B x D x H): 6.21 x 2.80 x 4.89 cm
Mål på ørepropp (B x D x H): 3.21 x 2.38 x
2.07 cm
Totalvekt: 0.052 kg

UPC

UPC: 8 40063 20827 8

ANC-funksjoner

ANC-teknologi: Hybrid
Bevissthetsmodus
Adaptiv ANC
Mikrofon for ANC: 2 mikrofoner
ANC (aktiv støyyndertrykking)

Taleassistent

Kompatibel med taleassistent: Apple Siri,
Google Assistant
Aktivering av taleassistent:
Flerfunksjonsberøring
Støtte for taleassistent

Bærekraftighet

Plastskall: inneholder 57 % resirkulert, brukt
polykarbonat TE-00132492

