

PHILIPS

Valódi vezeték nélküli fejhallgató

Kis méretű fülhallgató.

Kényelmes illeszkedés.

Adaptív zajkioltás

6 mikrofonos technológia

Részletgazdag, természetes hangzás

TAT3000BK



Teremtse meg a hangulatot, és élvezze az illeszkedést

Hallgasson zenét szabadon a valódi vezeték nélküli fülhallgatókkal, amelyek könnyebbek, jobban illeszkednek, továbbá gazdag, meleg, és részletgazdag hangzást biztosítanak. Az adaptív zajkioltás reagál a környezetre, míg a Cafe és Lounge üzemmód visszavesz a zenéből, és megadja az alaphangulatot.

Valódi vezeték nélküli fülhallgató. Adaptív zajkioltás

- Részletgazdag hangzás, kényelmes illeszkedés és térhangzás üzemmódok
- Kényelmes SecureFit fülbetétek és nagy méretű, 10 mm-es meghajtók
- Adja át magát szabadon az élménynek az adaptív zajkioltással
- Stabil Bluetooth® többpontos csatlakozás és Auracast™
- 6 mikrofonos technológia. Tisztább hívások, még zsúfolt helyeken is

A napi társ, akire számíthat

- IPX4 védettség fröccsenés és izzadás ellen
- Akár 48 órányi lejátszási idő. Zsebméretű töltőtok
- 10 perc gyorsöltéssel további 2 órán át használható

Neked tervezve

- Philips Headphones alkalmazás. Testre szabhatja az élményt
- GRS-tanúsítvánnyal rendelkező újrahasznosított műanyag. Környezetbarát csomagolás
- Meleg, természetes hang. Philips hangzás

Fénypontok

Kicsi fülhallgatók, részletgazdag hangzás

A SecureFit texturált fülbetétek könnyedebb és kényelmesebb illeszkedést tesznek lehetővé, miközben jó szigetelést biztosítanak a még jobb hangzás érdekében. A Philips térhangzás funkciói közé tartozik a Cafe és Lounge üzemmód, amelyek olyan hangzásúvá teszik a zenét, mintha az a háttérzaj része lenne: egyszerű megoldás, ha egy feladatra szeretne koncentrálni zenehallgatás közben.

Adaptív zajkioltás

Az adaptív zajkioltás gyorsan reagál a környezetre, és valós időben csökkenti a külső zajokat, beleértve a szélzajt is. Ha szeretné hallani, hogy mi történik Ön körül, az Awareness üzemmód beengedi a külső hangokat. A Quick Awareness pedig javítja a beszédhangokat, így anélkül folytathat beszélgetést, hogy eltávolítaná a fejhallgatót.

Bluetooth® 6.0, Auracast™

A Bluetooth® 6.0 gyors és stabil kapcsolatot biztosít, az Auracast™ támogatása lehetővé teszi, hogy utazás közben is hallgathasson nyilvános közvetítéseket. Egyszerre két Bluetooth®-eszközhöz is csatlakozhat, és az alkalmazásunkon keresztül kezelheti a

csatlakoztatott eszközöket – a Microsoft Swift Pair pedig megkönnyíti a Windows-felhasználók életét.

6 mikrofonos technológia

Ez a fejhallgató hatmikrofonos beállítással rendelkezik, közülük három mikrofon és egy AI zajcsökkentő algoritmus együttesen rendkívül tiszta hívásokat biztosít. Még ha egy forgalmas kávézóban is tartózkodik, a hangja tisztán lesz hallható, és a másik fél figyelmét nem vonják el az Ön körül zajló események.

IPX4 védettség fröccsenés/izzadás ellen

Ne törődjön az időjárással, az IPX4 minősítés azt jelenti, hogy ez a fülhallgató fröccsenésálló, így egy kis eső nem zavarja! Egy különösen meleg napon viseli? Egy kis izzadság sem fog neki gondot okozni.

48 órányi lejátszási idő (12 + 36)

Kikapcsolt zajkioltással 12 óra lejátszási idő is elérhető egy teljes feltöltéssel, a zsebméretű töltőtök pedig további 36 órát biztosít (bekapcsolt zajkioltással 8 óra és további 24 óra a

tok segítségével). A gyors feltöltéshez csupán 10 percre van szükség, így további 2 óra lejátszási idő érhető el. A tok USB-C-n keresztül tölthető.

Philips Headphones alkalmazás

Úgy érzi, hogy hiányzik valami a zenéből? Társalkalmazásunk tartalmazza az EQ-t, egy intuitív hangszínszabályzót, amely lehetővé teszi a hang finomhangolását és különböző EQ-beállítások kipróbálását néhány ujjmozdulattal. Az alkalmazás segítségével aktiválhatja a dinamikus mélyhang funkciót, kezelheti a csatlakoztatott eszközöket, frissítheti a firmware-t és még sok egyebet.

Philips hangzásvilág

A fejhallgató egyedi meghajtói a Philips hangzásvilágára vannak hangolva, ami meleg, természetes hangzást és mély basszust biztosít. Bármit is hallgat, imádni fogja, amit hall.

Újrahasznosított anyagok

Termékeinkben újrahasznosított műanyagokat használunk, csomagolásunk pedig FSC-tanúsítvánnyal rendelkező, újrahasznosított kartonból készül, újrahasznosított papírra nyomtatott mellékletekkel.

Műszaki adatok

Hang

Frekvenciasáv: 20–20 000 Hz
Hangszóró átmérője: 10 mm
Impedancia: 32 ohm
Maximális terhelhetőség: 5 mW
Érzékenység: 106 dB (1 kHz, 179 mV)
Meghajtó típusa: Dinamikus

Csatlakoztathatóság

Bluetooth verzió: 6,0
Bluetooth profilok: HFP, A2DP, AVRCP
Maximális hatótávolság: Max. 10 m
Többpontos csatlakozás
Támogatott kodek: SBC, LC3

Külső kartondoboz

Hosszúság: 26.50 cm
Fogyasztói csomagolások száma: 24
Szélesség: 23.00 cm
Bruttó tömeg: 3.05 kg
Magasság: 22.50 cm
GTIN: 1 48 95229 17894 3
Nettó tömeg: 1.57 kg
Táratömeg: 1.48 kg

Kényelem

Hangerőszabályzás
Vízálló kialakítás: IPX4
A Philips Headphones alkalmazás támogatása
Monó mód TWS-hez
Firmware-frissítés lehetséges
Kezelőszervek típusa: Érintés
Google Fast Pair
Microsoft Swift Pair

Belső kartondoboz

Hosszúság: 12.30 cm
Fogyasztói csomagolások száma: 3
Szélesség: 10.05 cm
Magasság: 10.00 cm
Nettó tömeg: 0.20 kg
Bruttó tömeg: 0.336 kg
Táratömeg: 0.136 kg
GTIN: 2 48 95229 17894 0

Tápellátás

Elemek száma: 3 db
Töltési idő: 2 óra
Zenelejátszási idő (bekapcsolt ANC mellett): 8 +

24 óra

Zenelejátszási idő (kikapcsolt ANC mellett): 12 + 36 óra

Rövid töltési idő: 10 mins for 2 hrs

Akkumulátor típusa (töltőtök): Lithium Polymer (built-in)

Akkumulátor típusa (hallgató): Lithium Polymer (built-in)

Akkumulátor tömege (összesen): 13.27 g

Akkumulátor kapacitása (tok): 600 mAh

Akkumulátor kapacitása (hallgató): 60 mAh

Méret csomagolással együtt

Magasság: 10.9 cm

Csomagolás típusa: Karton

Polcra helyezési mód: Függesztés

Szélesség: 9.6 cm

Mélység: 3.55 cm

Tartozékok száma: 1

EAN: 48 95229 17894 6

Bruttó tömeg: 0.093 kg

Nettó tömeg: 0.066 kg

Táratömeg: 0.027 kg

Tartozékok

Gyors üzembe helyezési útmutató

Füldugóvégek: 3 pár (S/M/L)

Töltőtök

Kialakítás

Szín: Fekete

Hordhatóság: In-ear (fülbe helyezhető)

Fülhöz csatolás anyaga: Szilikon

Fülhöz illeszkedő: In-ear (fülbe helyezhető)

Fülbe illeszkedő típus: Szilikon fülbetét

Telekommunikáció

Mikrofon a hívásokhoz: 3 mics for each side

Méretek

Töltőtök mérete (sz x mé x ma): 6.21 x 2.80 x 4.89 cm

Fülhallgató mérete (sz x mé x ma): 3.21 x 2.38 x 2.07 cm

Teljes tömeg: 0.052 kg

UPC

UPC: 8 40063 20826 1

ANC funkciók

ANC technológia: Hibrid

Éber üzemmód

Adaptív ANC

Mikrofon az ANC-hez: 2 mikrofon

ANC (aktív zajszűrés)

Hangsegéd

Kompatibilis a hangsegéddel: Apple Siri, Google Segéd

Hangsegéd aktiválása: Többfunkciós érintőpanel
Hangsegéd támogatása

Fenntarthatóság

Műanyag borítás: 57% újrahasznosított polikarbonátot tartalmaz, TE-00132492

