

PHILIPS

Mikromusiksystem

100 W max (50 W RMS)

Bluetooth® 6.0, Auracast™

DAB+/FM-radio

Cd/USB/ljudingång

TAM6500



Fylligare ljud för all din musik

Radio, cd-skivor, streaming och mycket mer. Det här kompakta allt-i-ett-mikrosystemet kan fylla ett stort rum med fylligt stereoljud. Skivspelare, USB-enheter och kabelanslutna hörlurar ansluts enkelt, och Auracast™ stöds för installationer med flera högtalare.

Kompakt mikrosystem. Stereoljud, djup bas.

- Kraftfullt stereoljud för allt du gillar
- Inbyggd basreflexhögtalarsystem
- 2x 3-tums fullregisterelement. Max 100 W (50 W RMS)

Enkel att använda. Spelar upp från valfri källa.

- Spelar upp all din musik
- Enkel streaming med Bluetooth® multipoint-anslutning
- DAB+/FM-radio, cd, USB, ljudingång, hörlursuttag
- Auracast™ för användning av flera högtalare

Känn dig hemma i ditt hem

- Kompakt allt-i-ett-design
- Appen Philips Entertainment. Smart kontroll för ditt system
- Nätdriven och fysisk fjärrkontroll medföljer
- GRS-certifierad återvunnen plast. Miljövänlig förpackning
- Mått (B x H x D): 420 x 140 x 262 mm

Funktioner

Kraftfullt ljud

Du får ett klart och tydligt ljud med djup bas tack vare 3-tums fullregisterhögaltalare och basreflexportar. Den kraftfulla uteffekten på max 100 W (50 W RMS) är perfekt för stora vardagsrum och utrymmen med öppen planlösning.

All din musik

Du kan ställa in kristallklar DAB+-/FM-radio, streama det du lyssnar på via Bluetooth®, spela upp musik via USB och ansluta skivspelare via ljudingången. Den digitala radiomottagaren med 20 snabbval ger kristallklar mottagning och cd-spelaren kan läsa MP3-cd-skivor och inspelade cd-skivor.

Bluetooth® 6.0

Bluetooth® 6.0 ger dig en snabbare och stabilare anslutning, och LC3-codec stöds för märkbart bättre ljud. Räckvidden är tillräckligt stor för att du ska kunna styra det du streamar från praktiskt taget var som helst i huset.

Auracast™

För ett omfångsrikare ljud kan du använda Auracast™ för att sända musik från det här mikrosystemet till så många kompatibla

högaltalare som du vill. Du kan även göra systemet till en mottagare och skicka ljud till det från en skivspelare. Installera enkelt via PartyLink-läget i vår tillhörande app.

Klassisk design

Stereohögtalare finns inbyggda i trähöljet på det här allt-i-ett-mikrosystemet, och en tydlig färgdisplay visar källan eller stationen. Vred reglerar volym, källval och inställning. En fysisk fjärrkontroll medföljer i förpackningen, men du kan även använda vår tillhörande app.

Appen Philips Entertainment

Philips Entertainment



Har du bred smak? Ladda ner vår tillhörande app så kan du använda din smarta enhet för att välja förinställda ljudstilar från menyn Digital Sound Control, justera diskant och bas, växla mellan

källor och mycket mer. Dessutom gör PartyLink-läget i appen det enkelt att ställa in Auracast™ för ett omfångsrikare ljud.

Återvunna material



Vi använder återvunnen plast i våra produkter och våra förpackningar är tillverkade av FSC-certifierad återvunnen kartong med bilagor som är tryckta på återvunnet papper.

Specifikationer

Ljud

Uteffekt (RMS): 50 W (THD 10 %)

Ljutförbättring: digital ljudkontroll, basreflexhögtalare, diskant- och baskontroll, Anpassad equalizer (i app)

Volymkontroll: ratt

Frekvensåtergivning: 50–20 000 Hz

Uteffekt (MAX): 100 W

Sound mode (Ljudläge): Kraftfull, Klar, Ljus, Varm, Balanserad

Högtalarimpedans: 6 ohm

Högtalare

Fullregistrelementets diameter: 3 tum

Antal fullregistrelement: 2

Elementkonfiguration: Fullregisters

Antal ljudkanaler: 2,0

Anslutningar

USB: USB-värd

Bluetooth-version: 6,0

Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, Stöd för Multipoint (Multipair) i klassisk BT-anslutning, Streamingformat: SBC, AAC, LC3

Bluetooth-räckvidd: Fri sikt, 30 m eller 100 fot

Hörlursuttag: 1 x 3,5 mm

Ljudingång: 3,5 mm

USB-laddning

DLNA-standard: saknas

Anslutning för flera högtalare

Scenario med flera högtalare: Sändning, Mottagning

Teknik för flera högtalare: Auracast

Smart hem: saknas

Ljuduppspelning

Skivuppspelningslägen: spola framåt/bakåt, nästa/föregående spårsökning, repeat/shuffle/program

Uppspelningsmedia: CD, CD-R/RW, MP3-CD-skiva, USB-flashminne

Uppspelningslägen för USB Direct:

snabbspolning bakåt/framåt, play/paus, föregående/nästa, repetering, shuffle, Stopp
Användbara ljudformat: MP3, WAV, FLAC

Mottagare/mottagning/sändning

Antenn: Löstagbar antenn (75 ohm)

Radioband: FM, DAB/DAB+

Kanalförinställningar: 20 (FM) + 20 (DAB)

RDS: Ja.

Mottagarförbättring: automatisk digital kanalsökning, automatisk avsökning, Enkel installation (Plug & Play)

Mottagartyp: Digital

Bekvämlighet

Klocka: På huvudskärmen, 24-/12-timmarsvisning

Fjärrkontroll

typ av laddare: släde

Skärmförbättringar: Ljusstyrkeinställning

Skärmtyp: TFT-display

Insomningsfunktion

Antal larm: 1

Larm: Ja, DAB, FM, cd, USB

Kompatibilitet

Appstyrning för smartphone/surfplatta

Effekt

Strömförsörjning: 100–240 VAC, 50/60 Hz

Strömförbrukning i standby-läge: < 0,8 W (klockdisplay på)

Förpackningens mått

Höjd: 21.6 cm

Förpackningstyp: Förpackning

Typ av hyllplacering: Stående

Bredd: 49 cm

Djup: 33.6 cm

Antal produkter som medföljer: 1

Bruttovikt: 6.25 kg

Nettovikt: 4.806 kg

Taravikt: 1.444 kg

Tillbehör

Tillbehör som medföljer: AC-nätkabel, FM-antenn, Fjärrkontroll (med batteri), Snabbstartguide, Garantibevis

Nätkabel: Längd 1,5 m

Design

Färg: Svart

Väggmontering: Nej

Systemkomponenter: Huvudenhet

Mått

Huvudenhet (B x H x D): 420 x 140 x 262 mm

Huvudenhetens vikt: 4,53 kg

Hållbarhet

Ytterhölje av plast: innehåller 50 % GRS-certifierad återvunnen akrylnitril-butadien-styren (ABS) TE-00132492

