

PHILIPS

Mikro muzički sistem

Maks. 100 W (50 W RMS)

Bluetooth® 6.0, Auracast™

DAB+/FM radio

CD/USB/audio ulaz

TAM6500



Bogatiji zvuk za svu vašu muziku

Radio, CD-ovi, strimovanje i još toga. Ovaj kompaktni „sve-u-jednom” mikro sistem može ispuniti veću prostoriju bogatim stereo zvukom. Gramofoni, USB uređaji i žične slušalice se lako povezuju, a Auracast™ je podržan za postavke sa više zvučnika.

Kompaktan mikro sistem. Stereo zvuk, dubok bas.

- Snažni stereo zvuk za sve što volite
- Integrirani Bass-reflex sistem zvučnika
- 2 dražvera punog opsega od 3 inča. Maksimalno 100 W (50 W RMS).

Lako se koristi. Reprodukuj iz bilo kojeg izvora.

- Reprodukuj svu vašu muziku
- Jednostavno strimovanje uz Bluetooth® povezivanje u više tačaka
- DAB+/FM radio, CD, USB, audio ulaz, izlaz za slušalice
- Auracast™ za postavke sa više zvučnika

Kao stvoren za vaš dom

- Kompaktan „sve-u-jednom” dizajn
- Aplikacija Philips Entertainment. Pametna kontrola za vaš sistem.
- Napajanje naizmeničnom strujom i fizički daljinski upravljač su uključeni
- GRS sertifikovana reciklirana plastika. Odgovorno pakovanje.
- Dimenzije (ŠxVxD): 420 x 140 x 262 mm

Važne karakt.

Moćan zvuk

Uživat ćete u oštrom, jasnom zvuku sa dubokim basom zahvaljujući drajverima punog opsega od 3 inča i bas-refleks portovima. Moćna maksimalna izlazna snaga od 100 W (50 W RMS) je savršena za velike dnevne sobe i stambene prostore otvorenog tipa.

Sva muzika

Možete slušati kristalno jasan DAB+/FM radio, strimovati zvuk putem Bluetooth® veze, puštati muziku putem USB-a ili povezati gramofone putem audio ulaza. Digitalni radio tuner sa 20 unapred podešenih stanica pruža kristalno jasan prijem, a CD plejer može čitati MP3 CD-ove i snimljene CD-ove.

Bluetooth® 6.0

Bluetooth® 6.0 vam donosi bržu, stabilniju vezu, a podržan je kodek LC3 za primetno bolji zvuk. Domet je dovoljno širok da ćete moći da kontrolirate ono što strimujete praktično sa bilo kog mesta u kući.

Auracast™

Ako želite još moćniji zvuk, možete koristiti Auracast™ da emitujete muziku sa ovog mikro sistema na onoliko kompatibilnih zvučnika koliko

želite. Takođe možete učiniti sistem prijemnikom i slati zvuk na njega sa svog gramofona. Podešavanje je jednostavno putem režima PartyLink u našoj pratećoj aplikaciji.

Klasični dizajn

Stereo zvučnici su ugrađeni direktno u drveno kućište ovog „sve-u-jednom“ mikro sistema, a jasan ekran u boji prikazuje izvor ili stanicu. Točkići kontrolišu jačinu zvuka, izbor izvora i podešavanje stanica. Fizički daljinski upravljač je uključen u pakovanju ili možete koristiti našu prateću aplikaciju.

Aplikacija Philips Entertainment

Philips Entertainment



Imate širok spektar ukusa? Preuzmite našu prateću aplikaciju i možete koristiti pametni uređaj da izaberete unapred podešene stilove

zvuka iz menija Digital Sound Control, podesite visoke i niske tonove, prebacujete se između izvora i još mnogo toga. Pored toga, režim PartyLink u aplikaciji čini jednostavnim podešavanje funkcije Auracast™ za još moćniji zvuk.

Reciklirani materijali



Koristimo recikliranu plastiku u našim proizvodima, a naša ambalaža je napravljena od recikliranog kartona sa FSC sertifikatom, sa umecima odštampanim na recikliranom papiru.

Specifikacije

Zvuk

Izlazna snaga (RMS): 50 W (THD 10%)
Poboljšanje zvuka: digital sound control, bass reflex sistem zvučnika, kontrola visokih tonova i basova, Prilagođeni ekvilajzer (u aplikaciji)
Kontrola jačine zvuka: rotirajuće
Frekventni odziv: 50 Hz – 20 kHz
Izlazna snaga (maks.): 100 W
Režim zvuka: Snažno, Obriši, Svetlo, Toplo, Balansirano
Impedansa zvučnika: 6 oma

Zvučnici

Prečnik drajvera punog opsega: 3
Broj drajvera punog opsega: 2
Konfiguracija drajvera: Pun opseg
Broj zvučnih kanala: 2.0

Mogućnost priključivanja

USB: USB host
Bluetooth verzija: 6.0
Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, Podrška za višestruko povezivanje (Multipair) u klasičnoj BT vezi, Format strimovanja: SBC, AAC, LC3
Bluetooth dometa: Vidno polje, 30 m ili 100 ft
Utikač za slušalice: 1 x 3,5 mm
Audio in: 3,5 mm
USB punjenje
DLNA standard: nije dostupno
Veza za više zvučnika
Scenario sa više zvučnika: Emitovanje, Primanje
Tehnologija za više zvučnika: Auracast
Pametni dom: nije dostupno

Audio reprodukcija

Režimi za reprodukciju diskova: brzo premotavanje unapred/unazad, pretraga sledeće/prethodne numere, ponavljanje/nasumično/programiranje
Reprodukcija medija: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB memorijski uređaj
Režimi reprodukcije USB Direct: brzo premotavanje unazad/unapred,

reprodukuji/pauziraj, prethodno/sledeće, ponavljanje, shuffle, Prekid
Podržani audio formati: MP3, WAV, FLAC

Podešivač / Prijem / Prenos

Antenski: Odvojiva uvijena antena (75 oma)
Opseg tjunera: FM, DAB/DAB+
Prethodno podešeni kanali: 20 (FM) + 20 (DAB)
RDS: Da.
Poboljšanje tjuenera: automatsko digitalno pretraživanje, automatsko pretraživanje, Lako podešavanje (Plug & Play)
Tip tjunera: Digitalni

Praktičnost

Sat: Na glavnom displeju, 24/12-satni prikaz
Daljinski upravljač
Vrsta punjača: trej
Poboljšan pregled: Regulisanje osvetljenosti
Tip displeja: TFT ekran
Sat za gašenje
Broj alarma: 1
Alarmi: Da, DAB, FM, CD, USB

Kompatibilnost

Upravljanje pomoću aplikacije za pametni telefon / tablet

Napajanje

Napajanje: 100-240 V naizmen. struje, 50/60 Hz
Potrošnja energije u režimu pripravnosti: <0,8 W (sa prikazom sata)

Dimenzije pakovanja

Visina: 21.6 cm
Način pakovanja: Kutija
Tip postavljanja na policu: Stojeći
Širina: 49 cm
Dubina: 33.6 cm
Broj proizvoda u kompletu: 1
Bruto težina: 6.25 kg
Neto težina: 4.806 kg
Tarirana težina: 1.444 kg

Dodaci

Uključena dodatna oprema: Kabl za napajanje naizmeničnom strujom, FM antena, Daljinski upravljač (sa baterijom), Vodič za brzi početak, Garantni list

Kabl za napajanje: Dužina 1,5 m

Dizajn

Boja: Crna
Montiranje na zid: Ne
Komponente sistema: Glavna jedinica

Dimenzije

Glavna jedinica (Š x V x D): 420 x 140 x 262 mm
Težina glavne jedinice: 4,53 kg

Održivost

Plastični oklop: sadrži 50% recikliranog akrilonitril butadien stirena (ABS) sa GRS sertifik., dobijenog od otpada krajnjih potrošača (TE-00132492)

