

PHILIPS

Pravá bezdrátová sluchátka

Malá sluchátka. Pohodlné nošení.

Adaptivní potlačení hluku

Technologie 6 mikrofonů

Detailní, přirozený zvuk

TAT3000WT



Nastavte si atmosféru, zamilujte si pohodlné nošení

Poslouchejte bez omezení díky skutečně bezdrátovým sluchátkům, která jsou lehčí, lépe sedí a mají bohatý, teplý a detailní zvuk. Adaptivní potlačení hluku reaguje na vaše okolí, zatímco režimy Cafe a Lounge umožňují hudbě ustoupit do pozadí a navodit atmosféru.

Skutečně bezdrátová sluchátka. Adaptivní potlačení hluku

- Detailní zvuk, pohodlné nošení a režimy prostorového zvuku
- Pohodlné koncovky SecureFit a velké, 10mm reproduktory
- Volně se ponořte do zvuků díky adaptivnímu potlačení hluku
- Stabilní vícebodové připojení Bluetooth® a Auracast™
- Technologie 6 mikrofonů. Čistší hovory i na místech plných lidí.

Vaše každodenní nezbytnost

- Až 48 hodin přehrávání. Nabíjecí pouzdro do kapsy
- Odolnost proti stříkající vodě a potu IPX4
- Rychle nabíjejte 10 minut a získáte 2 hodiny navíc

Připraveno pro vás

- Aplikace Philips Headphones. Přizpůsobte si svůj zážitek
- Recyklovaný plast s certifikátem GRS. Zodpovědné balení
- Příjemný a přirozený zvuk. Značkový zvuk Philips

Přednosti

Malá sluchátka, detailní zvuk

Texturované koncovky SecureFit vám zajistí lehčí a pohodlnější nošení a zároveň vytvoří dobré utěsnění pro ještě lepší zvuk. Funkce Philips Spatial Audio zahrnuje režimy Cafe a Lounge, díky nimž vaše hudba zní jako součást okolního prostředí: skvělé pro soustředění na úkol při poslechu.

Adaptivní potlačení hluku

Adaptivní potlačení hluku rychle reaguje na okolí a okolní ruch, včetně větru, v reálném čase potlačí. Pokud chcete slyšet, co se kolem vás děje, režim Awareness zvuky z okolí propustí. Režim Quick Awareness zvýrazňuje hlasy, takže můžete vést konverzaci i s nasazenými sluchátky.

Bluetooth® 6.0, Auracast™

Bluetooth® 6.0 zajišťuje rychlé a stabilní připojení a podpora Auracast™ vám umožní poslouchat veřejné vysílání na cestách. Můžete se připojit ke dvěma zařízeními Bluetooth® najednou a spravovat připojená zařízení prostřednictvím naší aplikace – Microsoft Swift Pair navíc usnadňuje život uživatelům systému Windows.

Technologie 6 mikrofonů

Tato sluchátka se mohou pochlubit šesti mikrofony, z nichž tři ve spolupráci s algoritmem umělé inteligence na redukci hluku zajišťují mimořádnou čistotu hovorů. I když budete v rušné kavárně, váš hlas bude znít zřetelně a osobu, se kterou hovoříte, nebude rušit okolní dění.

Odolnost proti vodě a potu IPX4

Ať už je venku jakékoli počasí, díky stupni krytí IPX4 jsou tato sluchátka plně odolná proti stříkající vodě, takže jim nevádí ani trocha deště. Chcete je nosit za obzvláště horkého dne? Pár kapek potu jim rovněž neublíží.

48 hodin přehrávání (12 + 36)

S vypnutým potlačením hluku získáte 12 hodin přehrávání na plně nabití a dalších 36 hodin z kapesního nabíjecího pouzdra (se zapnutým potlačením hluku získáte 8 hodin a dalších 24 hodin z pouzdra). Při rychlém dobití získáte za 10 minut další 2 hodiny používání. Pouzdro lze nabíjet přes USB-C.

Aplikace Philips Headphones

Máte pocit, že vaší hudbě něco chybí? Naše doprovodná aplikace obsahuje intuitivní ekvalizér, který vám umožní vyladit zvuk a vyzkoušet různá nastavení pouhým dotykem prstu. Aplikaci můžete také použít k aktivaci funkce Dynamic Bass, správě připojených zařízení, aktualizaci firmwaru a dalším účelům.

Zvukový podpis Philips

Speciální reproduktory v těchto sluchátkách jsou vyladěny podle charakteristického zvuku společnosti Philips, který vám přináší hřejivý, přirozený zvuk s hlubokými basy. Ať už posloucháte cokoli, poslech si zamilujete.

Recyklované materiály

V našich produktech používáme recyklované plasty a naše obaly jsou vyrobeny z recyklované lepenky s certifikátem FSC a vložkami vytištěnými na recyklovaném papíře.

Specifikace

Zvuk

Frekvenční rozsah: 20–20 000 Hz
Průměr reproduktoru: 10 mm
Impedance: 32 ohmů
Maximální příkon: 5 mW
Citlivost: 106 dB (1 kHz, -179 mV)
Typ reproduktoru: Dynamický

Možnosti připojení

Verze Bluetooth: 6,0
Profil Bluetooth: HFP, A2DP, AVRCP
Maximální dosah: Až 10 m
Vícebodové připojení
Podporovaný kodek: SBC, LC3

Vnější obal

Délka: 26.50 cm
Počet spotřebitelských balení: 24
Šířka: 23.00 cm
Hrubá hmotnost: 3.05 kg
Výška: 22.50 cm
GTIN: 1 48 95229 17895 0
Čistá hmotnost: 1.57 kg
Hmotnost obalu: 1.48 kg

Pohodlí

Ovládání hlasitosti
Odolnost proti zvýšené vlhkosti: IPX4
Podpora aplikace Philips Headphones
Režim Mono pro TWS
Možnost aktualizace firmwaru
Typ ovládání: Dotykový panel
Google Fast Pair
Microsoft Swift Pair

Vnitřní krabice

Délka: 12.30 cm
Počet spotřebitelských balení: 3
Šířka: 10.05 cm
Výška: 10.00 cm
Čistá hmotnost: 0.20 kg
Hrubá hmotnost: 0.336 kg
Hmotnost obalu: 0.136 kg
GTIN: 2 48 95229 17895 7

Napájení

Počet baterií: 3 ks
Doba nabíjení: 2 hodin
Doba přehrávání hudby (funkce ANC zapnutá):
8 + 24 hodin

Doba přehrávání hudby (funkce ANC vypnutá):
12 + 36 hodin
Rychlé nabíjení: 10 mins for 2 hrs
Typ baterie (nabíjecí pouzdro): Lithium Polymer (built-in)
Typ baterie (sluchátka): Lithium Polymer (built-in)
Hmotnost baterie (celková): 13.27 g
Kapacita baterie (pouzdro): 600 mAh
Kapacita baterie (sluchátka): 60 mAh

Rozměry balení

Výška: 10.9 cm
Typ balení: Karton
Typ umístění poličky: Zavěšení
Šířka: 9.6 cm
Hloubka: 3.55 cm
Počet zahrnutých výrobků: 1
EAN: 48 95229 17895 3
Hrubá hmotnost: 0.093 kg
Čistá hmotnost: 0.066 kg
Hmotnost obalu: 0.027 kg

Příslušenství

Stručný návod
Ušní nástavce: 3 páry (S/M/L)
Nabíjecí pouzdro

Design

Barva: Bílá
Způsob nošení: Do uší
Materiál náušníků: Silikon
Padnou do uší: Do uší
Typ, který padne do uší: Silikonová koncovka sluchátek

Telekomunikace

Mikrofon pro volání: 3 mics for each side

Rozměry

Rozměry nabíjecího pouzdra (Š x H x V): 6.21 x 2.80 x 4.89 cm
Rozměry sluchátka (Š x H x V): 3.21 x 2.38 x 2.07 cm
Celková hmotnost: 0.052 kg

UPC

UPC: 8 40063 20827 8

Vlastnosti rozhraní ANC

Technologie ANC: Hybridní
Režim Awareness
Adaptivní ANC
Mikrofon pro technologii ANC: 2 mikrofony
ANC (aktivní potlačení hluku)

Hlasový asistent

Kompatibilní s hlasovým asistentem: Apple Siri, Asistent Google
Aktivace hlasového asistenta: Multifunkční ovládání dotykem
Podpora hlasového asistenta

Udržitelnost

Plastový plášť: obsahuje 57 % recyklovaného polykarbonátu TE-00132492

