

PHILIPS

CD Soundmachine

Mitme allikaga CD-mängija

CD-d, FM raadio, USB

Bluetooth® 6.0, audiosisend

Sisseehitatud kandesang

TAZ2000B



Teie kõik-ühes CD-muusikamasin

Nautige oma lemmikmuusikat kaasaskantava muusikakeskusega, mis mängib kõiki CD-formaate. Lisaks on seadmel selge FM-raadio, stabiilne Bluetooth®-voogedastus, USB-mängimine ning audio-sisendi port teiste seadmete ühendamiseks.

Kaasaskantav mitme allikaga CD-mängija

- Kaasaskantav boomboxi stiilis CD-mängija
- Mängib kõiki CD-vorminguid: CD-sid, CD-R, CD-RW
- Digitaalne FM-raadio kuni 20 eelseadistusega
- Hõlbus juhtmevaba voogedastus Bluetooth®-i kaudu

Lihtne paigutada. Mängib seda, mis teile meeldib.

- Ühendage teiste seadmetega USB-pordi ja audio-sisendi kaudu
- Kaks 2,5-tollist kõlarielementi, max võimsus 6 W (RMS 3 W)
- Stereoheli Dynamic Bass Boostiga
- Sisseehitatud kandesang. Töötab vahelduvvoolu või patareidega*
- Integreeritud unetaimer

Valmistatud keskkonnasõbralikest materjalidest

- GRS-sertifikaadiga ümbertöödeldud plast. Keskkonnasõbralik pakend
- Mõõtmed: 285x128x242 mm

Spetsifikatsioon

Heli

Väljundvõimsus (RMS): 3 W
 Heli täiustused: Dünaamiline bassivõimendi
 Helisüsteem: Stereo
 Kõlari läbimõõt: 2,5"
 Helitugevuse regulaator: üles/alla

Kõlarid

Sisseehitatud kõlarid: 2

Ühenduvus

USB: Tüüp A (taasesitus)
 Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP
 Helisisend (3,5 mm)
 Bluetoothi versioon: 6,0

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

Antenn: FM antenn
 Automaatne digitaalhäälestus
 Tuuneri sagedusribad: FM mono, FM stereo
 Salvestatavad jaamad: 20
 RDS: Ei
 Antenni tüüp: Teleskoop

Mugavus

Ekraani tüüp: LCD
 Taustvalgustuse värv: Valge
 Unetaimer

Võimsus

Aku tüüp: LR14
 Aku pingeline: 1.5 V
 Toiteallikas: 100–240 V, 50/60 Hz
 Energiatarve ooterežiimis: <0,8 W (koos kella kuvamisega)
 Patareide arv: 6*
 Toite tüüp: AC; akud*

Tarvikud

Kiirjuhend
 Toitejuhe
 Garantii: Garantiileht, Ohutuskaart

Disain

Värvus: Must

Mõõtmed

Pakendi sügavus: 159 mm
 Toote sügavus: 245 mm
 Kaal (koos pakendiga): 1,95 kg
 Pakendi kõrgus: 278 mm
 Pakendi laius: 370 mm
 Toote laius: 285 mm
 Toote kõrgus: 125 mm
 Toote kaal: 1,15 kg

Heliesitus

Plaatile esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Järgmisele/eelmisele muusikapalale liikumine, Kordus/juhuesitus/programmeerimine
 Esitav andmekandja: CD-, CD-R, CD-RW
 Kassettmakkide arv: 1
 USB Directi režiimid: Esitamine/peatamine, Eelmine/järgmine, Edasi- ja tagasikerimine, Stopp, Kordus, Juhuesitus, Programmeeritud esitus
 Laadija tüüp: Ülemine osa
 Programmeeritavad muusikapalad: 20
 Bluetoothi režiim: Esitamine/peatamine, Eelmine/järgmine

Ühilduvus

Nutitelefon/tahvelarvuti APP-valve: Ei

Jätkusuutlikkus

Plastkest: sisaldab 85% GRS-sertifikaadiga taaskasutatud tarbimisjärgset akrüül-niitriil-butadien-stüreeni (ABS) TE-00132492

Esiletõstetud tooted

Kaasaskantav CD-mängija

Olenemata sellest, kas te avastate rõõmu füüsilistest CD-dest esimest korda või uuesti, on see pealtlaetav CD-mängija suurepärase valik igapäevaseks kuulamiseks. See suudab lugeda kõiki CD-vorminguid ja tänu kandesangale on seda lihtne kaasas kanda. Ühendage lihtsalt vooluvõrku või sisestage kuus patareid (tüüp R14 C) ja võtke endaga koos õue kaasa.

Digitaalne FM-raadio

Kui te soovite nautida muusikallikat, mis on CD-dest vanem, teeb FM-digitaaltuuner teie armastatud raadiosaadete leidmise lihtsaks. Te saate salvestada kuni 20 eelseadistust oma sagedamini kuulatavate jaamade jaoks.

Bluetooth® 6.0

Kas te soovite seda CD-mängijat kaasaskantava kõlarina kasutada? Bluetooth®-ühendus võimaldab teil ühilduvast nutiseadmest heli otse mängijasse voogesitada ja dünaamiline bassivõimendi paneb teie lemmik bassiliinid särada.

USB taasesituse heli, audio-sisend

Täieliku paindlikkuse tagamiseks on olemas ka USB-port, kuhu saab ühendada mälu pulga, et nautida oma digimuusika kollektsiooni. Või kasutage audio-sisendi porti, et ühendada grammofon ja mängida vinüüle.

Unetaimer

Kui teile meeldib uinuda muusika, audioraamatu või raadioga taustal, saate seadistada unetaimeri 120, 90, 60, 30 või 15 minutiks. Pärast määratud aja möödumist läheb CD-mängija ooterežiimi.

Ümbertöötatud materjalid



Kasutage oma toodetes tarbimisjärgselt ringlussevõetud plasti ja meie pakendid on valmistatud FSC-sertifikaadiga ringlussevõetud kartongist ja pakendisisus on trükitud ringlussevõetud paberile.

