

PHILIPS

Skutočne bezdrôtové slúchadlá

Malé slúchadlá. Pohodlné
nosenie.

Adaptívne potláčanie hluku

Technológia so 6 mikrofónmi

Detailný prirodzený zvuk

TAT3000WT



Nastavte atmosféru, milujte pohodlie

Počúvajte bez obmedzení s bezdrôtovými slúchadlami, ktoré sú ľahšie, lepšie sadnú a ponúkajú bohatý, teplý a detailný zvuk. Adaptívne potlačenie hluku reaguje na vaše okolie, zatiaľ čo režimy Cafe a Lounge vám umožnia nechať hudbu v pozadí a vytvoriť príjemnú atmosféru.

Skutočne bezdrôtové slúchadlá. Adaptívne potláčanie hluku

- Detailný zvuk, pohodlné nosenie a režimy priestorového zvuku
- Pohodlné koncovky slúchadiel SecureFit a veľké 10 mm budiče
- Ponorte sa do počúvania bez rušenia vďaka adaptívnemu potláčaniu hluku
- Stabilné viacbodové pripojenie Bluetooth® a funkcia Auracast™
- Technológia so 6 mikrofónmi. Jasnejšie hovory aj na rušných miestach

Vaša každodenná voľba

- Až 48 hodín prehrávania. Vreckové nabíjacie puzdro
- IPX4 odolné voči striekajúcej vode a potu
- Rýchlym nabitím za 10 minút získate ďalšie 2 hodiny

Pripravené práve pre vás

- Aplikácie pre slúchadlá Philips. Prispôbte si svoj zážitok
- Recyklovaný plast s certifikátom GRS. Zodpovedné balenie
- Teplý, prirodzený zvuk. Zvukový podpis spoločnosti Philips

Hlavné prvky

Malé slúchadlá, detailný zvuk

Textúrované ušné koncovky SecureFit vám poskytujú ľahšie a pohodlnejšie nosenie a zároveň vytvárajú dobré utesnenie pre ešte lepšiu kvalitu zvuku. Funkcie priestorového zvuku Philips zahŕňajú režimy Cafe a Lounge, vďaka ktorým vaša hudba znie ako súčasť okolitého prostredia: skvelé na sústredenie sa na úlohu pri počúvaní.

Adaptívne potláčanie hluku

Adaptívne potláčanie hluku rýchlo reaguje na okolie a v reálnom čase potláča vonkajší hluk vrátane vetra. Ak chcete počuť, čo sa deje okolo vás, režim prehľadu prepustí vonkajšie zvuky späť. Funkcia rýchleho prehľadu zvýrazňuje hlasy, takže môžete viesť konverzáciu bez toho, aby ste si museli odložiť slúchadlá.

Bluetooth® 6.0, Auracast™

Technológia Bluetooth® 6.0 zaisťuje rýchle a stabilné pripojenie a funkcia Auracast™ vám umožňuje počúvať verejné vysielanie počas cestovania. Môžete sa pripojiť k dvom zariadeniam Bluetooth® naraz a spravovať

pripojené zariadenia prostredníctvom našej aplikácie. Navyše funkcia Microsoft Swift Pair uľahčuje život používateľom Windows.

Technológia so 6 mikrofónmi

Tieto slúchadlá sa môžu pochváliť zostavou šiestich mikrofónov, pričom tri z týchto mikrofónov v kombinácii s algoritmom potlačenia hluku s využitím umelej inteligencie zabezpečujú mimoriadne zrozumiteľné hovory. Aj keby ste boli v rušnej kaviarni, váš hlas bude zníť jasne a osobu, s ktorou hovoríte, nebude rozptyľovať, čo sa deje okolo vás.

IPX4 odolné voči potu/striekajúcej vode

Nevadí im počasie, stupeň krytia IPX4 znamená, že tieto slúchadlá sú odolné voči striekajúcej vode, takže im nevádi ani trochu dažďa! Používate ich počas mimoriadne horúceho dňa? Nebude im vadit ani trochu potu.

48 hodín prehrávania (12 + 36)

S vypnutým potláčaním hluku získate 12 hodín prehrávania z plného nabitia a ďalších 36 hodín z vreckového nabíjacieho puzdra (so zapnutým potláčaním hluku získate 8 hodín a ďalších 24

hodín z puzdra). Ak si chcete rýchlo doplniť energiu, za 10 minút získate ďalšie 2 hodiny. Puzdro sa dá nabíjať cez USB-C.

Aplikácia pre slúchadlá Philips

Máte pocit, že vašej hudbe niečo chýba? Naša sprievodná aplikácia využíva technológiu EQ, intuitívny ekvalizér, ktorý vám umožní upraviť zvuk a objaviť rôzne nastavenia ekvalizéra pomocou končekov prstov. Aplikáciu môžete použiť aj na aktiváciu funkcie dynamických basov, správu pripojených zariadení, aktualizáciu firmvéru a oveľa viac.

Zvuk charakteristický pre značku Philips

Vlastné budiče v týchto slúchadlách sú vyladené na zvukovú charakteristiku Philips, ktorá vám prináša hrejivý, prirodzený zvuk s bohatými basmi. Nech počúvate čokoľvek, zamilujete sa do toho.

Recyklované materiály

V našich produktoch používame recyklované plasty z odpadu a naše obaly sú vyrobené z recyklovaného kartónu s certifikátom FSC a letáky sú vytlačené na recyklovanom papieri.

Technické údaje

Zvuk

Frekvenčný rozsah: 20 – 20 000 Hz
Priemer reproduktora: 10 mm
Impedancia: 32 Ohmov
Maximálny príkon: 5 mW
Citlivosť: 106 dB (1K Hz, 179 mV)
Typ budiča: Dynamický

Prípojiteľnosť

Verzia rozhrania Bluetooth: 6,0
Profil Bluetooth: HFP, A2DP, AVRCP
Maximálny rozsah: Až do 10 m
Viacbodové pripojenie
Podporovaný kodek: SBC, LC3

Vonkajší kartón

Dĺžka: 26.50 cm
Počet používateľských balení: 24
Šírka: 23.00 cm
Hmotnosť brutto: 3.05 kg
Výška: 22.50 cm
GTIN: 1 48 95229 17895 0
Hmotnosť netto: 1.57 kg
Hmotnosť obalu: 1.48 kg

Pohodlie

Ovládanie hlasitosti
Vodotesnosť: IPX4
Podpora aplikácie Philips Headphones
Monofónny režim pre TWS
Možnosť aktualizácie firmvéru
Typ ovládačov: Dotykový
Google Fast Pair
Microsoft Swift Pair

Vnútorň kartón

Dĺžka: 12.30 cm
Počet používateľských balení: 3
Šírka: 10.05 cm
Výška: 10.00 cm
Hmotnosť netto: 0.20 kg
Hmotnosť brutto: 0.336 kg
Hmotnosť obalu: 0.136 kg
GTIN: 2 48 95229 17895 7

Príkon

Počet batérií: 3 ks
Čas nabíjania: 2 hodina(y)
Doba prehrávania hudby (ANC zapnuté): 8 +

24 hodina(y)
Doba prehrávania hudby (ANC vypnuté): 12 +
36 hodina(y)
Rýchly čas nabíjania: 10 mins for 2 hrs
Typ batérie (Nabíjacie puzdro): Lithium Polymer (built-in)
Typ batérie (Slúchadlo): Lithium Polymer (built-in)
Hmotnosť batérie (celková): 13.27 g
Kapacita batérií (puzdro): 600 mAh
Kapacita batérií (slúchadlo): 60 mAh

Rozmery balenia

Výška: 10.9 cm
Typ balenia: Lepenka
Typ policového umiestnenia: Zavesenie
Šírka: 9.6 cm
Hĺbka: 3.55 cm
Počet zabalených kusov výrobkov: 1
EAN: 48 95229 17895 3
Hmotnosť brutto: 0.093 kg
Hmotnosť netto: 0.066 kg
Hmotnosť obalu: 0.027 kg

Príslušenstvo

Stručná príručka spustenia
Špičky do uší: 3 páry (S/M/L)
Puzdro na nabíjanie

Dizajn

Farba: Biela
Štýl nosenia: Do uší
Materiál prepojenia slúchadiel: Silikónový
Prispôbené tvaru ucha: Do uší
Typ slúchadiel do ucha: Silikónové špičky do ucha

Telekomunikácia

Mikrofón na volanie: 3 mics for each side

Rozmery

Rozmery nabíjacieho puzdra (Š x H x V): 6.21 x 2.80 x 4.89 cm
Rozmery slúchadiel (Š x H x V): 3.21 x 2.38 x 2.07 cm
Celková hmotnosť: 0.052 kg

UPC

UPC: 8 40063 20827 8

Funkcie ANC

Technológia aktívneho potláčania hluku:
Hybridné
Režim prehľadu
Adaptívne ANC
Mikrofón na aktívne potláčanie hluku:
2 mikrofóny
ANC (Active Noise Canceling – aktívne potláčanie hluku)

Hlasový asistent

Kompatibilné s hlasovým asistentom: Apple Siri, Asistent Google
Aktivácia hlasového asistenta: Dotykové multifunkčné tlačidlo
Podpora hlasových asistentov

Udržateľnosť

Plastový kryt: obsahuje 57 % recyklovaného polykarbonátu TE-00132492 po spotrebiteľskom použití

