

PHILIPS

CD grotuvas

Kelių šaltinių CD grotuvas

CD, DAB+ / FM radijas, USB

„Bluetooth® 6.0“, garso įvestis

Integruotas kasetės grotuvas

TAZ2500



Groja kasetes ir viską kitą

Pasirenę kasečių sugrįžimui? Šis nešiojamas grotuvas turi integruotą kasetės grotuvą ir CD grotuvą. Taip pat galite mėgautis aiškiu DAB+ / FM radiju, stabilium „Bluetooth®“ transliavimu, USB atkūrimu ir garso įvesties prievadu kitiems įrenginiams.

Nešiojamasis kelių šaltinių CD grotuvas

- Nešiojamasis „boombox“ tipo CD grotuvas
- Palaiko visus CD formatus: CD, CD-R, CD-RW
- DAB+ / FM radijas. Skaitmeninis derinimas ir iki 20 išankstinių nustatymų
- Lengvas belaidis transliavimas per „Bluetooth®“
- Įmontuotas kasetės grotuvas

Lengva naudoti. Atkuria tai, ką mėgstate.

- Prijunkite kitus šaltinius per USB prievadą ir garso įvestį
- Du 2,5 col. garsiakalbiai, maks. 6 W (3 W RMS)
- Įmontuota nešiojimo rankena. Veikia kintamąja srove arba baterijomis*
- Stereo garsas su „Dynamic Bass Boost“ funkcija
- Integruotas išsijungimo laikmatis

Pagaminta iš aplinkai nekenksmingų medžiagų

- GRS sertifikuotas perdirbtas plastikas. Tvarios pakuotės
- Matmenys: 285 x 125 x 245 mm

Specifikacijos

Garsas

Išvesties galia (RMS): 3 W

Garsumo gerinimas: Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas

Garso sistema: Stereo

Garsiakalbio skersmuo: 2,5 in

Garsumo reguliatorius: didinimas / mažinimas

Garsiakalbiai

Integruoti garsiakalbiai: 2

Prijungimo galimybė

USB: A tipas (atkūrimas)

„Bluetooth“ profilai: A2DP, AVRCP

Garso įvestis (3,5 mm)

„Bluetooth“ versija: 6,0

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

Antena: FM antena

Automatinis skaitmeninis nustatymas

Imtuvo diapazonas: FM mono, FM stereo, DAB / DAB+

Iš anksto nustatytos stotys: 20 (FM) + 20 (DAB)

RDS: Programos tipas, Radijo tekstas, Stoties pavadinimas

Antenos tipas: Teleskopinė

DAB / DAB+: Informacinis ekranas, Meniu,

Išmanusis skenavimas

Patogumas

Ekrano tipas: LCD

Fono spalva: Balta

Išsijungimo laikmatis

Maitinimas

Baterijos tipas: LR14

Akumuliatoriaus įtampa: 1.5 V

Elektros energija: 100–240 V, 50 / 60 Hz

Elektros energijos suvartojimas veikiant

budėjimo režimu: <0,8 W (laikrodžio ekranas įjungtas)

Maitinimo elementų skaičius: 6*

Maitinimo tipas: Kintama srovė; baterijos*

Priedai

Trumpa instrukcija

Maitinimo laidas

Garantija: Garantijos lapelis, Saugos lapas

Konstrukcija

Spalva: Juoda

Matmenys

Pakuotės gylis: 159 mm

Gaminio gylis: 245 mm

Svoris su pakuote: 2,2 kg

Pakuotės aukštis: 278 mm

Pakuotės plotis: 370 mm

Gaminio plotis: 285 mm

Gaminio aukštis: 125 mm

Gaminio svoris: 1,35 kg

Garso atkūrimas

Kasetės dėklo technologija: Mechaninis

Diskų atkūrimo režimai: Greitai pirmyn / atgal,

Kito / ankstesnio takelio paieška, Pakartoti /

groti atsitiktine tvarka / programuoti

Atkuriamą mediją: CD, CD-R, CD-RW

Dėklų skaičius: 1

„USB Direct“ režimai: Groti/sustabdyti,

Ankstesnis/kitas, Greitai sukti atgal / į priekį,

Stabdyti, Pakartoti, Groti atsitiktine tvarka,

Programų leidimas

Įdėjimo būdas: Viršuje

Programuojami takeliai: 20

„Bluetooth“ režimas: Groti/sustabdyti,

Ankstesnis/kitas

Suderinamumas

Išmaniojo telefono / planšetinio kompiuterio

PROGRAMĖLĖS valdymas: Ne

Pastovumas

Plastikinis korpusas: sudėtyje yra 85 % GRS

sertifikuoto perdirbto akrilonitrilo butadieno

stireno (ABS) TE-00132492

Ypatybės

Nešiojamasis CD leistuvas

Nesvarbu, ar pirmą kartą atrandate fizinių CD džiaugsmą, ar tai darote iš naujo, šis iš viršaus įdedamas CD grotuvas yra puikus pasirinkimas kasdieniam klausymuisi. Jis gali skaityti bet kokio formato CD, o dėl rankenos jį lengva nešiotis. Tiesiog įjunkite į kintamosios srovės kištukinį lizdą arba įdėkite šešias baterijas (R14 C tipo) ir išsineškite į lauką.

DAB+ / FM radijas

Jei norite mėgautis muzikos šaltiniu, kuris yra senesnis už CD, skaitmeninis imtuvas padės lengvai rasti mėgstamas DAB+ arba FM radijo stotis. Galite nustatyti iki 20 DAB+ ir 20 FM išankstinių nustatymų dažnai klausomoms stotims.

„Bluetooth“ 6.0*

Norite naudoti šį CD grotuvą kaip nešiojamą garsiakalbį? „Bluetooth®“ ryšys leidžia transliuoti garsą tiesiai į grotuvą iš suderinamo išmaniojo įrenginio, o „Dynamic Bass Boost“ funkcija sustiprins jūsų mėgstamus žemus dažnius.

Integruotas kasetės grotuvas

Iš priekio įdedamas kasetės grotuvas suteikia dar vieną klausymosi būdą. Nesvarbu, ar per metus išsaugojote savo mišrių kūrinių kasetes, ar klausotės kasetės pirmą kartą: įdėkite kasetę, paspauskite grojimo mygtuką ir leiskite muzikai skambėti.

USB atkūrimas, garso įvestis

Siekiant užtikrinti visišką lankstumą, yra ir USB prievadas, į kurį galima įjungti atmintinę ir klausytis savo skaitmeninės muzikos kolekcijos. Arba naudokite garso įvesties prievadą, kad prijungtumėte patefoną ir klausytumėtės plokštelių.

Išsijungimo laikmatis

Jei norite užmigti klausydamiesi muzikos, audio knygos ar radijo, galite nustatyti miego laikmatį 120, 90, 60, 30 arba 15 minučių. Pasibaigus šiam laikui, CD grotuvas pereis į budėjimo režimą.

Perdirbtos medžiagos



Savo gaminiams naudojame po vartojimo perdirbtą plastiką, o pakuotės gaminamos iš FSC sertifikuoto perdirbto kartono; įdėklai spausdinami ant perdirbto popieriaus.

