

PHILIPS

Stereo CD

Lettore CD multi-sorgente

CD, radio FM, USB

Bluetooth® 6.0, ingresso audio

Lettore di cassette integrate

TAZ2200



Riproduce musicassette e qualsiasi altro supporto

Sei pronto a lasciarti conquistare dal ritorno delle cassette? Questo lettore portatile in stile boombox è dotato di un riproduttore di cassette integrato e di un lettore CD. Otterrai un audio radio FM chiaro, uno streaming Bluetooth® stabile, una riproduzione USB e un ingresso audio per gli altri dispositivi.

Lettore CD multi-sorgente portatile

- Lettore CD in stile boombox portatile
- Riproduce tutti i formati CD: CD, CD-R, CD-RW
- Radio FM con 20 stazioni preimpostate
- Streaming wireless tramite Bluetooth®
- Riproduttore di cassette integrato

Facile da posizionare. Riproduci ciò che preferisci.

- Collega altre sorgenti tramite la porta USB e l'ingresso audio
- Due driver per altoparlante da 2,5". Max 6 W (3 W RMS)
- Audio stereo con Dynamic Bass Boost
- Impugnatura per il trasporto integrata. Alimentazione CA o a batteria*
- Spegnimento automatico integrato

Realizzato con con materiali ecocompatibili

- Plastica riciclata certificata GRS. Confezione ecocompatibile.
- Dimensioni: 285x125x245 mm

In evidenza

Lettore CD portatile

Che tu stia scoprendo il piacere di ascoltare musica da CD fisici per la prima volta o che si tratti di una riscoperta, questo lettore CD con caricamento dall'alto è un'ottima scelta per l'ascolto occasionale. È in grado di leggere qualsiasi tipo di formato CD e la pratica impugnatura per il trasporto lo rende facile da spostare. Collegalo a una presa CA o inserisci sei batterie (tipo R14 C) e portalo sempre con te.

Radio FM digitale

Quando vuoi riscoprire un brano musicale precedente all'avvento del CD, il sintonizzatore digitale FM ti permette di trovare facilmente i programmi radiofonici FM che preferisci. Puoi configurare fino a 20 preimpostazioni per le stazioni che ascolti più di frequente.

Bluetooth® 6.0

Vuoi utilizzare questo lettore CD come un altoparlante portatile? La connettività Bluetooth® ti consente di trasmettere l'audio

direttamente sul lettore da un dispositivo smart compatibile, mentre Dynamic Bass Boost metterà in risalto le tue linee di basso preferite.

Lettore di cassette integrate

Il lettore di cassette frontale aggiunge un'altra modalità di ascolto. Non importa se hai conservato le tue raccolte su cassetta negli anni o se stai ascoltando una musicassetta per la prima volta: inserisci una cassetta, premi play e lascia che sia la musica a parlare.

Riproduzione USB, ingresso audio

Per una flessibilità completa, è prevista anche una porta USB che consente di collegare un'unità flash per ascoltare le raccolte musicali in formato digitale. Oppure puoi utilizzare la porta di ingresso audio per collegare un giradischi e riprodurre i tuoi vinili.

Spegnimento automatico

Se ti piace lasciarti trasportare dalla musica, da un audiolibro o dalla radio in sottofondo per dormire, puoi impostare lo spegnimento automatico su 120, 90, 60, 30 o 15 minuti. Il lettore CD entrerà in modalità standby una volta trascorso il tempo impostato.

Materiali riciclati



Nei nostri prodotti utilizziamo plastica riciclata post-consumo e la nostra confezione è realizzata in cartone riciclato certificato FSC con inserti stampati su carta riciclata.



Specifiche

Audio

Potenza in uscita (RMS): 3 W
Funzioni audio avanzate: Dynamic Bass Boost
Sistema audio: Stereo
Diametro altoparlante: 2,5"
Controllo del volume: su/giù

Altoparlanti

Altoparlanti incorporati: 2

Connettività

USB: USB-A (riproduzione)
Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP
Ingresso audio (3,5 mm)
Versione Bluetooth: 6,0

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

Antenna: Antenna FM
Sintonia digitale automatica
Bande sintonizzatore: Mono FM, stereo FM
Stazioni preimpostate: 20
RDS: No
Tipo di antenna: Telescopica/o

Funzioni utili

Tipo display: LCD
Colore retroilluminazione: Bianco
Spegnimento automatico

Assorbimento

Tipo di batteria: LR14
Tensione della batteria: 1.5 V
Tensione di rete: 100 V-240 V, 50/60 Hz
Consumo energetico in standby: <0,8 W (display con orologio attivo)
Numero di batterie: 6*
Tipo alimentazione: CA; batterie*

Accessori

Guida rapida
Cavo alimentazione
Garanzia: Foglio di garanzia, Scheda di sicurezza

Design

Colore: Nero

Dimensioni

Spessore imballo: 159 mm
Profondità prodotto: 245 mm
Peso incluso imballaggio: 2,2 Kg
Altezza imballo: 278 mm
Larghezza imballo: 370 mm

Larghezza prodotto: 285 mm
Altezza prodotto: 125 mm
Peso del prodotto: 1,35 Kg

Riproduzione audio

tecnologia piastra a cassette: Meccanica
Modalità riproduzione dischi:
Avanzamento/Indietro veloce, Ricerca brano successivo/precedente, Funzioni shuffle/program/repeat
Supporti di riproduzione: CD, CD-R, CD-RW
Numero piastre: 1
Modalità USB diretta: Play/Pause, Previous/Next, Indietro veloce/Avanzamento veloce, Stop, Ripetizione, Avvia la riproduzione casuale, Program Play
Tipo caricatore: Superiore
brani programmabili: 20
Modalità Bluetooth: Play/Pause, Previous/Next

Compatibilità

Controllo app smartphone/tablet: No

Sostenibilità

Rivestimento in plastica: contiene l'85% di acrilonitrile butadiene stirene riciclato post-consumo certificato GRS (ABS) TE-00132492

