

# PHILIPS

## Patiesās bezvadu austiņas

Mazas austiņas. Ērtas ausīm

Adaptīvā trokšņu slāpēšana

6 mikrofonu tehnoloģija

Detalizēta, dabiska skaņa

TAT3000WT



## Radiet noskaņu, baudiet ērtības

Izbaudiet brīvību, klausoties ar bezvada austiņām, kas sniedz vieglāku, ērtāku sajūtu ar piesātinātu, siltu un bagātīgu skaņējumu. Adaptīvā trokšņu slāpēšanas sistēma reaģē uz apkārtējo vidi, toties Cafe un Lounge režīmā mūzika veidos fonu un radīs patīkamu atmosfēru.

### **Bezvada austiņas. Adaptīvā trokšņu slāpēšana.**

- Dzidra skaņa, ērta valkāšana un telpiskās skaņas režīmi
- Ērtas SecureFit austiņas un lieli 10 mm dziņi
- Aizraujošs skaņējums ar adaptīvo trokšņu slāpēšanu
- Stabils Bluetooth® daudzpunktu savienojums un Auracast™
- 6 mikrofonu tehnoloģija — skaidri zvani arī rosīgās vietās

### **Jūsu ikdienas pavadonis**

- Atskaņošanas laiks līdz 48 stundām. Kabatā ieliekams uzlādes ietvars
- IPX4 sviedru un ūdens drošas
- Ātri uzlādējiet 10 minūtēs un iegūstiet 2 papildu stundas atskaņošanas laika

### **Gatavs jums**

- Philips austiņu lietotne. Pielāgo savu pieredzi
- GRS sertificēta atkārtoti pārstrādāta plastmasa. Atbildīgi ražots iepakojums
- Silta, dabiska skaņa. Philips skaņējums

# Izceltie produkti

## Mazas austiņas, dzidra skaņa

SecureFit teksturētās austiņas vieglāk un ērtāk iegulst ausis, vienlaikus radot labu aizsegu, tādējādi vēl vairāk uzlabojot skaņu. Philips telpiskās skaņas funkcijas ietver Cafe un Lounge režīmu, kas jūsu mūziku iekļaus vides atmosfērā, tāpēc klausīšanās laikā varēsiet koncentrēties darbam.

## Adaptīvā trokšņu slāpēšana

Adaptīvā trokšņa slāpēšana ātri reaģē uz apkārtējo vidi, lai slāpētu ārējos trokšņus, tostarp vēju, reāllaikā. Ja vēlaties dzirdēt, kas notiek apkārt, informētības režīms nodrošina iespēju sadzirdēt ārējās skaņas. Ātrā informētība pastiprina balsis, lai jūs varētu sarunāties, nenonemot austiņas.

## Bluetooth® 6.0, Auracast™

Bluetooth® 6.0 nodrošina ātru, stabilu savienojumu, savukārt atbalsts Auracast™ nodrošina iespēju ceļojumos klausīties publiskās audio pārraides. Vienlaikus var izveidot savienojumu ar divām Bluetooth® ierīcēm un

pārvaldīt tās lietotnē — turklāt Windows lietotājiem komfortu nodrošinās Microsoft funkcija Swift Pair.

## 6 mikrofonu tehnoloģija

Šīm austiņām var iestatīt sešus mikrofonus, un trīs no šiem mikrofoniem ir apvienoti kopā ar MI trokšņa mazināšanas algoritmu, lai nodrošinātu īpaši skaidrus zvanus. Pat trokšņainā kafejnīcā jūsu balss būs dzirdama skaidri, un sarunu biedrs nedzirdēs traucējošās apkārtnes skaņas.

## IPX4 drošība pret ūdeni/sviedriem

Neatkarīgi no laikapstākļiem IPX4 drošības pakāpe nozīmē, ka šīs austiņas ir drošas pret šļakatām, tāpēc neliels lietus tām nenodarīs neko sliktu. Vai izmantojat tās īpaši karstā dienā? Neko sliktu nenodarīs arī nedaudz sviedru.

## 48 stundas atskaņošanas laika (12 + 36)

Ja trokšņu slāpēšanas funkcija ir izslēgta, pēc pilnas uzlādes var atskaņot 12 stundas un vēl 36 stundas, papildus uzlādējot kabatā ieliekamajā uzlādes ietvarā (ja trokšņu slāpēšanas funkcija ir ieslēgta, var atskaņot 8 stundas un vēl 24 stundas, papildus uzlādējot

ietvarā). Pēc 10 minūšu ātrās uzlādes var lietot vēl 2 stundas. Ietvaru var uzlādēt ar USB-C tipa kabeli.

## Lietotne Philips Headphones

Vai liekas, ka jūsu mūzikai kaut kā trūkst? Mūsu ierīces lietotnē ir iekļauts intuitīvs EQ ekvalaizers, kas ļaus ar dažiem pirkstu pieskārieniem pielāgot skaņu un izmēģināt dažādus EQ iestatījumus. No lietotnes varat arī aktivizēt dinamiskos basus, pārvaldīt pievienotās ierīces, atjaunināt programmu nodrošinājumu un paveikt citas darbības.

## Philips skanējums

Šo austiņu pielāgotie dziņi ir radīti Philips raksturīgajam skanējumam, kas sniegs siltu, dabisku skanējumu ar dziļu zemo frekvenču skaņu. Lai ko jūs klausītos, jums patiks tas, ko dzirdēsiet.

## Otrreizēji pārstrādātie materiāli

Savos izstrādājumos mēs izmantojam pārstrādātu plastmasu, un mūsu iepakojums ir izgatavots no FSC sertificēta, pārstrādāta kartona. Dokumentācija ir drukāta uz pārstrādāta papīra.

# Specifikācijas

## Skana

Frekvenču diapazons: 20–20 000 Hz  
Skajruņa diametrs: 10 mm  
Pilnā pretestība: 32 omi  
Maksimālā ieejas jauda: 5 mW  
Jutība: 106 dB (1 kHz, 179 mV)  
Skajruņa tips: Dinamisks

## Savienojamība

Bluetooth versija: 6,0  
Bluetooth profili: HFP, A2DP, AVRCP  
Maksimālā sniedzamība: Līdz pat 10 m  
Daudzpunktu savienojums  
Atbalstītais kodekss: SBC, LC3

## Ārējā kartona kaste

Garums: 26.50 cm  
Patēriņa iesaiņojumu skaits: 24  
Platums: 23.00 cm  
Bruto svars: 3.05 kg  
Augstums: 22.50 cm  
GTIN: 1 48 95229 17895 0  
Neto svars: 1.57 kg  
Taras svars: 1.48 kg

## Lietošanas komforts

Skajuma vadība  
Ūdensizturība: IPX4  
Lietotnes Philips Headphones atbalsts  
TWS mono režīms  
Iespējama programmu nodrošinājuma atjaunināšana  
Vadības ierīču veids: Pieskāriens  
Google Fast Pair  
Microsoft Swift Pair

## Iekšējā kartona kaste

Garums: 12.30 cm  
Patēriņa iesaiņojumu skaits: 3  
Platums: 10.05 cm  
Augstums: 10.00 cm  
Neto svars: 0.20 kg  
Bruto svars: 0.336 kg  
Taras svars: 0.136 kg  
GTIN: 2 48 95229 17895 7

## Strāvas padeve

Bateriju skaits: 3 gab.  
Uzlādēšanas laiks: 2 stundas  
Mūzikas atskaņošanas laiks (ieslēgts ANC): 8 +

24 stundas  
Mūzikas atskaņošanas laiks (izslēgts ANC): 12 +  
36 stundas  
Ātrās uzlādes laiks: 10 mins for 2 hrs  
Akumulatora tips (uzlādes ietvars): Lithium Polymer (built-in)  
Akumulatora tips (austiņa): Lithium Polymer (built-in)  
Akumulatoru svars (kopā): 13.27 g  
Akumulatora jauda (ietvars): 600 mAh  
Akumulatora jauda (austiņa): 60 mAh

## Iesaiņojuma izmēri

Augstums: 10.9 cm  
Iesaiņojuma veids: Kartona kaste  
Plauktā novietošanas veids: Iekarināma  
Platums: 9.6 cm  
Dziļums: 3.55 cm  
Iekļauto produktu skaits: 1  
EAN: 48 95229 17895 3  
Bruto svars: 0.093 kg  
Neto svars: 0.066 kg  
Taras svars: 0.027 kg

## Piederumi

Īsa lietošanas pamācība  
Ausu uzgaļi: 3 izmēri (S/M/L)  
Uzlādes futrālis

## Dizains

Krāsa: Balta  
Lietošanas stils: Ausis ievietojamas  
Auss savienojuma materiāls: Silikona  
Valkāšanas veids: Ausis ievietojamas  
Ausis ievietojamās austiņas: Silikona austiņas uzgalis

## Telekomunikācija

Mikrofons zvanam: 3 mics for each side

## Izmēri

Uzlādes ietvara izmēri (P x D x A): 6.21 x 2.80 x 4.89 cm  
Austiņas izmēri (P x D x A): 3.21 x 2.38 x 2.07 cm  
Kopējais svars: 0.052 kg

## UPC

UPC: 8 40063 20827 8

