

# PHILIPS

耳罩式有线耳机

Fidelio

高解析度音频

开放式声学后盖设计

耳罩式头带

透气型耳垫

X2HR



## 高清晰度音效，在家中尽享舒适

有了 Fidelio X2HR 耳机，您可在自己家中轻松舒适地享受美妙音效，感受真实的聆听体验。沉醉于纯净的音质细节和专为您的全方位享受度身定制的设计。

### 长久陪伴您的忠实伙伴

- 可更换耳罩垫，经久耐用
- 采用 3D 网格的自调节可更换透气吊带
- 采用经 RCS 认证的回收塑料，配以环保包装

### 完全沉醉于纯净的音质细节

- 震撼的 50 毫米钹制驱动器，带来宽广而精确的范围
- 开放式声学后盖结构，带来纯净的高保真音质
- 多层驱动单元震膜技术震膜提供精准音效
- 双层耳罩设计为您带来精确的声音
- 预倾角驱动器贴合耳朵，将声音反射降至更低
- 高解析度音频还原音乐的纯粹本真

### 专为舒适而精心打造

- 透气的丝绒耳垫，有助于分散压力和热量
- 豪华记忆泡沫耳垫，长时间佩戴也倍感舒适

## 产品亮点

### 高解析度音频

高解析度音频可提供卓越的音频性能，再现原始工作室母带录音，其保真度超越 16-bit/44.1 kHz CD 格式。这种毫不妥协的品质，使高解析度音频成为音乐爱好者的最佳听音伴侣。Fidelio 耳机符合 Hi-Res Audio 质量认证的严格标准。不论您是聆听高解析度音频还是传统音乐源，Fidelio 耳机系列平滑延展的高频表现都可助您发掘音乐中的更多细节。

### 50 毫米高功率驱动器



每一个扬声器驱动器都经过精挑细选、仔细调谐并严格测试，然后加以配对，营造出最精细的自然音效。50 毫米驱动器使用高功率钕磁铁，再现音乐的所有动态，提供完美均衡的清脆低音、通透的中频和纯净的高频。

### 开放式声学后盖设计



开放式声学后盖架构可消除驱动器后面积聚的气压，让隔音膜可完全自由地移动，大大提升了音质的通透性并使扩展的高频更流畅。

### 多层驱动单元震膜技术



多层驱动单元震膜技术 (LMC) 驱动器具有包裹一层阻尼胶的多层聚合物隔音膜。这些层与阻尼胶一起构成灵活的边界，吸收并抑制任何升高的频率，形成平滑平坦的频率响应，进而提供更均衡、自然和精细范围的高频音效。

### 透气的丝绒耳垫



制作精巧的飞利浦 Fidelio X2HR 从精心挑选每一种材料开始，以实现其先进功能并达到人体工程学的舒适。豪华记忆泡沫耳垫与最佳密度的丝绒材料相得益彰，用于分散压力和热量，令佩戴持久舒适。

### 自调节可更换吊带

这款自调节且用户可更换的轻便吊带采用透气 3D 网格，经特殊工艺设计，兼具透气性与动态柔韧性，确保舒适贴合。其模块化设计让您可轻松按需定制或部件焕新。

### 可回收材料

本产品采用消费后回收塑料制成，且包装不含塑料。内附插页采用回收纸张和大豆油墨印刷，包装本身则由经 FSC 认证的回收纸板制成。

### 双层耳罩

飞利浦 Fidelio X2HR 的双层耳罩专为降低共振和振动而精心设计，为您带来具有真正精确度的无瑕音质和出众的声音细节。坚固的多层结构可确保舒适耐用，使得 X2HR 成为家中的理想音乐伴侣。

### 记忆泡沫耳垫

Fidelio X2HR 所使用的材料经过精心挑选，旨在确保长时间佩戴的舒适性并增强了音效。经过精心设计的豪华记忆泡沫透气型耳垫可为您带来理想的人体工程学体验。泡沫不仅完美地贴合耳形，而且还可以锁住低音，阻挡环境噪音。

### 可更换组件

耳机的柔软记忆棉耳垫可轻松拆卸，便于您在达到使用寿命后进行更换。

# 规格

## 音效

原声系统: 开放式  
频率范围: 5 - 40,000 赫兹  
单元直径: 50 毫米  
阻抗: 30 欧姆  
最大输入功率: 500 mW  
灵敏度: 100dB  $\pm$  3dB (1 kHz, 1mW)  
失真 (THD): <0.1% THD  
高清音频

## 连接

可分离线缆: 支持  
耳机插孔: 3.5 毫米

## 外箱

长度: 36.00 厘米  
用户包装数量: 3  
宽度: 24.00 厘米  
总重: 3.25 千克  
高度: 27.90 厘米

GTIN: 1 69 77427 03743 2

净重: 1.32 千克  
自重: 1.93 千克

## 包装尺寸

高度: 25.25 厘米  
包装类型: 纸箱  
货架摆放类型: 1  
宽度: 22.2 厘米  
厚度: 11.2 厘米  
内含产品件数: 1  
EAN: 69 77427 03743 5  
总重: 0.899 千克  
净重: 0.441 千克  
自重: 0.458 千克

## 产品尺寸

高度: 21.93 厘米  
宽度: 19.32 厘米  
厚度: 10.59 厘米

## 附件

其它: 1 个线缆管理夹  
音频电缆: 3.5 毫米立体声线缆, 长度=3 米  
随附适配器: 3.5-6.3 毫米适配器插头  
OFC (无氧线缆): 支持

## 设计

颜色: 黑  
佩戴方式: 头带  
贴耳材料: 织物  
耳部贴合方式: 耳罩式  
耳罩类型: 开放后盖

## 可持续发展

塑料外壳: 含 12% 经 RCS 认证的消费后再生 ABS (丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物), 材料编号 TE-00132492

