

PHILIPS

True wireless kulaklıklar

Küçük kulaklıklar. Rahat uyum.

Uyarlanabilir Gürültü Engelleme

6 mikrofon teknolojisi

Ayrıntılı, doğal ses

TAT3000WT



Modu belirleyin, uyumu deneyimleyin

Daha hafif ve daha uyumlu olmanın yanı sıra zengin, sıcak ve ayrıntılı ses sağlayan true wireless kulaklıklarla özgürce müzik dinleyin. Uyarlanabilir Gürültü Engelleme, çevrenize göre uyum sağlarken Cafe ve Lounge modları, müziğinizi arka plana alarak modu ayarlar.

True wireless kulaklıklar. Uyarlanabilir gürültü engelleme

- Ayrıntılı ses, konforlu uyum ve Uzamsal Ses modları
- Rahat SecureFit kulaklık uçları ve büyük 10 mm sürücüler
- Uyarlanabilir Gürültü Engelleme ile özgürce deneyimleyin
- Stabil çok noktalı Bluetooth® bağlantı ve Auracast™
- 6 mikrofon teknolojisi. Kalabalık yerlerde bile daha net çağrılar

Günlük tercihiniz

- 48 saate kadar oynatma süresi. Cep boyutunda şarj kutusu
- IPX4 su sıçramasına ve tere dayanıklı
- 10 dakika hızlı şarj edin ve ekstra 2 saat kullanım süresi elde edin

Kullanımınıza hazır

- Philips Headphones uygulaması. Deneyiminizi kişiselleştirin
- GRS sertifikalı geri dönüştürülmüş plastik. Çevreye duyarlı ambalaj
- Yumuşak, doğal ses. Philips ses imzası

Özellikler

Küçük kulaklık, ayrıntılı ses

SecureFit dokulu kulaklık uçları, daha hafif ve daha konforlu bir uyum sunar; iyi ses yalıtımı sayesinde ses kalitesini daha da artırır. Philips Uzamsal Ses özellikleri arasında Cafe ve Lounge modları bulunur. Bu modlar, müziğinizin arka planda çalıyor gibi duyulmasını sağlar: Müzik dinlerken bir göreve odaklanmak için idealdir.

Uyarlanabilir Gürültü Engelleme

Uyarlanabilir gürültü engelleme özelliği, ortamdaki seslere hızla tepki vererek rüzgar dahil olmak üzere dış gürültüleri gerçek zamanlı olarak engeller. Etrafınızda olup bitenleri duymak istiyorsanız Farkındalık Modunu açtığınızda dış sesler kulağınıza ulaşır. Hızlı Farkındalık ise insan seslerini güçlendirerek kulaklığınızı çıkarmadan sohbet etmenizi mümkün kılar.

Bluetooth® 6.0, Auracast™

Bluetooth® 6.0, hızlı ve sabit bir bağlantı sağlar ve Auracast™ desteği sayesinde seyahatlerinizde herkese açık yayınları dinleyebilirsiniz. İki Bluetooth® cihazına aynı anda bağlanabilir ve uygulamamız üzerinden bağlı cihazları yönetebilirsiniz. Ayrıca Microsoft Swift Pair, Windows kullanıcılarının hayatını kolaylaştırır.

6 mikrofon teknolojisi

Bu kulaklıkta altı mikrofonlu bir sistem bulunur. Bu mikrofonlardan üçü ve yapay zekayla gürültü azaltma algoritması bir araya gelerek net sesle aramalar yapabilmeyi sağlar. Kalabalık bir kafede olsanız bile sesiniz net şekilde duyulur ve etrafınızdaki sesler, konuştuğunuz kişinin dikkatini dağıtmaz.

IPX4 su sıçramasına/tere dayanıklı

Hava şartlarına aldırmanın; IPX4 derecesi bu kulaklıkların sıçramaya dayanıklı olduğu anlamına gelir. Dolayısıyla kulaklıklar azıcık yağmurdan etkilenmez! Ekstra sıcak bir günde mi kullanmak istiyorsunuz? Biraz terlemek de kulaklıkları etkilemez.

48 saatlik oynatma süresi (12 + 36)

Gürültü engelleme özelliği kapalıyken tam şarjla 12 saat, cep boyutundaki şarj kutusundan ise ekstra 36 saat oynatma süresi elde edersiniz (gürültü engelleme özelliği açıkken kutudan ekstra 24 saat, tam şarjda ise 8 saat oynatma süresi elde edersiniz). 10 dakikalık şarj, size ekstra 2 saat kazandırır. Kutu, USB-C ile şarj edilebilir.

Philips Headphones uygulaması

Müziğinizde bir şeylerin eksik olduğunu mu düşünüyorsunuz? Yardımcı uygulamamızda yer alan EQ'nun sezgisel ekolayzırı sayesinde sesi dilediğiniz gibi ayarlayabilir ve farklı EQ ayarlarını kolayca keşfedebilirsiniz. Ayrıca Dinamik Bas özelliğini etkinleştirmek, bağlı cihazları yönetmek, ürün yazılımını güncellemek gibi diğer işlemler için de uygulamayı kullanabilirsiniz.

Philips ses imzası

Bu kulaklıkların sahip olduğu özel sürücüler, derin baslarla yumuşak, doğal bir ses sağlayan Philips ses imzasına göre ayarlanmıştır. Dinlediğiniz her müzikten en iyi performansı alırsınız.

Geri dönüştürülmüş malzemeler

Ürünlerimizde tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastikler kullanılmaktadır. Ambalajdaki ek materyaller geri dönüştürülmüş kağıda basılmış, ambalajın kendisi ise FSC sertifikalı geri dönüştürülmüş kartondan üretilmiştir.

Teknik Özellikler

Ses

Frekans aralığı: 20 - 20,000 Hz
Hoparlör çapı: 10 mm
Empedans: 32 Ohm
Maksimum güç girişi: 5 mW
Hassasiyet: 106 dB (1 kHz, 179 mV)
Sürücü tipi: Dinamik

Bağlantı

Bluetooth sürümü: 6,0
Bluetooth profilleri: HFP, A2DP, AVRCP
Maksimum menzil: 10 adede kadar m
Çok noktalı bağlantı
Desteklenen codec: SBC, LC3

Dış Karton

Uzunluk: 26.50 cm
Ambalaj sayısı: 24
Genişlik: 23.00 cm
Brüt ağırlık: 3.05 kg
Yükseklik: 22.50 cm
GTIN: 1 48 95229 17895 0
Net ağırlık: 1.57 kg
Dara ağırlığı: 1.48 kg

Kolaylık

Ses seviyesi kontrolü
Suya dayanıklılık: IPX4
Philips Headphones uygulama desteği
TWS için mono modu
Ürün yazılımı güncellemeleri yapılabilir
Kontrol türü: Touch
Google Fast Pair
Microsoft Swift Pair

İç Karton

Uzunluk: 12.30 cm
Ambalaj sayısı: 3
Genişlik: 10.05 cm
Yükseklik: 10.00 cm
Net ağırlık: 0.20 kg
Brüt ağırlık: 0.336 kg
Dara ağırlığı: 0.136 kg
GTIN: 2 48 95229 17895 7

Güç

Pil sayısı: 3 adet
Şarj süresi: 2 saat
Müzik oynatma süresi (ANC açık): 8 + 24 saat
Müzik oynatma süresi (ANC kapalı): 12 + 36 saat

Hızlı şarj süresi: 10 mins for 2 hrs
Pil tipi (Şarj kutusu): Lithium Polymer (built-in)
Pil tipi (Kulaklık): Lithium Polymer (built-in)
Pil ağırlığı (Toplam): 13.27 g
Pil kapasitesi (Kılıf): 600 mAh
Pil kapasitesi (Kulaklık): 60 mAh

Ambalaj boyutları

Yükseklik: 10.9 cm
Ambalaj türü: Karton
Raf yerleşimi tipi: Asılabilir
Genişlik: 9.6 cm
Derinlik: 3.55 cm
Birlikte verilen ürün sayısı: 1
EAN: 48 95229 17895 3
Brüt ağırlık: 0.093 kg
Net ağırlık: 0.066 kg
Dara ağırlığı: 0.027 kg

Aksesuarlar

Hızlı Başlangıç Kılavuzu
Kulaklık uçları: 3 çift (S/M/L)
Şarj kutusu

Tasarım

Renk: Beyaz
Kullanım şıklığı: Kulak içi
Kulak bağlantısı malzemesi: Silikon
Kulağa uyan tasarım: Kulak içi
Kulak içi bağlantı parçası tipi: Silikon kulaklık ucu

Telekomünikasyon

Arama mikrofonu: 3 mics for each side

Boyutlar

Şarj kutusu boyutları (GxDxY): 6.21 x 2.80 x 4.89 cm
Kulaklık boyutları (GxDxY): 3.21 x 2.38 x 2.07 cm
Toplam ağırlık: 0.052 kg

UPC

UPC: 8 40063 20827 8

ANC özellikleri

ANC teknolojisi: Hibrit
Farkındalık modu
Uyumlu ANC
ANC mikrofonu: 2 mikrofon
ANC (Aktif Gürültü Engelleme)

Sesli asistan

Sesli asistan uyumlu: Apple Siri, Google Asistan
Sesli asistan etkinleştirme: Çok işlevli dokunmatik
Sesli asistan desteği

Sürdürülebilirlik

Plastik dış kısım: %57 geri dönüştürülmüş tüketici sonrası Polikarbonat TE-00132492 içerir

