

PHILIPS

Tai nghe True Wireless

Tai nghe nhỏ gọn. Vừa vặn thoải
mái

Âm thanh tự nhiên. Bass mạnh
mẽ

Công nghệ 4 micrô

Hộp sạc nhỏ gọn bỏ túi

TAT2100LB



Nghe cả ngày, đeo thoải mái

Hãy tận hưởng trọn vẹn mỗi ngày với tai nghe true wireless mang lại cảm giác nhẹ nhàng hơn, vừa vặn hơn và âm thanh tuyệt vời. Bạn có thời gian phát nhạc lên đến 36 giờ cùng hộp sạc nhỏ gọn bỏ túi, và các đệm tai có bề mặt vân giúp tai nghe luôn nằm chắc chắn, thoải mái khi đeo.

Tai nghe true wireless. Thoải mái thiết yếu.

- Tai nghe sử dụng hằng ngày, đeo vừa vặn, âm thanh tuyệt vời
- Đệm tai Comfy SecureFit và driver lớn 10 mm
- Kết nối Bluetooth® đa điểm và ghép nối dễ dàng
- Công nghệ 4 micrô. Cuộc gọi rõ ràng hơn, ngay cả ở nơi đông đúc

Lựa chọn hằng ngày của bạn

- Bluetooth® 6.0, Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair
- Chống tia nước và mồ hôi chuẩn IPX4
- Hộp sạc nhỏ gọn bỏ túi với lỗ xoắn dây
- Thời gian phát nhạc lên đến 36 giờ với hộp sạc

Sẵn sàng bắt đầu ngày mới

- Ứng dụng Philips Headphones tùy chỉnh trải nghiệm của bạn
- Nhựa tái chế được chứng nhận GRS. Bảo vệ thân thiện với môi trường
- Âm thanh ấm áp, tự nhiên. Âm thanh đặc trưng của Philips

Những nét chính

Tai nghe nhỏ gọn, âm thanh mạnh mẽ

Đệm tai SecureFit có bề mặt vân giúp mang lại cảm giác nhẹ nhàng và thoải mái hơn, đồng thời tạo độ kín tốt để âm thanh hay hơn nữa. Các tính năng như Dynamic Bass cho phép bạn tận hưởng trọn vẹn sức mạnh của những bản nhạc yêu thích ngay cả khi nghe ở mức âm lượng nhỏ.

Bluetooth® 6.0

Tương thích với các thiết bị Bluetooth® 6.0 mới nhất, giúp bạn phát nhạc mượt mà không bị gián đoạn khó chịu, đồng thời có thể kết nối cùng lúc hai thiết bị. Ngoài ra còn hỗ trợ Google Fast Pair và Microsoft Swift Pair.

Công nghệ 4 micrô

Chiếc tai nghe này được trang bị hệ thống bốn micrô, trong đó hai micrô kết hợp với thuật toán khử tiếng ồn AI để mang lại các cuộc gọi siêu rõ nét. Ngay cả khi bạn đang ở trong một quán cà phê đông đúc, giọng nói của bạn vẫn được truyền tải rõ ràng và người ở đầu dây bên kia sẽ không bị phân tâm bởi những âm thanh xung quanh.

Chống tia nước và mồ hôi chuẩn IPX4

Đừng lo về thời tiết, chuẩn kháng nước IPX4 giúp tai nghe chống nước bắn, nên không ngại một chút mưa nhẹ! Đeo trong những ngày đặc biệt nóng? Một chút mồ hôi cũng không thành vấn đề.

Hộp sạc nhỏ gọn bỏ túi

Hộp sạc nhỏ gọn dễ dàng cho vào túi quần, hoặc bạn có thể gắn dây vào lỗ xỏ dây để treo hộp vào túi xách hoặc đai quần. Chế độ Mono cho phép bạn sử dụng một bên tai nghe trong khi bên còn lại đang sạc.

36 giờ phát nhạc (8 + 28)

Bạn có 8 giờ sử dụng sau mỗi lần sạc đầy và thêm 28 giờ từ hộp sạc. Chỉ cần đặt tai nghe trở lại hộp, tai nghe sẽ được sạc đầy trong vòng 2 giờ. Nếu cần sạc nhanh, chỉ 10 phút sạc sẽ cho bạn thêm 2 giờ sử dụng. Hộp sạc được sạc qua cổng USB-C.

Ứng dụng Philips Headphones

Bạn cảm thấy âm nhạc của mình còn thiếu điều gì đó? Ứng dụng đồng hành của chúng tôi có tính năng EQ – bộ cân bằng âm thanh trực quan cho phép bạn tinh chỉnh âm thanh và khám phá các cài đặt EQ khác nhau chỉ bằng đầu ngón tay. Bạn cũng có thể dùng ứng dụng để kích hoạt Dynamic Bass, quản lý các thiết bị đã kết nối, cập nhật firmware và nhiều tính năng khác.

Âm thanh đặc trưng của Philips

Các driver tùy chỉnh trong tai nghe này được điều chỉnh theo âm thanh đặc trưng của Philips, mang đến cho bạn âm thanh ấm áp, tự nhiên với âm trầm sâu tuyệt vời.

Vật liệu tái chế

Chúng tôi sử dụng nhựa tái chế sau tiêu dùng trong sản phẩm của mình và bao bì được làm từ bìa cứng tái chế được chứng nhận FSC với các miếng lót được in trên giấy tái chế.

Các thông số

Âm thanh

Dải tần số: 20 - 20.000 Hz
Đường kính loa: 10 mm
Trở kháng: 16 Ohm
Công suất vào tối đa: 3 mW
Độ nhạy: 105db±2db (1kHz, 126mV)
Loại driver: Động

Khả năng kết nối

Phiên bản Bluetooth: 6,0
Cấu hình Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Khoảng cách tối đa: Lên đến 10 m
Kết nối đa điểm
Codec được hỗ trợ: SBC

Hộp các tông ngoài

Chiều dài: 43.50 cm
Số lượng hộp đóng gói tiêu dùng: 24
Chiều rộng: 24.50 cm
Tổng trọng lượng: 2.95 kg
Chiều cao: 12.50 cm
GTIN: 1 48 95229 17770 0
Trọng lượng: 1.42 kg
Trọng lượng bì: 1.53 kg

Tiện lợi

Chống thấm nước: IPX4
Hỗ trợ ứng dụng Philips Headphones
Chế độ âm thanh mono cho TWS
Có thể cập nhật firmware
Loại điều khiển: Cảm ứng
Google Fast Pair
Microsoft Swift Pair

Hộp các tông trong

Chiều dài: 11.30 cm
Số lượng hộp đóng gói tiêu dùng: 3
Chiều rộng: 10.40 cm
Chiều cao: 10.00 cm
Trọng lượng: 0.18 kg
Tổng trọng lượng: 0.32 kg
Trọng lượng bì: 0.14 kg
GTIN: 2 48 95229 17770 7

Công suất

Số lượng pin: 3 cái
Thời gian phát nhạc: 8 + 28 giờ
Thời gian sạc: 2 giờ
Thời gian sạc nhanh: 10 mins for 2 hrs
Loại pin (Hộp sạc): Lithium Polymer (built-in)
Loại pin (Tai nghe nhét tai): Lithium Polymer (built-in)
Trọng lượng pin (Tổng cộng): 10.1 g
Dung lượng pin (Hộp sạc): 410 mAh
Dung lượng pin (Tai nghe nhét tai): 50 mAh

Kích thước hộp đóng gói

Chiều cao: 11.2 cm
Dạng đóng gói: Thùng các tông
Dạng đặt giá để: Treo
Chiều rộng: 9.6 cm
Chiều sâu: 3.4 cm
Số lượng sản phẩm bao gồm: 1
EAN: 48 95229 17770 3
Tổng trọng lượng: 0.085 kg
Trọng lượng: 0.059 kg
Trọng lượng bì: 0.026 kg

Phụ kiện

Hướng dẫn khởi động nhanh
Mút tai nghe: 3 kích thước (S/M/L)
Hộp sạc

Thiết kế

Màu sắc: Xanh dương nhạt
Vật liệu ghép tai: Silicon
Vừa vặn với tai: Nhét tai
Loại nhét trong tai: Mút tai nghe bằng silicon

Viễn thông

Micro để gọi: 2 mics for each side

Kích thước

Kích thước hộp sạc (RxSxC): 3.83 x 2.65 x 5.73 cm
Kích thước tai nghe nhét tai (RxSxC): 1.51 x 2.16 x 1.87 cm
Tổng trọng lượng: 0.034 kg

Trợ lý giọng nói

Tương thích với trợ lý giọng nói: Apple Siri, Google Assistant
Kích hoạt trợ lý giọng nói: Cảm ứng đa chức năng
Hỗ trợ trợ lý giọng nói

Tính bền vững

Vỏ nhựa: chứa 55% Polycarbonate tái chế sau tiêu dùng được chứng nhận GRS TE-00132492

