

PHILIPS

Полноразмерные
беспроводные наушники

Естественный звук.

Динамичные басы

Комфортная полноразмерная
посадка

Адаптивное шумоподавление

До 80 часов воспроизведения

ТАН6000BK



Погрузитесь в комфорт

Сохраняйте концентрацию с этими полноразмерными наушниками, предлагающими адаптивное шумоподавление и продуманную годами конструкцию. Носите без проводов и погружайтесь в ламповый звук даже в поездках — или подключите кабель и слушайте в режиме звука высокого разрешения.

Беспроводные полноразмерные наушники. Компаньон на каждый день.

- Превосходный звук даже на малой громкости. С проводами или без
- 40-мм излучатели и динамичные басы
- Полное погружение с адаптивным шумоподавлением
- Комфортная посадка и сменные компоненты для длительной эксплуатации

Стабильно без проводов или с проводом для повышения качества.

- Стабильное многоточечное соединение Bluetooth® и простое сопряжение
- Bluetooth® 6.0, Android Fast Pair, Microsoft Swift Pair
- 3,5-мм разъем для наушников и порт USB-C для проводного подключения
- До 80 часов работы в режиме воспроизведения (50 часов с включенным шумоподавлением)

Чистое звучание голоса и интуитивный эквалайзер в приложении

- Технология с 5 микрофонами. Чистое звучание даже в шумных местах
- Приложение Philips Headphones. Управление и персонализация
- Теплый и органичный звук. Фирменное звучание Philips
- Переработанный пластик сертификации GRS. Экологичная упаковка

Основные особенности

Слушайте с проводами или без

Откалиброванные 40-мм излучатели и функция динамичных басов обеспечат насыщенное звучание низких частот даже на небольшой громкости. Для прослушивания с повышенным качеством звучания подсоедините 3,5-мм кабель (в комплекте) или кабель USB-C.

Адаптивное шумоподавление

Адаптивное шумоподавление быстро реагирует на особенности вашего окружения и мгновенно подавляет внешние звуки, включая ветер. Если вы хотите слышать звуки окружения, режим восприятия окружающих звуков поможет вам с этим. Функция Quick Awareness усиливает звуки голоса, чтобы вы могли слышать собеседника, даже не снимая наушники.

Комфорт на долгие годы

Мягкие амбушюры из искусственной кожи и мягкое регулируемое оголовье обеспечивают максимально комфортную посадку. С течением времени для поддержания герметичности можно заменить износившиеся амбушюры с эффектом памяти

на новые. Также можно заменить литий-ионный аккумулятор наушников, когда он перестанет долго держать заряд.

Bluetooth® 6.0

Совместимость с новейшими устройствами Bluetooth® 6.0 позволит вам наслаждаться потоковой передачей аудио без "провалов" по качеству и задержкам, а также подключать сразу два устройства. Также поддерживаются Android Fast Pair и Microsoft Swift Pair.

До 80 часов (без ANC)

Без шумоподавления заряда аккумулятора хватит на 80 часов воспроизведения, а с шумоподавлением — на 50 часов. Всего 5 минут зарядки хватит еще на 4 часа прослушивания.

Технология с 5 микрофонами

Эти наушники оснащены пятью микрофонами, два из которых используют ИИ-алгоритм шумоподавления для повышения качества вызовов. Даже если вы идете по оживленной улице в ветреную погоду, собеседник четко услышит ваш голос, и ему не придется заодно слушать все звуки вашего окружения.

Приложение Philips Headphones

Кажется, что в звучании музыки чего-то не хватает? В нашем приложении доступна функция EQ — интуитивный эквалайзер, который позволит вам свободно регулировать параметры звука и эквалайзер в удобном формате. В приложении также можно регулировать шумоподавление, настраивать функцию динамических басов, управлять подключенными устройствами, обновлять встроенное ПО и не только.

Уникальное качество звучания Philips

Особые излучатели в этих наушниках откалиброваны под фирменное звучание Philips, с которым вы точно оцените ламповый и органичный звук с глубокими басами. Еще более яркие впечатления от любимой музыки.

Повторно используемые материалы

Мы используем в нашей продукции бывший в употреблении переработанный пластик, наша упаковка изготавливается из сертифицированного FSC переработанного картона, а вкладыши печатаются на переработанной бумаге.

Характеристики

Звук

Акустическая система: Закрытая
Частотный диапазон: 20–40 000 Гц
Сопротивление: 16 Ом
Чувствительность: 108±3 дБ (1 кГц, 1 мВт)
Диаметр излучателя: 40 миллиметра
Максимальная входная мощность: 30 мВт
Тип излучателя: Динамический
Звук высокого разрешения

Подключения

Версия Bluetooth: 6,0
Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Наибольший радиус действия: До 10 м
Одновременное подключение
Поддерживаемый кодек: SBC
Гнездо наушников: 3.5 миллиметра

Внешняя упаковка

Длина: 22.40 см
Количество потребительских упаковок: 3
ширина: 22.00 см
Вес брутто: 1.65 кг
Высота: 25.50 см
GTIN: 1 48 95229 17697 0
Вес нетто: 0.81 кг
Вес упаковки: 0.84 кг

Комфорт

Поддержка приложения Philips Headphones
Быстрое подключение Google
Обновление встроенного ПО
Тип управления: Кнопка
Microsoft Swift Pair

Питание

Количество аккумуляторов: 1 шт.
Время зарядки: 2 часов
Время воспроизведения музыки (с ANC):
50 часов
Время воспроизведения музыки (без ANC):
80 часов
Быстрая зарядка: 15 mins for 4 hrs
Вес аккумулятора (общий): 14.8 г
Емкость аккумулятора (наушники): 720 mAh
Тип аккумулятора (наушники): Литиево-полимерный (встроенный)

Размеры упаковки

Высота: 25 см
Тип упаковки: Картон
Тип размещения на полке: Подвес

ширина: 21.2 см
Глубина: 6.9 см
Количество изделий в упаковке: 1
EAN: 48 95229 17697 3
Вес брутто: 0.500 кг
Вес нетто: 0.270 кг
Вес упаковки: 0.230 кг

Габариты изделия

Высота: 19.20 см
ширина: 16.60 см
Глубина: 8.20 см
Вес: 0.024 кг

Аксессуары

Аудиокабель: Стереоскабель 3,5 мм, длина 1,0 м
Краткое руководство

Дизайн

Цвет: Черный
Стиль ношения: Наушники с оголовьем
Складная конструкция: Плоская/вовнутрь
Заполняющий уши материал: Синтетическая кожа
Плотная посадка: Полноразмерные
Тип чашки: Закрытого типа

Обмен данными

Микрофон для звонков: 2 mics
Подавление шумов от порывов ветра

UPC

UPC: 8 40063 20787 5

Возможности ANC

Технология ANC: Гибридное, ANC Pro
Режим восприятия внешних звуков
Адаптивное ANC
Микрофон для активного шумоподавления:
3 микрофона
ANC (активное шумоподавление)

Голосовой ассистент

Совместимость с голосовым ассистентом:
Apple Siri, Google Ассистент
Активация по голосу: Нажмите
многофункциональную кнопку
Поддержка голосового ассистента

