

PHILIPS

Leitor de CD

Leitor de CD com múltiplas fontes

CD, rádio DAB+/FM, USB

Bluetooth® 6.0, entrada de áudio

Leitor de cassete incorporado

TAZ2500



Reproduz cassetes e tudo o resto

Pronto para abraçar o regresso da cassette? Este "boombox" portátil inclui um deck de cassetes integrado, bem como um leitor de CD. Também obtém rádio DAB+/FM nítida, transmissão Bluetooth® estável, reprodução USB e uma porta de entrada de áudio para outros dispositivos.

Leitor de CD portátil com múltiplas fontes

- Leitor de CD portátil estilo "boombox"
- Reproduz todos os formatos de CD: CD, CD-R, CD-RW
- Rádio DAB+/FM. Sintonização digital com até 20 pré-sintonias
- Transmissão simples sem fios via Bluetooth®
- Deck de cassetes integrado

Fácil de posicionar. Reproduz as suas músicas favoritas.

- Ligue a outras fontes através da porta USB e da entrada de áudio
- Dois diafragmas de altifalantes de 2.5". 6 W máx. (3 W RMS)
- Som estéreo com Dynamic Bass Boost
- Pega de transporte incorporada. Funciona através de alimentação CA ou a pilhas*
- Temporizador de sono integrado

Fabricadas com materiais ecológicos

- Plástico reciclado com certificação GRS. Embalagens ecológicas
- Dimensões: 285 x 125 x 245 mm

Destaques

Leitor de CD portátil

Quer esteja a descobrir a alegria dos CD físicos pela primeira vez ou de novo, este leitor de CD com ranhura montada na parte superior é uma ótima escolha para ouvir casualmente. Consegue ler qualquer tipo de formato de CD e a pega de transporte faz com que seja fácil de mover. Basta ligar a uma tomada de CA ou inserir seis pilhas* (tipo R14 C) e pode levá-lo para onde quiser.

Rádio DAB+/FM

Quando quiser abraçar a fonte de música que já existia antes dos CD, o sintonizador digital facilita a procura de estações de rádio DAB+ ou FM que vai adorar. Pode configurar até 20 pré-sintonias DAB+ e 20 pré-sintonias FM para as estações que ouve regularmente.

Bluetooth® 6.0

Quer utilizar este leitor de CD como coluna portátil? A conectividade Bluetooth® permite-lhe transmitir sons diretamente para o leitor a partir

de um dispositivo inteligente compatível e o Dynamic Bass Boost vai vibrar os seus graves favoritos.

Leitor de cassete incorporado

O leitor de cassetes de carregamento frontal acrescenta outra forma de ouvir. Quer tenha guardado as suas cassetes de compilações ao longo dos anos ou esteja a ouvir cassetes pela primeira vez: coloque uma cassete, prima o botão de reprodução e deixe a música tocar.

Reprodução via USB, entrada de áudio

Para uma flexibilidade total, existe também uma porta USB que lhe permite ligar uma pen para desfrutar da sua coleção de música digital. Alternativamente, utilize a porta de entrada de áudio para ligar um gira-discos e ponha alguns discos a tocar.

Temporizador

Se gosta de adormecer com música, um livro áudio ou o rádio como som de fundo, pode definir o temporizador para 120, 90, 60, 30 ou 15 minutos. O leitor de CD entra em modo de espera depois de decorrido esse tempo.

Materiais reciclados



Utilizamos plásticos reciclados pós-consumo nos nossos produtos e as nossas embalagens são fabricadas a partir de cartão reciclado com certificação FSC com folhetos impressos em papel reciclado.



Especificações

Som

Potência de saída (RMS): 3 W
Melhoramento do som: Dynamic Bass Boost
Sistema de som: Estéreo
Diâmetro da coluna: 2,5"
Controlo do volume: para cima/para baixo

Colunas

Colunas incorporadas: 2

Conectividade

USB: Tipo A (reprodução)
Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP
Entrada de áudio (3,5 mm)
Versão Bluetooth: 6,0

Sintonizador/recepção/transmissão

Antena: Antena FM
Sintonização digital automática
Bandas do sintonizador: FM mono, FM estéreo, DAB/DAB+
Estações pré-sintonizadas: 20 (FM) + 20 (DAB)
RDS: Tipo de Programa, Texto Rádio, Nome da estação
Tipo de antena: Telescópica
DAB/DAB+: Visor de informações, Menu, Procura inteligente

Conveniência

Tipo de Ecrã: LCD
Cor da retroiluminação: Branco
Temporizador

Alimentação elétrica

Tipo de pilha: LR14
Voltagem da pilha: 1.5 V
Alimentação elétrica: 100 V – 240 V, 50/60 Hz
Consumo de energia em modo de espera: <0,8 W (visor do relógio ligado)
Número de pilhas: 6*
Tipo de alimentação: CA; pilhas*

Acessórios

Guia de início rápido
Cabo de alimentação
Garantia: Folheto de garantia, Folha de segurança

Design

Cor: Preto

Dimensões

Profundidade da embalagem: 159 mm
Profundidade do produto: 245 mm
Peso incl. embalagem: 2,2 kg
Altura da embalagem: 278 mm
Largura da embalagem: 370 mm

Largura do produto: 285 mm
Altura do produto: 125 mm
Peso do produto: 1,35 kg

Reprodução de áudio

Tecnologia Deck de Cassetes: Mecânico
Modos de reprodução de discos: Avanço/Inversão Rápido, Procura de Faixas Seguinte/Anterior, Repetição/Aleatório/Programa
Suporte de reprodução: CD, CD-R, CD-RW
Número de decks: 1
Modos USB Directos: Reprodução/Pausa, Anterior/Seguinte, Retrocesso rápido/Avanço rápido, Parar, Repetir, Aleatório, Reprodução de programa
Tipo de Carregamento: Topo
Faixas Programáveis: 20
Modo Bluetooth: Reprodução/Pausa, Anterior/Seguinte

Compatibilidade

Controlo da aplicação no smartphone/tablet: Não

Sustentabilidade

Revestimento de plástico: contém 85% de acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) reciclado pós-consumo com certificação GRS TE-00132492

