

PHILIPS

CD Soundmachine

Çok kaynaklı CD çalar

CD'ler, DAB+/FM radyo, USB

Bluetooth® 6.0, ses girişi

Dahili kaset çalar

TAZ2500



Kasetleri ve daha fazlasını çalar

Kasetlere geri dönmeye hazır mısınız? Bu taşınabilir boombox, entegre kaset çaların yanı sıra CD çalar da sunar. Ayrıca net DAB+/FM radyo, sabit Bluetooth® akışı, USB'den müzik çalma özelliği ve harici cihazlar için ses girişi bağlantı noktası da sunar.

Taşınabilir çok kaynaklı CD çalar

- Taşınabilir boombox tipi CD çalar
- Tüm CD formatlarını çalar: CD, CD-R, CD-RW
- DAB+/FM radyo. 20 adede kadar ön ayarla dijital istasyon ayarı
- Bluetooth® üzerinden kolay kablosuz akış
- Dahili kaset çalar

Yerleştirmesi kolay. Sevdiğiniz içerikleri çalar.

- USB ve ses girişi bağlantı noktalarıyla diğer kaynaklara bağlayın
- İki adet 2,5 inç hoparlör sürücüsü. Maks. 6 W (3 W RMS)
- Dinamik Bas Artırma ile stereo ses
- Dahili taşıma kolu. AC veya pille* çalışır
- Entegre uyku zamanlayıcısı

Çevre dostu malzemelerden üretilmiştir

- GRS sertifikalı geri dönüştürülmüş plastik. Çevreye duyarlı ambalaj
- Boyutlar: 285x125x245 mm

Özellikler

Taşınabilir CD çalar

Fiziksel CD'lerin keyfini ister ilk kez ister yeniden deneyimliyor olun, bu üstten takmalı CD çalar keyifli dinleme deneyimi için mükemmel bir seçimdir. Her türlü CD formatını okuyabilir ve taşıma sapı sayesinde rahatça taşınabilir. Bir AC prizine takarak kullanılabilir veya altı pil* (R14 C tipi) takarak dışarıda müziğin keyfini çıkarabilirsiniz.

DAB+/FM radyo

CD'lerden daha uzun süredir var olan müzik kaynaklarının tadını çıkarmak istediğinizde dijital alıcıyla sevdiğiniz DAB+ veya FM radyo istasyonlarını kolayca bulabilir, sık dinlediğiniz istasyonlar için 20 adede kadar DAB+ ve 20 adede kadar FM ön ayarı yapabilirsiniz.

Bluetooth® 6.0

CD çalarınızı taşınabilir hoparlör olarak mı kullanmak istiyorsunuz? Bluetooth® bağlantısı sayesinde uyumlu bir akıllı cihazdan oynatıcıya

doğrudan ses akışı gerçekleştirebilir ve Dinamik Bas Artırma özelliğiyle en sevdiğiniz bas melodilerinin keyfini çıkarabilirsiniz.

Dahili kaset çalar

Önden yüklemeli kaset çalar, müzik dinlemenin başka bir yolunu sunar. İster yıllardır sakladığınız karışık kasetlerinizi dinleyin ister kasetlerle ilk kez tanışıyor olun, kasetinizi takıp oynat düğmesine basın ve kendinizi müziğe bırakın.

USB oynatma, ses girişi

Bir flash sürücü takarak dijital müzik koleksiyonunuzun keyfini çıkarabileceğiniz USB bağlantı noktasıyla esnek kullanım sunar. Ayrıca isterseniz ses girişi bağlantı noktasını kullanarak bir pikap bağlayabilir ve plakalarınızı çalabilirsiniz.

Uyku zamanlayıcısı

Müzik, sesli kitap veya arka planda radyo eşliğinde uykuya dalmak istiyorsanız uyku zamanlayıcısını 120, 90, 60, 30 veya 15 dakikaya ayarlayabilirsiniz. Süre dolduğunda CD çalar bekleme moduna geçer.

Geri dönüştürülmüş malzemeler



Ürünlerimizde tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastikler kullanılmaktadır. Ambalajdaki ek materyaller geri dönüştürülmüş kağıda basılmış, ambalajın kendisi ise FSC sertifikalı geri dönüştürülmüş kartondan üretilmiştir.



Teknik Özellikler

Ses

Çıkış gücü (RMS): 3 W

Ses Geliştirme: Dinamik Bas Kuvvetlendirme

Ses Sistemi: Stereo

Hoparlör çapı: 2,5 inç

Ses Seviyesi Kontrolü: yukarı/aşağı

Hoparlörler

Dahili hoparlörler: 2

Bağlantı

USB: Type-A (oynatma)

Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP

Ses girişi (3,5 mm)

Bluetooth sürümü: 6.0

Tuner/Alım/İletim

Anten: FM Anteni

Otomatik dijital istasyon ayarı

Radio bantları: FM mono, FM stereo, DAB/DAB+

İstasyon hafızaları: 20 (FM) + 20 (DAB)

RDS: Program Türü, Radyo Metni, İstasyon Adı

Anten tipi: Teleskopik

DAB/DAB+: Bilgi ekranı, Menü, Akıllı tarama

Kolaylık

Ekran Tipi: LCD

Renkli arka ışık: Beyaz

Uyku zamanlayıcısı

Güç

Pil tipi: LR14

Pil voltajı: 1.5 volt

Şebeke elektriği: 100 V - 240 V, 50/60 Hz

Bekleme modunda güç tüketimi: <0,8 W (saat ekranı açık)

Pil sayısı: 6*

Güç tipi: AC, piller*

Aksesuarlar

Hızlı başlangıç kılavuzu

Güç kablosu

Garanti: Garanti belgesi, Güvenlik belgesi

Tasarım

Renk: Siyah

Boyutlar

Ambalaj Derinliği: 159 mm

Ürün derinliği: 245 mm

Ambalajla birlikte Ağırlık: 2,2 kg

Ambalaj Yüksekliği: 278 mm

Ambalaj Genişliği: 370 mm

Ürün genişliği: 285 mm

Ürün yüksekliği: 125 mm

Ürün ağırlığı: 1,35 kg

Müzik Çalma

Kaset Teknolojisi: Mekanik

Disk Çalma Modları: Hızlı İleri/Geri, Sonraki/

Önceki Parça Arama, Tekrar/Rasgele/Program

Oynatılabilen Ortamlar: CD, CD-R, CD-RW

Kasetçalar sayısı: 1

USB Direct Modları: Çal/Duraklat,

Önceki/Sonraki, Hızlı Geri/Hızlı İleri, Durdur,

Tekrarlama, Rasgele, Programlı Çalma

Yükleyici Tipi: Üst

Programlanabilen Parça Sayısı: 20

Bluetooth modu: Çal/Duraklat, Önceki/Sonraki

Uyumluluk

Akıllı telefon/tablet uygulama kontrolü: Hayır

Sürdürülebilirlik

Plastik dış kısım: %85 GRS sertifikalı geri

dönüştürülmüş tüketici sonrası Akrilonitril

Bütadien Stiren (ABS) TE-00132492 içerir

