

PHILIPS

Radio CD

CD player cu mai multe surse

CD-uri, radio DAB+/FM, USB

Bluetooth® 6.0, intrare audio

Player integrat pentru redarea
casetelor

TAZ2500



Redă casete și orice altceva

Ești pregătit(ă) pentru revenirea casetelor? Acest dispozitiv portabil include atât un casetofon pentru redarea casetelor, cât și un CD player. Ai și radio DAB+/FM cu recepție clară, streaming Bluetooth® stabil, redare prin USB și un port cu intrare audio pentru alte dispozitive.

CD player portabil cu mai multe surse

- CD player portabil în stil boombox
- Redă toate formatele de CD: CD-uri, CD-R, CD-RW
- Radio DAB+/FM. Acord digital cu până la 20 de posturi presetate
- Redare wireless ușoară prin Bluetooth®
- Player pentru redarea casetelor

Ușor de amplasat. Redă ceea ce-ți place.

- Conectează-te la alte surse prin portul USB și intrarea audio
- 2 difuzoare de 2,5". 6 W max (3 W RMS)
- Sunet stereo cu Dynamic Bass Boost
- Mâner de transport încorporat. Funcționează cu c.a. sau cu baterii*
- Temporizator de oprire integrat

Fabricat din materiale ecologice

- Plastic reciclat certificat GRS. Ambalare responsabilă
- Dimensiuni: 285x125x245 mm

Specificații

Sunet

Putere de ieșire (RMS): 3 W
 Îmbunătățirea sunetului: Dynamic Bass Boost
 Sistem audio: Stereo
 Diametru difuzor: 2,5"
 Controlul volumului: sus/jos

Difuzoare

Difuzoare încorporate: 2

Conectivitate

USB: Type-A (redare)
 Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP
 Intrare audio (3,5 mm)
 Versiune Bluetooth: 6,0

Tuner/Recepție/Transmisie

Antenă: Antenă FM
 Reglare automată digitală
 Benzi tuner: FM mono, stereo FM, DAB/DAB+
 Presetări de posturi: 20 (FM) + 20 (DAB)
 RDS: Tip program, Radio Text, Nume post de radio
 Tip antenă: Telescopic
 DAB/DAB+: Afișare informații, Meniu, Smart Scan

Confort

Tip ecran: LCD
 Culoare iluminare din spate: Alb
 Temporizator de standby

Alimentare

Tip baterie: LR14
 Tensiune baterie: 1.5 V
 Sursă de alimentare rețea: 100 V-240 V, 50/60 Hz
 Consum în standby: <0,8 W (cu afișaj ceas)
 Număr de baterii: 6*
 Tip alimentare: c.a.; baterii*

Accesorii

Ghid de inițiere rapidă
 Cablu de alimentare
 Garanție: Certificat de garanție, Fișa de securitate

Design

Culoare: Negru

Dimensiuni

Adâncime ambalaj: 159 mm
 Adâncime produs: 245 mm
 Greutate cu ambalaj inclus: 2,2 kg
 Înălțime ambalaj: 278 mm
 Lățime ambalaj: 370 mm
 Lățime produs: 285 mm
 Înălțime produs: 125 mm
 Greutate produs: 1,35 kg

Redare audio

Cassette Deck Technology: Mecanic
 Moduri redare disc: Derulare înainte/înapoi, Căutare melodie următoare/anterioară, Repetare/Redare aleatorie/Programare
 Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW
 Număr de casetofoane: 1
 Moduri USB Direct: Redare/Pauză, Piesă anterioară/Piesă următoare, Derulare rapidă înainte/înapoi/Derulare rapidă înainte, Stop, Repetare, Redare aleatorie, Redare program
 Tip încărcător: Tabel de pagini melodii programabile: 20
 Mod Bluetooth: Redare/Pauză, Piesă anterioară/Piesă următoare

Compatibilitate

Control prin aplicație pe smartphone/tabletă:
 Nu

Sustenabilitate

Carcasă din plastic: Conține 85% acrilonitril butadien stiren (ABS) certificat GRS TE-00132492

Repere

CD player portabil

Indiferent dacă e prima oară că ascuți CD-uri fizice sau le redescoperi, acest CD player cu încărcare superioară este o alegere excelentă pentru audiția ocazională. Poate citi orice format de CD iar mânerul de transport facilitează deplasarea. Conectează-l pur și simplu la o priză c.a. sau introdu șase baterii* (de tip R14 C) și ia-l cu tine afară.

Radio DAB+/FM

Când vrei să te bucuri de sursa muzicală care există de mai mult timp decât CD-urile, tunerul digital îți permite să găsești cu ușurință posturi de radio DAB+ sau FM pe placul tău. Poți seta până la 20 de presetări DAB+ și 20 FM pentru posturile pe care le ascuți frecvent.

Bluetooth® 6,0

Dorești să folosești acest CD player ca boxă portabilă? Conectivitatea Bluetooth® îți permite să redai sunetul direct pe player de pe un dispozitiv smart compatibil, iar Dynamic Bass Boost îți pune în valoare liniile de bas preferate.

Player pentru redarea casetelor integrat

Playerul de casete cu încărcare frontală îți oferă încă o modalitate de a asculta muzică. Fie că ai păstrat casetele cu mixuri de-a lungul anilor sau ascuți casete pentru prima dată, introdu caseta, apasă play și lasă muzica să curgă.

Redare USB, intrare audio

Pentru flexibilitate completă, există, de asemenea, un port USB care îți permite să conectezi o unitate flash pentru a te bucura de colecția de muzică digitală. Sau utilizează portul de intrare audio pentru a conecta un pick-up și a reda unele înregistrări.

Temporizator de standby

Dacă îți place să adormi cu muzică, o carte audio sau radioul pe fundal, poți seta temporizatorul de oprire la 120, 90, 60, 30 sau 15 minute. CD playerul va intra în modul standby după expirarea acestui timp.

Materiale reciclate



În produsele noastre, folosim materiale plastice reciclate post-consum, iar ambalajele noastre sunt fabricate din carton reciclat certificat FSC cu inserții imprimate pe hârtie reciclată.

