

# PHILIPS

## CD skaņas iekārta

Vairākavotu CD atskaņotājs

CD, FM radio, USB

Bluetooth® 6.0, audio ieeja

Iebūvēts rokturis pārvietošanai

TAZ2000S



## Jūsu universālā CD mūzikas ierīce

Klausieties savas iemīļotākās dziesmas ar šo pārnēsājamo mūzikas atskaņotāju, kurā varat arī atskaņot jebkāda formāta kompaktdiskus. Jūsu rīcībā pieejams arī dzidrs FM radio, stabila Bluetooth® straumēšana, USB atskaņošana un audio ieeja citām ierīcēm.

### **Pārnēsājams vairākavotu CD atskaņotājs**

- Pārnēsājams magnetolas tipa CD atskaņotājs
- Atskaņo visus kompaktdisku formātus: CD, CD-R, CD-RW
- Digitālais FM radio ar līdz 20 iepriekš iestatītām stacijām
- Vienkārša bezvadu straumēšana ar Bluetooth®

### **Vienkārši novietot. Atskaņo to, kas jums patīk.**

- Savienošana ar citiem avotiem, izmantojot USB pieslēgvietu un audio ieeju
- Divi 2,5" skaļruņi. 6 W maks. (3 W RMS)
- Iebūvēts rokturis pārvietošanai. Barošana ar maiņstrāvas savienojumu vai baterijām.\*
- Stereo skaņējums ar dinamisku zemfrekvences skaņas pastiprinājumu
- Iebūvēts miega taimeris

### **Izgatavots no videi draudzīgiem materiāliem**

- GRS sertificēta atkārtoti pārstrādāta plastmasa. Atbildīgi ražots iepakojums
- Izmēri: 285 × 128 × 242 mm

# Specifikācijas

## Skaņa

Izejas jauda (RMS): 3 W

Skaņas pastiprinājums: Dinam. zem.frekv. skaņas pastipr.

Skaņu sistēma: Stereo

Skaļruņa diametrs: 2,5"

Skaļuma vadība: skaļāk/klusāk

## Skaļruņi

Iebūvēti skaļruņi: 2

## Savienojamība

USB: A tipa (atskaņošana)

Bluetooth profili: A2DP, AVRCP

Audio ieeja (3,5 mm)

Bluetooth versija: 6,0

## Uztvērējs/uztveršana/pārraide

Antena: FM antena

Automātiska digitālā regulēšana

Uztvērēja joslas: FM mono, FM stereo

Iepriekš iestatītas stacijas: 20

RDS: Nē

Antenas tips: Teleskopiska

## Lietošanas komforts

Displeja tips: LCD

Fona apgaismojuma krāsa: Balta

Izslēgšanās taimeris

## Strāvas padeve

Akumulatora tips: LR14

Baterijas spriegums: 1.5 V

Elektrotīkla strāva: 100–240 V, 50/60 Hz

Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: <0,8 W

(pulksteņa displejs ieslēgts)

Bateriju skaits: 6\*

Enerģijas veids: Maiņstrāva; baterijas\*

## Piederumi

Īsa lietošanas pamācība

Strāvas vads

Garantija: Garantijas brošūra, Drošības lapa

## Dizains

Krāsa: Sudraba (panelis)

## Izmēri

Iesaiņojuma dziļums: 159 mm

Produkta dziļums: 245 mm

Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 1,95 kg

Iesaiņojuma augstums: 278 mm

Iesaiņojuma platums: 370 mm

Produkta platums: 285 mm

Produkta augstums: 125 mm

Produkta svars: 1,15 kg

## Audio atskaņošana

Disku atskaņošanas režīmi: Ātri patīt uz priekšu/atpakaļ, Nākamā/iepriekšējā celiņa meklēšana, Atkārtot/jauktā secībā/programmu

Atskaņošanas datu nesēji: CD, CD-R, CD-RW

Nodalījumu skaits: 1

USB Direct režīmi: Atskaņot/pauzēt,

Iepriekšējais/nākamais, Ātri attīt/ātri tīt uz priekšu, Apturēt, Atkārtot, Atskaņot jauktā

secībā, Programmas atskaņošana

Ielādētāja tips: Augšdaļa

Programmējami celiņi: 20

Bluetooth režīms: Atskaņot/pauzēt,

Iepriekšējais/nākamais

## Saderība

Viedtālruna/planšetdatora lietoņu vadība: Nē

## Noturība

Plastmasas korpus: satur 60% GRS sertificētu atkārtoti pārstrādātu akrilnitrila butadiēnstirolu (ABS) TE-00132492

# Izceltie produkti

## Pārnēsājams CD disku atskaņotājs

Neatkarīgi no tā, vai pirmo reizi mūžā atklājat istu kompaktdisku burvību vai atgriezieties pie klasiskām vērtībām, šis kompaktdisku atskaņotājs (disku ievietošana no augšpuses) būs lieliska izvēle ikdienas klausīšanās vajadzībām. Tas spēj nolasīt jebkāda veida kompaktdisku formātu, un rokturis atvieglo ierīces pārnēsāšanu. Jums atliek tikai pievienot ierīci maiņstrāvas kontaktligzdai vai ievietot 6 baterijas\* (R14 C tipa) un doties savās gaitās.

## Digitāls FM radio

Kad uznāk vēlme paklausīties mūziku no avotiem, kas ir vēl vecāki par kompaktdiskiem, digitālais FM radio palīdzēs ātri atrast jūsu iecienītākās radio pārraides. Varat saglabāt līdz iecienītākajām 20 iepriekš iestatītām radiostacijām.

## Bluetooth® 6.0

Vai vēlaties izmantot šo kompaktdisku atskaņotāju kā pārnēsājamo skaļruņi? Bluetooth® savienojamība ļaus straumēt audio saturu atskaņotājā no saderīgas viedierīces, savukārt ar dinamisko zemfrekvences skaņas pastiprinājumu varēsiet patiesi izbaudīt savas iecienītākās basu līnijas.

## USB atskaņošana, audio ieeja

Un nepārspējamai daudzveidībai piedāvājam arī USB pieslēgvietu, kurā varat ievietot zibatmiņu, lai baudītu savu digitālo mūzikas kolekciju. Vai varat izmantot audio ieejas pieslēgvietu, lai pievienotu plašu atskaņotāju.

## Izslēgšanās taimeris

Ja jums patīk iemigt, fonā klausoties mūziku, audio grāmatu vai radio, varat iestatīt 15, 30, 60, 90 vai 120 minūšu izslēgšanās taimeris. Taimera laika atskaites beigās ierīce pārslēgsies gaidstāves režīmā.

## Otrreizēji pārstrādātie materiāli



Savos izstrādājumos mēs izmantojam pārstrādātu plastmasu, un mūsu iepakojums ir izgatavots no FSC sertificēta, pārstrādāta kartona. Dokumentācija ir drukāta uz pārstrādāta papīra.

