

PHILIPS

Ηχοσύστημα με CD

CD player πολλαπλών πηγών
CD, ραδιόφωνο DAB+/FM, USB
Bluetooth® 6.0, είσοδος ήχου
Ενσωματωμένο κασετόφωνο
TAZ2500



Αναπαράγει κασέτες και οτιδήποτε άλλο

Έτοιμοι να υποδεχτείτε την επιστροφή της κασέτας; Αυτό το φορητό ραδιοκασετόφωνο διαθέτει ενσωματωμένο κασετόφωνο και CD player. Παράλληλα, προσφέρει καθαρό ραδιόφωνο DAB+/FM, σταθερή μετάδοση μέσω Bluetooth®, αναπαραγωγή μέσω USB και θύρα εισόδου ήχου για άλλες συσκευές.

Φορητό CD player πολλαπλών πηγών

- Φορητό CD player σε στυλ boombox
- Αναπαράγει όλους τους τύπους CD: CD, CD-R, CD-RW
- Ραδιόφωνο DAB+/FM. Ψηφιακός συντονισμός με έως και 20 προεπιλεγμένους σταθμούς
- Εύκολη ασύρματη μετάδοση μέσω Bluetooth®
- Ενσωματωμένο κασετόφωνο

Εύκολο στην τοποθέτηση. Παίζει το περιεχόμενο που αγαπάτε.

- Συνδεθείτε με άλλες πηγές μέσω της θύρας USB και της εισόδου ήχου
- Δύο οδηγοί ηχείων 2,5". Μέγ. 6 W (3 W RMS)
- Ενσωματωμένη λαβή μεταφοράς. Λειτουργεί μέσω AC ή μπαταριών*
- Στερεοφωνικός ήχος με δυναμική ενίσχυση μπάσων
- Ενσωματωμένος χρονοδιακόπτης ύπνου

Κατασκευασμένο από φιλικά προς το περιβάλλον υλικά

- Ανακυκλωμένο πλαστικό με πιστοποίηση GRS. Υπεύθυνη συσκευασία
- Διαστάσεις: 285x125x245 χιλ.

Χαρακτηριστικά

Φορητές συσκευές CD

Είτε ανακαλύψετε τη χαρά των φυσικών CD για πρώτη φορά, είτε εκ νέου, αυτό το CD player με δυνατότητα ανοίγματος από την πάνω πλευρά είναι μια εξαιρετική επιλογή για χαλαρή ακρόαση. Μπορεί να αναγνωρίσει οποιονδήποτε τύπο CD και η λαβή μεταφοράς διευκολύνει τη μετακίνηση. Απλώς συνδέστε το σε μια πρίζα AC ή τοποθετήστε έξι μπαταρίες (τύπου R14 C) και πάρτε το μαζί σας έξω.

Ραδιόφωνο DAB+/FM

Όταν θέλετε να απολαύσετε τη μουσική από μια πηγή που αντέχει στον χρόνο περισσότερο κι από τα CD, ο ψηφιακός δέκτης σας βοηθά να βρίσκετε εύκολα αγαπημένους σταθμούς DAB+ ή FM. Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 20 προεπιλογές DAB+ και 20 FM, για να έχετε πάντα πρόχειρους τους σταθμούς που ακούτε περισσότερο.

Bluetooth® 6,0

Θέλετε να χρησιμοποιήσετε αυτό το CD player σαν φορητό ηχείο; Η συνδεσιμότητα Bluetooth® σας επιτρέπει να μεταδίδετε ήχο απευθείας από

συμβατή έξυπνη συσκευή, ενώ η δυναμική ενίσχυση μπάσων δίνει έξτρα ένταση και ζωντάνια στα αγαπημένα σας μπάσα.

Ενσωματωμένο κασετόφωνο

Το κασετόφωνο με δυνατότητα τοποθέτησης της κασέτας από μπροστά προσθέτει ακόμη έναν τρόπο να απολαμβάνετε τη μουσική σας. Είτε κρατήσατε τις αγαπημένες σας κασέτες όλα αυτά τα χρόνια είτε ακούτε κασέτες για πρώτη φορά, απλώς βάλτε μια κασέτα, πατήστε αναπαραγωγή και αφήστε τη μουσική να σας παρασύρει.

Αναπαραγωγή USB, είσοδος ήχου

Για απόλυτη ευελιξία, διαθέτει επίσης θύρα USB, που σας επιτρέπει να συνδέετε μια μονάδα flash και να απολαμβάνετε την ψηφιακή μουσική σας συλλογή. Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε τη θύρα εισόδου ήχου για να συνδέσετε πικάπ και να ακούσετε δίσκους βινυλίου.

Χρονοδιακόπτης ύπνου

Αν σας αρέσει να αποκοιμηθείτε με μουσική, ηχητικά βιβλία ή ραδιόφωνο να παίζει απαλά στο παρασκήνιο, μπορείτε να ρυθμίσετε τον

χρονοδιακόπτη ύπνου στα 120, 90, 60, 30 ή 15 λεπτά. Μόλις περάσει ο χρόνος, το CD player περνά αυτόματα σε κατάσταση αναμονής.

Ανακυκλωμένα υλικά



Στα προϊόντα μας χρησιμοποιούμε ανακυκλωμένο πλαστικό μετά την κατανάλωση, ενώ η συσκευασία μας κατασκευάζεται από ανακυκλωμένο χαρτόνι με πιστοποίηση FSC και τα ένθετα τυπώνονται σε ανακυκλωμένο χαρτί.



Προδιαγραφές

Ήχος

Ισχύς (RMS): 3W

Ενίσχυση ήχου: Dynamic Bass Boost

Σύστημα ήχου: Στερεοφωνικός

Διάμετρος ηχείου: 2,5"

Έλεγχος έντασης: Επάνω/κάτω

Ηχεία

Ενσωματωμένα ηχεία: 2

Συνδεσιμότητα

USB: Τύπος A (αναπαραγωγή)

Προφίλ Bluetooth: A2DP, AVRCP

Είσοδος ήχου (3,5 χιλ.)

Έκδοση Bluetooth: 6,0

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

LNA - κεραία: Κεραία FM

Αυτόματος ψηφιακός συντονισμός

Ζώνες δέκτη: Μονοφωνικός δέκτης FM,

Στερεοφωνικός δέκτης FM, DAB/DAB+

Προρυθμίσεις σταθμών: 20 (FM) + 20 (DAB)

RDS: Τύπος προγράμματος, Radio Text, Όνομα σταθμού

Τύπος κεραίας: Τηλεσκοπική

DAB/DAB+: Εμφάνιση πληροφοριών, Μενού,

Έξυπνη σάρωση

Άνεση

Τύπος οθόνης: LCD

Χρώμα οπίσθιου φωτισμού: Λευκό

Χρονοδιακόπτης ύπνου

Ρεύμα

Τύπος μπαταριών: LR14

Τάση μπαταρίας: 1.5 volt

Τροφοδοσία ρεύματος: 100 V - 240 V, 50/60 Hz

Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή:

<0,8 W (ένδειξη ρολογιού ενεργοποιημένη)

Αριθμός μπαταριών: 6*

Τύπος ισχύος: AC, μπαταρίες*

Αξεσουάρ

Οδηγός γρήγορης έναρξης

Καλώδιο ρεύματος

Εγγύηση: Φυλλάδιο εγγύησης, Φύλλο ασφαλείας

Σχεδίαση

Χρώματα: Μαύρο

Διαστάσεις

Βάθος συσκευασίας: 159 μμ

Βάθος προϊόντος: 245 μμ

Βάρος με την συσκευασία: 2,2 κ.

Ύψος συσκευασίας: 278 μμ

Πλάτος συσκευασίας: 370 μμ

Πλάτος προϊόντος: 285 μμ

Ύψος προϊόντος: 125 μμ

Βάρος προϊόντος: 1,35 κ.

Αναπαραγωγή ήχου

Τεχνολογία κασετοφώνων: Μηχανικό

Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: Γρήγορη

κίνηση εμπρός/πίσω, Αναζήτηση επόμενου/

προηγ. κομματιού, Επανάληψη/Τυχαία

αναπαραγωγή/Πρόγραμμα

Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R, CD-RW

Αριθμός deck: 1

Λειτουργίες USB Direct: Αναπαραγωγή/Παύση,

Προηγούμενο/Επόμενο, Γρήγορη κίνηση πίσω/

Γρήγορη κίνηση εμπρός, Διακοπή, Επανάληψη,

Τυχαία αναπ., Αναπαραγωγή προγράμματος

Τύπος μονάδας τοποθέτησης: Επάνω

Προγραμματιζόμενα κομμάτια: 20

Λειτουργία Bluetooth: Αναπαραγωγή/Παύση,

Προηγούμενο/Επόμενο

Συμβατότητα

Έλεγχος εφαρμογών από smartphone/tablet:

Όχι

Βιωσιμότητα

Πλαστικό περίβλημα: περιέχει 85%

ανακυκλωμένο Ακρυλονιτρίλιο-Βουταδιένιο-

Στυρένιο (ABS) μετά την κατανάλωση,

πιστοποιημένο κατά GRS – TE-00132492

