

# PHILIPS

## Tai nghe True Wireless

Tai nghe nhỏ gọn. Vừa vận thoải  
mái

Khử tiếng ồn chủ động

Công nghệ 4 micrô

Âm thanh tự nhiên. Bass mạnh  
mẽ

TAT2200LB



## Chống ồn, tận hưởng cảm giác vừa vặn

Tận hưởng trọn vẹn mỗi ngày với tai nghe true wireless mang lại cảm giác nhẹ hơn, vừa vặn hơn và âm thanh tuyệt vời. Công nghệ chống ồn chủ động giúp bạn nghe nhạc không bị xao nhãng, trong khi các đệm tai có bề mặt vân giữ tai nghe luôn cố định và thoải mái khi đeo.

### **Tai nghe true wireless. Chống ồn thiết yếu.**

- Tai nghe sử dụng hằng ngày, đeo vừa vặn, âm thanh tuyệt vời
- Đệm tai Comfy SecureFit và driver lớn 10 mm
- Luôn tận hưởng âm nhạc với công nghệ Chống ồn chủ động
- Công nghệ 4 micrô. Cuộc gọi rõ ràng hơn, ngay cả ở nơi đông đúc
- Kết nối Bluetooth® đa điểm và ghép nối dễ dàng

### **Lựa chọn hằng ngày của bạn**

- Bluetooth® 6.0, Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair
- Chống tia nước và mồ hôi chuẩn IPX4
- Hộp sạc nhỏ gọn bỏ túi với lỗ xỏ dây
- Thời gian phát nhạc lên đến 36 giờ với hộp sạc

### **Sẵn sàng bắt đầu ngày mới**

- Ứng dụng Philips Headphones tùy chỉnh trải nghiệm của bạn
- Nhựa tái chế được chứng nhận GRS. Bao bì thân thiện với môi trường
- Âm thanh ấm áp, tự nhiên. Âm thanh đặc trưng của Philips

# Những nét chính

## Tai nghe nhỏ gọn, âm thanh mạnh mẽ

Đệm tai SecureFit có bề mặt vân giúp mang lại cảm giác nhẹ nhàng và thoải mái hơn, đồng thời tạo độ kín tốt để âm thanh hay hơn nữa. Các tính năng như Dynamic Bass cho phép bạn tận hưởng trọn vẹn sức mạnh của những bản nhạc yêu thích ngay cả khi nghe ở mức âm lượng nhỏ.

## Khử tiếng ồn chủ động

Công nghệ chống ồn chủ động giúp giảm tiếng ồn bên ngoài để bạn tập trung vào âm nhạc, podcast và cuộc gọi. Bạn có thể bật hoặc tắt tính năng này trực tiếp trên tai nghe hoặc thông qua ứng dụng đồng hành. Chế độ Awareness Mode cho phép âm thanh bên ngoài lọt vào khi cần thiết.

## Công nghệ 4 micrô

Chiếc tai nghe này được trang bị hệ thống bốn micrô, trong đó hai micrô kết hợp với thuật toán khử tiếng ồn AI để mang lại các cuộc gọi siêu rõ nét. Ngay cả khi bạn đang ở trong một quán cà phê đông đúc, giọng nói của bạn vẫn được truyền tải rõ ràng và người ở đầu dây bên kia sẽ không bị phân tâm bởi những âm thanh xung quanh.

## Bluetooth® 6.0

Tương thích với các thiết bị Bluetooth® 6.0 mới nhất, giúp bạn phát nhạc mượt mà không bị gián đoạn khó chịu, đồng thời có thể kết nối cùng lúc hai thiết bị. Ngoài ra còn hỗ trợ Google Fast Pair và Microsoft Swift Pair.

## Chống tia nước và mồ hôi chuẩn IPX4

Đừng lo về thời tiết, chuẩn kháng nước IPX4 giúp tai nghe chống nước bắn, nên không ngại một chút mưa nhẹ! Đeo trong những ngày đặc biệt nóng? Một chút mồ hôi cũng không thành vấn đề.

## Hộp sạc nhỏ gọn bỏ túi

Hộp sạc nhỏ gọn dễ dàng cho vào túi quần, hoặc bạn có thể gắn dây vào lỗ xỏ dây để treo hộp vào túi xách hoặc đai quần. Chế độ Mono cho phép bạn sử dụng một bên tai nghe trong khi bên còn lại đang sạc.

## 36 giờ phát nhạc (8 + 28)

Khi tắt chống ồn, bạn có 8 giờ sử dụng sau mỗi lần sạc đầy và thêm 28 giờ từ hộp sạc (khi bật chống ồn, bạn có 6 giờ sử dụng và thêm 21 giờ

từ hộp sạc). Nếu cần sạc nhanh, chỉ cần đặt tai nghe vào hộp trong 10 phút là có thêm 2 giờ sử dụng. Hộp sạc được sạc qua cổng USB-C.

## Ứng dụng Philips Headphones

Bạn cảm thấy âm nhạc của mình còn thiếu điều gì đó? Ứng dụng đồng hành của chúng tôi có tính năng EQ – bộ cân bằng âm thanh trực quan cho phép bạn tinh chỉnh âm thanh và khám phá các cài đặt EQ khác nhau chỉ bằng đầu ngón tay. Bạn cũng có thể dùng ứng dụng để kích hoạt Dynamic Bass, quản lý các thiết bị đã kết nối, cập nhật firmware và nhiều tính năng khác.

## Âm thanh đặc trưng của Philips

Các driver tùy chỉnh trong tai nghe này được điều chỉnh theo âm thanh đặc trưng của Philips, mang đến cho bạn âm thanh ấm áp, tự nhiên với âm trầm sâu tuyệt vời.

## Vật liệu tái chế

Chúng tôi sử dụng nhựa tái chế sau tiêu dùng trong sản phẩm của mình và bao bì được làm từ bìa cứng tái chế được chứng nhận FSC với các miếng lót được in trên giấy tái chế.

# Các thông số

## Âm thanh

Dải tần số: 20 - 20.000 Hz  
Đường kính loa: 10 mm  
Trở kháng: 16 Ohm  
Công suất vào tối đa: 3 mW  
Độ nhạy: 105db±2db (1kHz, 126mV)  
Loại driver: Động

## Khả năng kết nối

Phiên bản Bluetooth: 6,0  
Cấu hình Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP  
Khoảng cách tối đa: Lên đến 10 m  
Kết nối đa điểm  
Codec được hỗ trợ: SBC

## Hộp các tông ngoài

Chiều dài: 43.50 cm  
Số lượng hộp đóng gói tiêu dùng: 24  
Chiều rộng: 24.50 cm  
Tổng trọng lượng: 2.95 kg  
Chiều cao: 12.50 cm  
GTIN: 1 48 95229 17818 9  
Trọng lượng: 1.42 kg  
Trọng lượng bì: 1.53 kg

## Tiện lợi

Điều khiển âm lượng  
Chống thấm nước: IPX4  
Hỗ trợ ứng dụng Philips Headphones  
Chế độ âm thanh mono cho TWS  
Có thể cập nhật firmware  
Loại điều khiển: Cảm ứng  
Google Fast Pair  
Microsoft Swift Pair

## Hộp các tông trong

Chiều dài: 11.30 cm  
Số lượng hộp đóng gói tiêu dùng: 3  
Chiều rộng: 10.40 cm  
Chiều cao: 10.00 cm  
Trọng lượng: 0.18 kg  
Tổng trọng lượng: 0.32 kg  
Trọng lượng bì: 0.14 kg  
GTIN: 2 48 95229 17818 6

## Công suất

Số lượng pin: 3 cái  
Thời gian sạc: 2 giờ  
Thời gian phát nhạc (ANC bật): 6 + 21 giờ  
Thời gian phát nhạc (ANC tắt): 8 + 28 giờ  
Thời gian sạc nhanh: 10 mins for 2 hrs  
Loại pin (Hộp sạc): Lithium Polymer (built-in)

Loại pin (Tai nghe nhét tai): Lithium Polymer (built-in)  
Trọng lượng pin (Tổng cộng): 10.1 g  
Dung lượng pin (Hộp sạc): 410 mAh  
Dung lượng pin (Tai nghe nhét tai): 50 mAh

## Kích thước hộp đóng gói

Chiều cao: 11.2 cm  
Dạng đóng gói: Thùng các tông  
Dạng đặt giá để: Treo  
Chiều rộng: 9.6 cm  
Chiều sâu: 3.4 cm  
Số lượng sản phẩm bao gồm: 1  
EAN: 48 95229 17818 2  
Tổng trọng lượng: 0.085 kg  
Trọng lượng: 0.059 kg  
Trọng lượng bì: 0.026 kg

## Phụ kiện

Hướng dẫn khởi động nhanh  
Mút tai nghe: 3 cặp (S/M/L)  
Hộp sạc

## Thiết kế

Màu sắc: Xanh dương nhạt  
Kiểu đeo: Nhét tai  
Vật liệu ghép tai: Silicon  
Vừa vặn với tai: Nhét tai  
Loại nhét trong tai: Mút tai nghe bằng silicon

## Viễn thông

Micrô để gọi: 2 mics for each side

## Kích thước

Kích thước hộp sạc (RxSxC): 3.83 x 2.65 x 5.73 cm  
Kích thước tai nghe nhét tai (RxSxC): 1.51 x 2.16 x 1.87 cm  
Tổng trọng lượng: 0.034 kg

## Tính năng ANC

Công nghệ ANC: FF  
Chế độ khuếch đại âm thanh xung quanh  
Micrô cho ANC: 2 micrô  
Khử tiếng ồn chủ động (ANC)

## Trợ lý giọng nói

Tương thích với trợ lý giọng nói: Apple Siri, Google Assistant  
Kích hoạt trợ lý giọng nói: Cảm ứng đa chức năng  
Hỗ trợ trợ lý giọng nói

## Tính bền vững

Vỏ nhựa: chứa 55% Polycarbonate tái chế sau tiêu dùng được chứng nhận GRS TE-00132492

