

PHILIPS



Philips Stretch 3150

Signage Solutions

37"

Ανάλυση 1920x540

700 cd/m²



37BDL3150S

Philips Stretch 3150

Ξεπεράστε τα όρια με μια πιο έξυπνη διευρυμένη οθόνη Signage

Διευρύνετε την προβολή και προβάλετε περισσότερο περιεχόμενο σε λιγότερο χώρο με τη Philips Stretch 3150. Με υψηλή φωτεινότητα, Android SoC, μοναδική αναλογία διαστάσεων 32:9 και ανάλυση 1920x540, έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει εξαιρετική ευελιξία και εύκολη αλυσιδωτή σύνδεση.

Πάντα ενεργοποιημένο για καλύτερη οπτική απόδοση

- 24/7 – ενασχόληση με το περιεχόμενό σας όλο το 24ωρο.
- 700 cd/m² – καλύτερη ορατότητα σε πιο έντονες συνθήκες φωτισμού.
- Τοποθέτηση σε κατακόρυφο ή οριζόντιο προσανατολισμό.
- Απλή αλλά πανίσχυρη αλυσιδωτή σύνδεση για ρύθμιση πολλών οθονών.
- Λειτουργία παράθεσης για πιο εύκολη διαχείριση περιεχομένου από μία πηγή.

Με λειτουργικό σύστημα Android για εύκολη ενσωμάτωση και χρήση

- Android 13 professional System on Chip.
- Επεξεργασία υψηλών επιδόσεων.
- Ενσωματωμένο πρόγραμμα αναπαραγωγής πολυμέσων. Για εύκολο προγραμματισμό περιεχομένου.
- Ενσωματωμένη υποδοχή για προαιρετική μονάδα CRD32 Wi-Fi.

Υποστήριξη της αποδοτικής χρήσης χρόνου και ενέργειας

- Έτοιμο για Philips Wave για απομακρυσμένη διαχείριση συσκευής.
- Σύνδεση και έλεγχος περιεχομένου μέσω cloud.
- Σχεδιασμένη για χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας.

Χαρακτηριστικά

Εξαιρετική φωτεινότητα και λειτουργία 24/7

Με φωτεινότητα 700 cd/m² για καλύτερη ορατότητα σε συνθήκες έντονου φωτισμού, η Philips Stretch Σειρά 3000 έχει σχεδιαστεί για χρήση 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, αποτελώντας ιδανική επιλογή για κόμβους ταξιδιών και μεταφοράς, κέντρα λιανικής πώλησης, χώρους εστίασης και ποτών και πολλά άλλα.

Λειτουργία παράθεσης

Συνδέστε δύο ή περισσότερες οθόνες Philips Stretch 3150 για να δημιουργήσετε ένα σύστημα συμπλέγματος οθονών με μόνο μία εξωτερική συσκευή. Μία μόνο συσκευή αναπαραγωγής αναλαμβάνει το προσαρμοσμένο περιεχόμενό σας, ανεξάρτητα από τον αριθμό των οθονών.

Με Android 13

Με λειτουργικό σύστημα Android 13, η οθόνη Philips Stretch 3150 έχει σχεδιαστεί σε μια επαγγελματική πλατφόρμα με ενσωματωμένη

αξιόπιστη συνδεσιμότητα και ασφάλεια. Είναι βελτιστοποιημένη για εγγενείς εφαρμογές Android και σας επιτρέπει να εγκαθιστάτε εφαρμογές web και λογισμικό απευθείας στην οθόνη, εξαλείφοντας την ανάγκη για εξωτερική συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων.

Αλυσιδωτή σύνδεση HDMI

Συνδέστε πολλαπλές οθόνες με αλυσιδωτή σύνδεση HDMI. Συνδέστε απλώς την έξοδο HDMI στην είσοδο HDMI μιας άλλης οθόνης, για να δημιουργήσετε την πιο εκπληκτική εμπειρία.

Ενσωματωμένο σύστημα αναπαραγωγής πολυμέσων

Προγραμματίστε εύκολα το περιεχόμενό σας για αναπαραγωγή από το Cloud, την τοπική μνήμη ή USB. Η επαγγελματική οθόνη της Philips "ξυπνάει" από την αναμονή για να προβάλει το περιεχόμενο που θέλετε και επιστρέφει στην κατάσταση αναμονής μόλις ολοκληρωθεί η μέρα σας.

Ενσωματωμένη υποδοχή για CRD32 Wi-Fi

Διαθέτει υποδοχή για διακριτική προσθήκη της μονάδας CRD32 Wi-Fi, ώστε να προσφέρει συνδεσιμότητα ασύρματου δικτύου και λειτουργικότητα Bluetooth.

Έτοιμο για Philips Wave

Ξεκλειδώστε από απόσταση τη δύναμη, την ευελιξία και την ευφυΐα της οθόνης Philips Stretch με το Wave. Αυτή η επαναστατική πλατφόρμα cloud σας προσφέρει απόλυτο έλεγχο, με απλοποιημένη εγκατάσταση και ρύθμιση, παρακολούθηση και έλεγχο των οθονών, αναβάθμιση υλικολογισμικού, διαχείριση των λιστών αναπαραγωγής και ρύθμιση χρονοδιαγραμμάτων ισχύος. Σας εξοικονομεί χρόνο και ενέργεια, ενώ ταυτόχρονα μειώνει τον περιβαλλοντικό σας αντίκτυπο.

Προδιαγραφές

Εικόνα/Οθόνη

Μήκος διαγωνίου οθόνης (ίντσες): 37 ίντσες

Αναλογία Εικόνας: 32:9

Ανάλυση οθόνης: 1920 x 540

Βήμα εικονοστοιχείων: 0,47 x 0,47 χιλ.

Βέλτιστη ανάλυση: 1920 x 540 στα 60 Hz

Φωτεινότητα: 700 cd/m²

Χρώματα οθόνης: 16,7Μ

Λόγος αντίθεσης (τυπικός): 1000:1

Χρόνος απόκρισης (τυπικός): 8 ms

Γωνία προβολής (Οριζόντια): 178 μοίρες

Γωνία προβολής (Κατακόρυφη): 178 μοίρες

Βελτίωση εικόνας: 3/2-2/2 pull down,

Τρισδιάστατο κτενοειδές φίλτρο 3D, Σύστημα

απόπλεξης, Προοδευτική σάρωση, Σάρωση

απόπλεξης MA 3D, Smart Picture, Ρύθμιση

θερμοκρασίας χρώματος, Βελτίωση χρωμάτων,

Μείωση θορύβου

Τεχνολογία πάνελ: IPS

Λειτουργικό σύστημα: Android 13

Τοποθέτηση: Οριζόντια (24/7), Κατακόρυφα (24/7)

Συνδεσιμότητα

Έξοδος ήχου: Βύσμα 3,5 χιλ.

Είσοδο βίντεο: HDMI 2,0 (x1), VGA (αναλογικό D-Sub) (x1)

Είσοδος ήχου: Βύσμα 3,5 χιλ.

Άλλες συνδέσεις: USB 2.0 (x1), USB 3.0 (x1), micro USB, Micro SD

Έξοδος βίντεο: HDMI 2.0 (x1)

Εξωτερικό στοιχείο ελέγχου: Βύσμα 3,5 χιλ. IR (είσοδος/έξοδος), RJ45 (είσοδος/έξοδος), Βύσμα 2,5 χιλ. RS232C (είσοδος/έξοδος)

Ανεση

Signal loop through: RS232, HDMI, IR

Loopthrough

Με δυνατότητα δικτυακού ελέγχου: LAN (RJ45)

Ρεύμα

Τροφοδοσία ρεύματος: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz

Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή:

<0,5W

Σήμα ενεργειακής κλάσης: F

Κατανάλωση: EEI Lot5 26W

Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης

Φορμά H/Y: 640 x 480, 60,67,75Hz, 720 x 400, 70Hz, 800 x 600, 60Hz, 832 x 624, 75Hz, 1024 x 768, 60Hz, 1152 x 870, 75Hz, 1280 x 720, 60Hz, 1280 x 1024, 60Hz, 1440 x 900, 60Hz, 1680 x 1050, 60Hz, 1920 x 1080, 60Hz

Φορμά εικόνας: 480i, 60Hz, 480p, 60Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50Hz, 720p, 50, 60Hz, 1080i, 50, 60Hz, 1080p, 50, 60Hz

Διαστάσεις

Πλάτος συσκευής: 919,1 μμ

Βάρος προϊόντος: 7,57 κ.

Ύψος συσκευής: 285,1 μμ

Βάθος συσκευής: 47,4 μμ

Πλάτος συσκευής (ίντσες): 36,19 ίντσες

Ύψος συσκευής (ίντσες): 11.22 ίντσες

Επιτόχιο στήριγμα: 400 χιλ. x 200 χιλ., M6

Βάθος συσκευής (ίντσες): 1.87 ίντσες

Πλάτος πλαισίου: 14,5 χιλ. (κορυφή/βάση), 8,2 χιλ. (αριστερά/δεξιά)

Βάρος προϊόντος (λίβρες): 16,69 lb

Συνθήκες λειτουργίας

Υψόμετρο: 0 ~ 3000 m

Έυρος θερμοκρασίας (λειτουργία): 0 ~ 40 ° C

MTBF: 50,000 ώρα(ες)

Εύρος θερμοκρασίας (αποθήκευση): -20 ~ 60 ° C

Εύρος υγρασίας (λειτουργία) [RH]: 20 - 80% RH (χωρίς συμπύκνωση)

Εύρος υγρασίας (αποθήκευση) [RH]: 5 - 95% RH (χωρίς συμπύκνωση)

Εσωτερική συσκευή αναπαραγωγής

CPU: Quad Core Cortex A55

GPU: Mali-G52 πολλαπλών πυρήνων

Μνήμη: 4GB DDR4

Αποθήκευση: 32 GB eMMC

Αξεσουάρ

Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Κάλυμμα διακόπτη AC, Καλώδιο αισθητήρα IR (1,8 μ.) (x1), Λογότυπο Philips (x1), Οδηγός γρήγορης έναρξης (x1), Τηλεχειριστήριο και μπαταρίες AAA, Καλώδιο αλυσιδωτής σύνδεσης RS232, Καλώδιο ρεύματος AC, Καλώδιο RS232, Βίδα στερέωσης σε τοίχο x2, Πλάκες ευθυγράμμισης Προαιρετικά αξεσουάρ: CRD32 Wifi 6, Μονάδα Bluetooth 5.2

