

# PHILIPS

## 真無線耳機

小巧耳機，舒適貼合

主動降噪

4 麥克風技術

自然音效，動態低音效果

TAT2200LB



## 隔絕噪音，貼合舒適

讓這款更輕巧、更貼合且音效出眾的真無線耳機伴您度過每一天。主動式降噪功能可讓您專心聆聽，不受干擾，而帶有紋理的耳塞讓耳機時刻穩固舒適。

### 真無線耳機，必備降噪功能

- 日常耳機貼合舒適，呈現出色音效
- 配備 SecureFit 舒適耳塞與 10 毫米驅動單元
- 主動式降噪功能讓音樂永不中斷
- 4 麥克風技術，即使身處嘈雜環境中仍可清晰通話
- 藍牙多點連接與輕鬆配對功能

### 您的日常首選

- 藍牙 6.0、Google Fast Pair、Microsoft Swift Pair
- IPX4 防濺防汗
- 配備掛繩孔的口袋大小充電盒
- 使用充電盒充電，長達 36 小時的播放時間

### 方便易用

- Philips 耳機應用程式，隨您自訂專屬體驗
- 全球回收標準 (GRS) 認證可回收塑膠，負責任的包裝
- 柔和的自然音效，Philips 的獨特音色

# 規格

## 聲音

頻率範圍: 20 - 20,000 Hz  
喇叭直徑: 10 毫米  
阻抗: 16 Ohm  
最大輸入功率: 3 mW  
敏感度: 105db ± 2db (1kHz、126mV)  
驅動器類型: 動態

## 連接

藍牙版本: 6.0  
藍牙規格: A2DP, AVRCP, HFP  
有效範圍: 最多 10 米  
多點連接: 是  
支援的解碼器: SBC

## 外盒

長度: 43.50 厘米  
產品包裝數目: 24  
寬度: 24.50 厘米  
總重量: 2.95 kg  
高度: 12.50 厘米  
GTIN: 1 48 95229 17818 9  
淨重: 1.42 kg  
淨重: 1.53 kg

## 便捷功能

音量控制: 是  
防水: IPX4  
Philips 耳機應用程式支援: 是  
TWS 單聲道模式: 是  
韌體可更新: 是  
控制類型: 觸控  
Google Fast Pair: 是  
Microsoft Swift Pair: 是

## 內紙箱

長度: 11.30 厘米  
產品包裝數目: 3  
寬度: 10.40 厘米  
高度: 10.00 厘米  
淨重: 0.18 kg  
總重量: 0.32 kg  
淨重: 0.14 kg  
GTIN: 2 48 95229 17818 6

## 電源

電池數量: 3 件  
充電時間: 2 小時  
音樂播放時間 (開啟 ANC): 6 + 21 小時  
音樂播放時間 (關閉 ANC): 8 + 28 小時  
快速充電時間: 10 mins for 2 hrs  
電池類型 (充電盒): Lithium Polymer (built-in)

電池類型 (耳機): Lithium Polymer (built-in)  
電池重量 (總重量): 10.1 克  
電池容量 (充電盒): 410 mAh  
電池容量 (耳機): 50 mAh

## 包裝尺寸

高度: 11.2 厘米  
包裝類型: 紙箱  
貨架佈置類型: 懸掛  
寬度: 9.6 厘米  
深度: 3.4 厘米  
包括的產品數目: 1  
EAN: 48 95229 17818 2  
總重量: 0.085 kg  
淨重: 0.059 kg  
淨重: 0.026 kg

## 配件

快速入門指南: 是  
耳套: 3 對 (小/中/大)  
充電盒: 是

## 設計

顏色: 淺藍色  
配戴方式: 耳塞式  
耳朵接合裝置材料: 矽膠  
貼合耳形: 耳塞式  
入耳式配戴方式: 矽膠耳塞

## 電信

通話麥克風: 2 mics for each side

## 尺寸

充電盒尺寸 (寬x深x高): 3.83 x 2.65 x 5.73 厘米  
耳機尺寸 (寬x深x高): 1.51 x 2.16 x 1.87 厘米  
總重量: 0.034 kg

## ANC 功能

ANC 技術: FF  
感知模式: 是  
ANC 專用麥克風: 2 個麥克風  
ANC (主動降噪): 是

## 語音助手

兼容語音助理: Apple Siri, Google Assistant  
語音助理啟用: 多功能按鈕  
語音助理支援: 是

## 持續性

塑膠外殼: 含有 55% 全球回收標準 (GRS) 認證的消費後再生聚碳酸酯 TE-00132492

# 產品特點

## 細小耳機，絕佳音色

SecureFit 耳塞帶有紋理，佩戴感覺更輕盈舒適，同時締造理想密封效果，令音質更上一層樓。配備動態低音等功能，即使安靜聆聽亦可盡情享受您喜愛的飽滿強勁音樂。

## 主動降噪

主動式降噪功能可減少外部噪音，讓您能專注於音樂、播客和通話。您可透過耳機或我們的配套應用程式關閉功能，而感知模式可讓您聽到外部傳來的聲音。

## 4 麥克風技術

這款耳機採用 4 麥克風配置，其中 2 個麥克風結合人工智能降噪演算法，實現超清晰通話品質。即使身處嘈雜的咖啡店，您的聲音仍能清晰傳遞，通話對象不會受周遭環境雜音干擾。

## 藍牙 6.0

兼容最新的藍牙 6.0 裝置，傳輸音訊流暢不間斷，並可同時連接兩部裝置。同時支援 Google Fast Pair 與 Microsoft Swift Pair 快速配對技術。

## IPX4 防濺/防汗

無需擔心天氣，IPX4 防水等級意味著這些耳機具有防濺效能，因此不會受雨水影響！在特別炎熱的日子佩戴耳機？其抗汗效能亦無礙您進行各種活動。

## 口袋大小的充電盒

小巧充電盒可輕鬆放入口袋，亦可於掛繩孔繫上掛繩，掛在手袋或皮帶環上。配備單聲道模式，可單獨使用一邊耳機，而另一邊同時充電。

## 36 小時播放時間 (8 + 28)

關閉降噪功能時，完全充電後可播放 8 小時，而充電盒則可額外提供 28 小時的播放時間（開啟降噪功能時，完全充電後可播放 6 小時，充電盒可額外提供 21 小時的播放時間）。使用快速充電功能時，將耳機放入充電盒 10 分鐘，即可額外獲得 2 小時的播放時間。充電盒可透過 USB-C 充電。

## Philips 耳機應用程式

覺得音樂缺少些什麼？我們的配套應用程式採用 EQ 智能均衡器，透過直觀的介面讓您以指尖微調音色，探索各種均衡器設定。您亦可透過應用程式啟用動態低音功能、管理已連接裝置、更新韌體等。

## Philips 獨特音感

這款耳機設有特製的驅動單元，並根據 Philips 獨特音感進行調校，為您帶來溫暖自然、低音雄渾的音質。無論播放任何內容，您都會愛上所聽見的聲音。

## 可回收物料

我們的產品採用消費後再生塑膠，包裝使用 FSC 認證再生紙板製成，且插頁印刷於再生紙張上。

