

PHILIPS

Pemanas air elektrik dengan
tangki penyimpanan

AquaShield

30 L, Kapasitas Tangki

350W

Elemen pemanas tunggal

Kontrol mekanis

AWH1632/70



Sistem kontrol suhu berkelanjutan

Batang Anode Magnesium Kinerja Tinggi

Teknologi FlowGuide meningkatkan efisiensi pemanasan, sementara komponen berkualitas tinggi memastikan masa pakai yang panjang. Selain itu, sistem SafeShield memberikan perlindungan menyeluruh untuk Anda.

Desain yang ramah pengguna

- Panas tetap terjaga lebih lama

Teknologi Heat-Express

- Teknologi FlowGuide

Dengan sistem perlindungan menyeluruh

- Sistem perlindungan keamanan enam tingkat memastikan pengoperasian yang aman
- ELCB

Komponen Berkualitas Tinggi

- Elemen Pemanas dari Baja Tahan Karat Berlapis Enamel
- Desain dengan satu garis las

Kelebihan Utama

Panas tetap terjaga lebih lama

Lapisan insulasi poliuretana tebal memperlambat hilangnya panas di dalam tangki sehingga mengurangi konsumsi energi akibat pemanasan berulang yang tidak perlu.

Teknologi Heat-Express

Didukung oleh teknologi FlowGuide kami, pemanfaatan air panas menjadi jauh lebih optimal, memungkinkan ketersediaan air panas hingga 20% lebih banyak untuk kemudahan yang lebih lama.

Perlindungan keamanan enam tingkat

Perlindungan keamanan enam tingkat mencakup perlindungan suhu tinggi, perlindungan terhadap pemanasan kering (dry-burn), serta ketahanan air IPX4 untuk penggunaan yang lebih aman.

Komponen Berkualitas Tinggi untuk Masa Pakai yang Panjang

Dengan tabung pemanas berlapis enamel yang memberikan ketahanan luar biasa terhadap korosi dan kerak sehingga secara signifikan memperpanjang masa pakai produk.

Tangki dalam yang tahan lama

Tangki berlapis enamel dengan desain satu garis las, mengurangi risiko kebocoran air lebih dari 67% dibandingkan desain dengan tiga garis las.

ELCB

ELCB mendeteksi tegangan bocor kecil pada selubung logam peralatan listrik dan memutus sirkuit jika terdeteksi tegangan berbahaya.

Spesifikasi

Spesifikasi umum

Berat bersih: 13.5 kg

Berat kotor: 16 kg

Dimensi kemasan (P*L*T):

500*462*465 milimeter

Dimensi produk (P*L*T): 440*440*420 milimeter

Tahan air: IPX4

Parameter utama

Daya Listrik Terukur: 350 W

Jenis kontrol: Kontrol mekanis

Kapasitas: 30 L

Warna: Putih

Cara pemasangan: Pemasangan di lantai

Tegangan dan frekuensi: 220 V/50 Hz

Jenis pemanasan: Elemen pemanas tunggal

Rentang pengatur suhu: 75 °C

Negara asal

Buatan: Cina

Servis

Jaminan: 2 tahun

