

# PHILIPS

## Stereo CD

Lettore CD multi-sorgente

CD, radio DAB+/FM, USB

Bluetooth® 6.0, ingresso audio

Lettore di cassette integrate

TAZ2500



## Riproduce musicassette e qualsiasi altro supporto

Sei pronto a lasciarti conquistare dal ritorno delle cassette? Questo lettore portatile in stile boombox è dotato di un riproduttore di cassette integrato e di un lettore CD. Otterrai un audio radio DAB+/FM chiaro, uno streaming Bluetooth® stabile, una riproduzione USB e un ingresso audio per gli altri dispositivi.

### Lettore CD multi-sorgente portatile

- Lettore CD in stile boombox portatile
- Riproduce tutti i formati CD: CD, CD-R, CD-RW
- Radio DAB+/FM. Sintonizzazione digitale: fino a 20 impostazioni predefinite
- Streaming wireless tramite Bluetooth®
- Riproduttore di cassette integrato

### Facile da posizionare. Riproduci ciò che preferisci.

- Collega altre sorgenti tramite la porta USB e l'ingresso audio
- Due driver per altoparlante da 2,5". Max 6 W (3 W RMS)
- Impugnatura per il trasporto integrata. Alimentazione CA o a batteria\*
- Audio stereo con Dynamic Bass Boost
- Spegnimento automatico integrato

### Realizzato con materiali ecocompatibili

- Plastica riciclata certificata GRS. Confezione ecocompatibile.
- Dimensioni: 285x125x245 mm

# In evidenza

## Letttore CD portatile

Che tu stia scoprendo il piacere di ascoltare musica da CD fisici per la prima volta o che si tratti di una riscoperta, questo lettore CD con caricamento dall'alto è un'ottima scelta per l'ascolto occasionale. È in grado di leggere qualsiasi tipo di formato CD e la pratica impugnatura per il trasporto lo rende facile da spostare. Collegalo a una presa CA o inserisci sei batterie (tipo R14 C) e portalo sempre con te.

## Radio DAB+/FM

Quando vuoi riscoprire un brano musicale precedente all'avvento del CD, il sintonizzatore digitale ti permette di trovare facilmente le stazioni radio DAB+ o FM che preferisci. Puoi configurare fino a 20 preimpostazioni DAB+ e FM per le stazioni che ascolti più di frequente.

## Bluetooth® 6.0

Vuoi utilizzare questo lettore CD come un altoparlante portatile? La connettività Bluetooth® ti consente di trasmettere l'audio

direttamente sul lettore da un dispositivo smart compatibile, mentre Dynamic Bass Boost metterà in risalto le tue linee di basso preferite.

## Letttore di cassette integrate

Il lettore di cassette frontale aggiunge un'altra modalità di ascolto. Non importa se hai conservato le tue raccolte su cassetta negli anni o se stai ascoltando una musicassetta per la prima volta: inserisci una cassetta, premi play e lascia che sia la musica a parlare.

## Riproduzione USB, ingresso audio

Per una flessibilità completa, è prevista anche una porta USB che consente di collegare un'unità flash per ascoltare le raccolte musicali in formato digitale. Oppure puoi utilizzare la porta di ingresso audio per collegare un giradischi e riprodurre i tuoi vinili.

## Spegnimento automatico

Se ti piace lasciarti trasportare dalla musica, da un audiolibro o dalla radio in sottofondo per dormire, puoi impostare lo spegnimento automatico su 120, 90, 60, 30 o 15 minuti. Il lettore CD entrerà in modalità standby una volta trascorso il tempo impostato.

## Materiali riciclati



Nei nostri prodotti utilizziamo plastica riciclata post-consumo e la nostra confezione è realizzata in cartone riciclato certificato FSC con inserti stampati su carta riciclata.



# Specifiche

## Audio

Potenza in uscita (RMS): 3 W

Funzioni audio avanzate: Dynamic Bass Boost

Sistema audio: Stereo

Diametro altoparlante: 2,5"

Controllo del volume: su/giù

## Altoparlanti

Altoparlanti incorporati: 2

## Connettività

USB: USB-A (riproduzione)

Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP

Ingresso audio (3,5 mm)

Versione Bluetooth: 6,0

## Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

Antenna: Antenna FM

Sintonia digitale automatica

Bande sintonizzatore: Mono FM, stereo FM,

DAB/DAB+

Stazioni preimpostate: 20 (FM) + 20 (DAB)

RDS: Tipo di programma, Testo radio, Nome stazione

Tipo di antenna: Telescopica/o

DAB/DAB+: Display informazioni, Menu, Smart Scan

## Funzioni utili

Tipo display: LCD

Colore retroilluminazione: Bianco

Spegnimento automatico

## Assorbimento

Tipo di batteria: LR14

Tensione della batteria: 1.5 V

Tensione di rete: 100 V-240 V, 50/60 Hz

Consumo energetico in standby: <0,8 W (display con orologio attivo)

Numero di batterie: 6\*

Tipo alimentazione: CA; batterie\*

## Accessori

Guida rapida

Cavo alimentazione

Garanzia: Foglio di garanzia, Scheda di sicurezza

## Design

Colore: Nero

## Dimensioni

Spessore imballo: 159 mm

Profondità prodotto: 245 mm

Peso incluso imballaggio: 2,2 Kg

Altezza imballo: 278 mm

Larghezza imballo: 370 mm

Larghezza prodotto: 285 mm

Altezza prodotto: 125 mm

Peso del prodotto: 1,35 Kg

## Riproduzione audio

tecnologia piastra a cassette: Meccanica

Modalità riproduzione dischi:

Avanzamento/Indietro veloce, Ricerca brano successivo/precedente, Funzioni shuffle/program/repeat

Supporti di riproduzione: CD, CD-R, CD-RW

Numero piastre: 1

Modalità USB diretta: Play/Pause, Previous/Next, Indietro veloce/Avanzamento veloce, Stop, Ripetizione, Avvia la riproduzione casuale, Program Play

Tipo caricatore: Superiore

brani programmabili: 20

Modalità Bluetooth: Play/Pause, Previous/Next

## Compatibilità

Controllo app smartphone/tablet: No

## Sostenibilità

Rivestimento in plastica: contiene l'85% di acrilonitrile butadiene stirene riciclato post-consumo certificato GRS (ABS) TE-00132492

