

PHILIPS

真無線耳機

小巧耳塞。舒適貼合

主動降噪

4 麥克風技術

自然音效。動態低音

TAT2200PK



排除雜音，難以割捨的貼合感

真無線耳塞式耳機更輕、更貼合且音效絕佳，陪伴您一整天。主動式降噪功能讓您聆聽不受干擾，而質感耳塞讓耳塞式耳機舒適穩固。

真無線耳塞式耳機。不可或缺的降噪功能。

- 完美貼合的日常使用耳機，享受絕佳音效
- 舒適的 SecureFit 耳塞與 10 公釐驅動器
- 搭配主動式降噪功能，隨時聆聽音樂
- 4 麥克風技術，更清楚的通話，吵雜場所也不受影響
- Bluetooth® 多點連線能力和輕鬆的配對

天天實用

- Bluetooth® 6.0，Google Fast Pair，Microsoft Swift Pair
- IPX4 防潑濺且抗汗水
- 口袋大小充電盒，附吊繩孔
- 搭配充電盒即享達 36 小時的播放時間

隨時準備就緒

- 飛利浦耳機應用程式。自訂體驗
- GRS 認證的可回收塑膠。負責任的包裝
- 溫暖且自然的音質。飛利浦獨特音感

規格

音效

頻率距離: 20 - 20,000 Hz

喇叭直徑: 10 公釐

阻抗: 16 歐姆

最大輸入功率: 3 mW

敏感度: 105db ± 2db (1kHz、126mV)

驅動器類型: 動態

連線能力

藍牙版本: 6.0

藍牙設定檔: A2DP, AVRCP, HFP

最大範圍: 最多 10 m

多點連線: 是

支援的編碼: SBC

外紙箱

長度: 43.50 cm

包裝數: 24

寬度: 24.50 cm

總重: 2.95 kg

高度: 12.50 cm

GTIN: 1 48 95229 17819 6

淨重: 1.42 kg

皮重: 1.53 kg

便利

音量控制: 是

防水: IPX4

飛利浦耳機應用程式支援: 是

TWS 適用的單聲道模式: 是

韌體可更新: 是

控制類型: 觸控

Google Fast Pair: 是

Microsoft Swift Pair: 是

內紙箱

長度: 11.30 cm

包裝數: 3

寬度: 10.40 cm

高度: 10.00 cm

淨重: 0.18 kg

總重: 0.32 kg

皮重: 0.14 kg

GTIN: 2 48 95229 17819 3

功率

電池數量: 3 入

充電時間: 2 小時

音樂播放時間 (ANC 開啟): 6 + 21 小時

音樂播放時間 (ANC 關閉): 8 + 28 小時

快速充電時間: 10 mins for 2 hrs

電池類型 (充電盒): Lithium Polymer (built-in)

電池類型 (耳機): Lithium Polymer (built-in)

電池重量 (總計): 10.1 g

電池容量 (充電盒): 410 mAh

電池容量 (耳塞式耳機): 50 mAh

包裝尺寸

高度: 11.2 cm

包裝類型: 紙箱

貨架放置類型: 吊掛式

寬度: 9.6 cm

深度: 3.4 cm

內含產品件數: 1

EAN: 48 95229 17819 9

總重: 0.085 kg

淨重: 0.059 kg

皮重: 0.026 kg

配件

快速入門指南: 是

耳塞: 3 種尺寸 (小、中、大)

充電盒: 是

設計

色彩: 粉紅色

配戴方式: 耳塞式

貼耳材質: 矽膠

耳形貼合: 耳塞式

入耳貼合類型: 矽膠耳塞

電信

用於通話的麥克風: 2 mics for each side

尺寸

充電盒尺寸 (寬x深x高): 3.83 x 2.65 x 5.73 cm

耳塞尺寸 (寬x深x高): 1.51 x 2.16 x 1.87 cm

總重量: 0.034 kg

ANC 功能

ANC 科技: FF

感知模式: 是

ANC 適用麥克風: 2 個麥克風

ANC (主動降噪): 是

語音助理

相容的語音助理: Apple Siri, Google 助理

語音助理啟動: 多功能按鈕

語音助理支援: 是

永續性

塑膠外殼: 含有 55% GRS 認證的可回收使用後聚碳酸酯 TE-00132492

焦點

小巧的耳塞式耳機，絕佳音效

SecureFit 質感耳塞帶給您更輕且更舒適的貼合感受，同時建立良好密合，傳遞更加音效。動態低音等功能讓您即使輕聲聆聽，也能充分享受最愛曲調的震撼力。

主動降噪

主動降噪功能可減少外界噪音，讓您能專注於曲調、博客和通話。可透過耳塞式耳機或輔助應用程式，開啟或關閉該功能，而感知模式將能讓外界的聲音恢復。

4 麥克風技術

這些耳機都擁有四麥克風設定，其中的兩個麥克風還結合 AI 降噪功能演算法，可為您帶來超清晰的通話。即使您在人聲鼎沸的咖啡廳，仍可清楚傳達您的聲音，您的通話對象將不受週遭聲響干擾。

Bluetooth® 6.0

與最新 Bluetooth® 6.0 裝置的相容性可讓您流暢地串流，不會有惱人的音效停頓，而且您可以一次連線到兩個裝置。也支援 Google Fast Pair 和 Microsoft Swift Pair。

IPX4 防潑濺/抗汗水

再也不用在意天氣，IPX4 等級代表這款耳塞式耳機具備防潑濺功能，下點小雨也沒有關係！在特別炎熱的日子戴著也不怕些許汗水。

口袋大小的充電盒

小巧充電盒可輕鬆放入口袋，或可在吊繩孔裝上掛帶，將充電盒吊在包包或皮帶環上。單聲道模式代表在一邊的耳塞式耳機充電時，依然能使用另一邊的耳機。

36 小時播放時間 (8 + 28)

關閉降噪功能時，充電盒即可享有 8 小時的播放時間，使用充電盒可再享有額外 28 小時 (降噪功能開啟時可提供 6 小時播放時間，充電盒可再額外提供 21 小時)。如需快速充電，充電盒充電 10 分鐘，即可額外使用 2 小時。充電盒可透過 USB-C 充電。

飛利浦耳機應用程式

感覺好像音樂中少了點什麼嗎？我們的輔助應用程式擁有直覺化的等化器 EQ，可讓您使用指尖調校音效和探索各種 EQ 設定。您也可以使用應用程式來啟動動態低音、管理連線裝置、更新韌體和進行其他操作。

飛利浦獨特音感

這些耳機中的自訂驅動器設定為飛利浦的特色音效，讓您體驗溫暖、自然的音質與深沉的低音。無論聆聽什麼樣的內容，均享絕佳音質。

回收材質

我們在我們的產品中採用消費後回收塑膠，而我們的包裝是採用 FSC 認證回收紙板製成，且插頁採用再生紙進行印刷。

